

TTP					Trat' 541C
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Jičín (km 41,953)			Konec trati: Nymburk město (km 13,685)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Jičín 41,710; MK P 3135 41,048; III./32840 P3134	kd PZS 3ZNI	Jičín DK			přechod pro pěší *), (41,048), 41,048≐16,570 trati Hradec Králové - Jičín
39,078; ÚK P 4634 37,323; ÚK P 4633 36,324; ÚK P 4632	k PZM 1 PZS 1ZNI	Nemyčeves z.st. Nemyčeves z.st.			přejezd ovládán tlačítkem z kolejové desky ze zast. Nemyčeves, (36,324)
	ZČZ/VČZ		35,790	35,790	pro přejezdy 35,004 a 34,515 (35,009)
35,004; III./32838 P4631 34,515; III./32838 P4630	PZS 3SBI PZS 3SBI VČZ/ZČZ	hl. Bartoušov hl. Bartoušov			(34,515)
			33,745	33,745	pro přejezdy 35,004 a 34,515 (33,233)
33,223; I./32 P4629 31,505; I./32 P 4627 30,006; MK P4626	PZS 3ZBI PZS 3 ZBI k ZČZ/VČZ	hl. Bartoušov hl. Bartoušov			(31,505)
			29,705	29,705	pro přejezdy 28,925 - 26,282
28,925; ÚK P 4625 28,446; MK P 4624 27,746; ÚK P 4623 26,470; I./32 P4622 26,282; III./28045 P4621	PZS 3SBI PZS 3SBI k PZS 2ZNI PZS 3SNI VČZ/ZČZ	Kopidlno DK Kopidlno DK			(28,925) (28,446)
			25,800	25,800	(26,460) (26,290)

1	2	3	4	5	6
6,737; MK P4601	k				
6,084; III./ 32926 P 4600	PZS 3ZBI	Veletiby DK			(6,084)
4,889; ÚK P 4599	PZS 3SBI	Veletiby DK			(4,889)
3,720; III./ 27517 P 4598	PZS 3SBI	Veletiby DK			(3,718)
3,456; ÚK P 4597	k				
1,949; ÚK P 4595	k				
1,305; I/ 38 P 4594	PZS 3ZBI	Veletiby DK			(1,305)
0,916; ÚK P 4593	PZS 3SBI	Veletiby DK			(0,916)
Veletiby					
3,325; III/ 32926 P 2787	PZS 3ZBI	Veletiby DK			*) =2,818(trat' 541A) (3,323)
2,495; ÚK P 2786	PZS 3SBI	Veletiby DK			=1,966(trat' 541 A) (1,966)
1,807; ÚK P 4951	k				
0,413; III/ 3318 P 4950	PZS 1ZNI	Nymburk m.St.1			*) =14,038 (trat' 502B) (0,413)
Nymburk m.					