

TTP		Trat' 542C
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Bakov nad Jizerou (km 82,065)</b>	
Konec trati:	<b>Dolní Bousov (km 22,376 )</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	<b>st/22 Hz</b>	
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/50Hz</b>	

X