

TTP							Trať 543B	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy								
Dráha:								
Cheb (km 75,615)				Vojtanov st. hr. (km 51,325)				
Začátek trati:				Konec trati:				
Františkovy Lázně (km 67,840)				Vojtanov st. hr. (km 51,325) - - (Bad Brambach DBAG (km 49,900))				
Platí pro kolej:			traťovou					
Platí pro jízdu:			oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):								
Od začátku ke konci trati:			11 ‰		Od konce k začátku trati:		11 ‰	
Provoz:			obousměrný					
Trakční soustava:			Františkovy Lázně - Vojtanov st 25 kV/50 Hz Vojtanov - Bad Brambach - nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1				
Organizace odpovědná za řízení provozu:				PO Karlovy Vary		Oblastní střediska provozu:		
Traťový rádiový systém:				-				
základní rádiové spojení				GSM-R: Františkovy Lázně - Vojtanov				
				Není: Vojtanov (mimo) - Vojtanov st.hr.				
náhradní rádiové spojení				SRD (TRS) - kan. skupina č. 63: Frant. Lázně - Vojtanov				
nouzové spojení				VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)				
				Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu				
1		2	3	4	5	6	7	
	Františkovy Lázně SD		67,840	2	↑11,1		67,840 = 4,121 km tratě Tršnice - Fr.Lázně = 6,668 km tratě Fr.Lázně - Aš md 484 m	
VJ	S		66,996		↑11,6			
T	S		66,996					
T			66,164					
NV	Př S		65,900				přejezd NN-tabulka s křížem	
KN	z - Žirovice-Seníky		63,301					
KN	z - Žirovice-Seníky		63,260					
T			63,100					
Př	L		61,301					
VJ	L		60,600					
T	L		60,600		↑10,0			
	Vojtanov		60,000	2	↑10,5			
				1				
ZRS	(- / GSM-R)		59,370					
VJ	S		59,114		↑10,5			
T	S		59,104					
PKS	(-/X63)		58,295					

1		2	3	4	5	6	7
Př	S		58,245				přejezd
T			58,132				
KN	z - Plesná		53,526				
KN	z - Plesná		53,566				
	Vojtanov st.hr. CZ/D		51,325				
	<i>Bad Brambach (DBAG)</i>		49,900	1			