

TTP		Trati	543C
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění			
Začátek trati:	Tršnice (km 0,509)		
Konec trati:	Luby u Chebu (km 20,973)		
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:		Návěst, místo omezení
1	2		3
	V celé trati není povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií.		