

TTP						Trat': 547B	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Raspenava (km 0,598)				Bílý Potok p. Smrkem (km 6,377)			
Začátek trati:				Konec trati:			
Bílý Potok p. Smrkem (km 6,365)				Raspenava (km 0,000)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		18		Od konce k začátku trati:		18	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Liberec		Oblastní stře-diska provozu:		SD Frýdlant v Č.: Bílý Potok p.Sm (včetně) - Raspenava (včetně)	
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálová skupina č. 74					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
DOZ Bílý Potok p.Sm.			6,213	3 AH1		↓ sklon	
VJ S			5,800				
T VJ S			5,790				
Př S			5,385				
T PZS			4,980				
T			4,760				
nz Hejnice			4,626		↓ 2,5 -	↓ sklon	
T PZS			4,395				
T PZS			3,190				
KN			2,830				
T PZS			2,825				
z Lužec p.Sm.			2,812				
KN			2,800				
KN			1,733				
z Luh p.Sm.			1,724				
KN			1,703				
T PZS			1,376				
Př PL			1,050				
T VJ PL			0,610				
VJ PL			0,602		↑23,6		
DOZ Raspenava			0,000	3 AH1	↑23,6 -		= 181,334 trati Liberec-Frýdlant v Č. st.hr.

X

X

X

X

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---