

TTP		Trat' 547B	
Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek . (nehodová jeřábová jednotka vždy <u>pouze jednoduše /tj. 1x/</u> , při řazení dvojmo nutno projednat jako mimořádnou zásilku (MZ)			
Začátek trati: Bílý Potok p. Smrkem (km 6,365)		Konec trati: Raspenava (km 0,000)	
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trat' a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v předpisu SŽDC (ČD) D2/81.			
Trat' (úsek tratě)	Typ NPP	Povolená rychlost	Omezující podmínky
1	2	3	4
Bílý Potok p.Smr. - Raspenava	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	0	NEPŘECHODNÉ
	EDK 1000	0	NEPŘECHODNÉ

X