

TTP		Trat' 547E
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Rybníště (km 80,087)	
Konec trati:	Varnsdorf st.hr. (km 11,459)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
	st 16 2/3Hz	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X
	st/22 Hz	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X
	ss	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X
	st/50Hz	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X