

TTP					Třať548B
<b>Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků</b>					
<b>Začátek trati:</b> <b>Liberec (km 0,000)</b>			<b>Konec trati:</b> <b>Tanvald (km 27,390)</b>		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Liberec</b>	ZČZ/VČZ		1,170	1,170	pro přejezdy 1,713 , 2,073, 2,278 a 2,361 )↓↑, (1,713)
1,713; MK <b>P 3066</b>	PZS 3SNI	Liberec DK JOP			)↓↑, (2,078)
2,073; ÚK <b>P 5498</b>	PZS3SBI	Liberec DK JOP			)↓↑, (2,278)
2,278; III./2784 <b>P 5499</b>	PZS3ZBI	Liberec DK JOP			)↓↑, (2,361)
2,361 ; MK <b>P 5500</b>	PZS3ZBI	Liberec DK JOP			přechod pro pěší
3,120 ; ÚK <b>P 5501</b>	k				)↓↑, (3,531)
3,531; MK <b>P 5502</b>	PZS 3ZBI	Liberec JOP			)↓↑, (3,772),přechod pro pěší
3,772 ; ÚK <b>P 5503</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			
<b>Vesec u Liberce</b>					
3,953; MK <b>P 5504</b>	PZS 3ZBI	Liberec JOP			)↓↑, (3,953)
4,829; III./2873 <b>P 5505</b>	PZS 3ZBLI	Liberec JOP			(4,829)
5,008; MK <b>P 5507</b>	PZS 3ZBLI	Liberec JOP			(5,008)
5,446; MK <b>P 5508</b>	PZS 3SBLI	Liberec JOP			(5,446)
5,626; MK <b>P 5509</b>	PZS 3SBLI	Liberec JOP			(5,626)
5,938; MK <b>P 5511</b>	PZS 3SBLI	Liberec JOP			(5,938)
6,105; MK <b>P 5512</b>	PZS 3SBLI	Liberec JOP			(6,105)
6,222; ÚK <b>P 5513</b>	PZS 3SBLI	Liberec JOP			(6,222)
6,820 <b>P 5514</b>	PK-X68				7
7,257; III./2875 <b>P 5514</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(7,257)
7,610; MK <b>P 5515</b>	k				
7,740; MK <b>P 5516</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(7,740)

1	2	3	4	5	6
8,082; MK <b>P 5517</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(8,082)
8,494;; MK <b>P 5518</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(8,494)
11,183; MK <b>P 5519</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			
11,969; MK <b>P 5520</b> <b>Jablonec n.N.</b>	PZS 3ZBI	Liberec JOP			*)↓↑, (11,969)
12,682; MK <b>P 5521</b>	PZS 3ZBI	Liberec JOP			*)↓↑, (12,682)
12,822; MK <b>P 5522</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			*)↓↑, (12,822)
13,050; MK <b>P 5523</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(13,050)
13,443; MK <b>P 5524</b>	PZS 3ZBI	Liberec JOP			(13,443)
13,634; MK <b>P 5525</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(13,634)
13,805; MK <b>P 5526</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(13,805)
14,064; ÚK <b>P 5527</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(14,064)
14,448; MK <b>P 5528</b>	<b>PZS 3SBLI</b>	Liberec JOP			(14,448)
14,939; III./28733 <b>P 5529</b>	<b>PZS 3ZBLI</b>	Liberec JOP			(14,939)
14,958 <b>N.Ves n.N.</b>	OPK-OX150			2	
15,424	PK-X154			2	
15,617; ÚK <b>P 5530</b>	k				
15,738	PK-X157			4	
16,356	OPK-OX163			4	
16,368; MK P 5531	PZS 3ZBLI	Liberec JOP			(16,368)
18,885; ÚK <b>P 5533</b>	<b>PZS 3SBLI</b>	Liberec JOP			(18,885)
18,982; MK <b>P 5534</b>	<b>PZS 3SBLI</b>	Liberec JOP			(18,982)
19,219; III./29037 <b>P 5535</b>	<b>PZS 3SBLI</b>	Liberec JOP			(19,219)
20,265; I/14 <b>P 5536</b> <b>Smržovka</b>	PZS 3ZBI	Liberec JOP			*)↓↑, (20,265)
20,933; MK <b>P 5537</b>	PZS 3ZBI	Liberec JOP			*)↓↑, (20,265); 20,933 ≡ 0,266 trati Smržovka - Josefův Důl
21,621; MK <b>P 5538</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(21,621)

X

X

X

X

X

1	2	3	4	5	6
21,908; MK <b>P 5539</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(21,908)
22,360; MK <b>P 5540</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(22,360)
24,228; ÚK <b>P 5541</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(24,228)
24,652; ÚK <b>P 5542</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(24,652)
24,871; MK <b>P 5543</b>	PZS 3SBI	Liberec JOP			(24,871)
26,601; MK <b>P 5544</b>	PZS 3ZBI	Liberec JOP			*)↓↑, (26,601)
<b>Tanvald</b>					