

TTP		Trat'548C
<b>Ustanovení místního významu</b>		
Začátek trati:	<b>Tanvald</b> (km 27,390)	
Konec trati:	<b>Harrachov st.hr.</b> (km 40,111)	
Úsek trati, km, dopravní, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
<b>Tanvald</b>	<b>Místo zastavení</b> Na 1a., 2a., 3a. a 5b. staniční koleji zastavují vlaky jedoucí ze směru Desná ve vzdálenosti kratší než 10 m před návěstidly Sc1a, Sc2a, Sc3a a Sc5b.	
<b>Tanvald - Kořenov</b>	<b>Opatření pro použití neplánovaných řad vozidel</b> V záhlaví tabelárního jízdního řádu jsou uváděny pouze plánované řady vozidel. Při výjimečném použití vozidla se špalíkovou brzdou v úseku Tanvald - Kořenov platí údaje ve sl. 8 (t/%): - ve směru Tanvald - Kořenov 40/65, - ve směru Kořenov - Tanvald 30/65.	X X X X X X X X X