

TTP					Trat'548D
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Smržovka (km 0,000)			Konec trati: Josefův Důl (km 6,776)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Smržovka 0,266; MK P 5537	PZS3ZBI	JOP Liberec			0,266 \equiv 20,933 trati Liberec - Tanvald, *) $\downarrow\uparrow$, (20,933=0,266)
2,978; MK P 5553 2,995	PZS3SBLI OPK-OX30	JOP Liberec			(2,978)
Jiřetín p.Bukovou 3,478 3,647; ÚK P 5554 6,042; ÚK P 5555 6,210; ÚK P 5556 6,570; MK P 5557 Josefův Důl	PK-X34 k k k k				

X