

TTP		Trať 701A
Návěsti pro elektrický provoz		
Začátek trati:	Veselí nad Lužnicí (km 55,232)	
Konec trati:	Havlíčkův Brod (km 224,108)	
od km / do km	Rekuperace zakázána v úseku	od km / do km
62,570 / 224,108	Horní Cerekev - Havlíčkův Brod	224,108 / 62,570
Návěst	Umístění návěstí pro elektrický provoz	Návěst
1	2	3
Veselí nad Lužnicí		
PVP	Veselí nad Lužnicí doňovské zhlaví - 0,500	-
zkrv	Veselí nad Lužnicí doňovské zhlaví - 0,500	-
VP-Zv240	Veselí nad Lužnicí doňovské zhlaví - 0,740	ZP
NP	Veselí nad Lužnicí doňovské zhlaví - 0,820(střed NP)	NP
ZP	Veselí nad Lužnicí doňovské zhlaví - 0,930	VP
-	1,600	PVP
Doňov		
Jindřichův Hradec		
PVP	Jindřichův Hradec zhlaví k.č.101 - 27,470	-
VP	Jindřichův Hradec k.č.101 - 28,120	ZP
SP	Jindřichův Hradec k.č.101 - 28,135	SP
NP	Jindřichův Hradec k.č.101 - 28,155 (střed NP)	NP
ZP	Jindřichův Hradec k.č.101 - 28,190	VP
-	Jindřichův Hradec zhlaví k.č.101 - 28,820	PVP
Jarošov nad Nežárkou		
Počátky-Žirovnice		
Jihlávka		
Horní Cerekev		
VP	Horní Cerekev k.č.1-62,570	
ZR	Horní Cerekev k.č.1-62,560	RP
	Horní Cerekev k.č.1-62,550	ZP
NS	Horní Cerekev k.č.1-62,600	NS
NP - napájecí stanice	Horní Cerekev k.č.1-62,650	NP - napájecí stanice
ZP	Horní Cerekev k.č.1-62,750	VP
Batelov		
Kostelec u Jihlavy		
Rantířov		
Jihlava město		
VP	Jihlava město k.č.1-89,910	ZP
NP - spínací stanice	Jihlava město k.č.1-89,980	NP - spínací stanice
ZP	Jihlava město k.č.1-90,050	VP
Jihlava		
ZSVTD (5,20)	Jihlava k.č.1-199,219	KSVTD
KSVTD	Jihlava k.č.1-199,677	ZSVTD (5,20)
Dobronín		
ZSVTD (5,20)	Dobronín k.č.1-207,299	KSVTD

X

X

1	2	3
KSVTD	Dobronín k.č.1-207,530	ZSVTD (5,20)
	Šlapanov	
ZSVTD (5,20)	212,722	KSVTD
KSVTD	213,157	ZSVTD (5,20)
VP	222,136	ZP
NP - napájecí stanice	222,210	NP - napájecí stanice
ZP	222,294	VP
	Havlíčkův Brod	