

TTP		Trať 704	
Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením			
Začátek trati: České Budějovice (km 213,388)		Konec trati: Benešov u Prahy (km 134,554)	
Řada vozidla	úsek (km, objekt-km, objekt)	Omezení	Pokyn, číslo spisu
680	ŽST Soběslav (mimo) - Odb. Doubí u Tábora (mimo)	rychlost 40 km/h	PPD č. 4/2013
680	ŽST Tábor (mimo) - ŽST Olbramovice (mimo)	rychlost 40 km/h	PPD č. 4/2013
380	v úseku mezi: km 17,040 - km 20,060; km 31,450 - km 36,938; km 56,209 - km 58,781;	Smí vyvíjet tažnou sílu pouze s aktivovanou funkcí "KO 25 Hz"	PPD č.12/2010 2.změna
CZ: ES64F4-50Hz	ŽST Veselí nad Lužnicí (km 37,716) - Výhybna Nemanice (km 5,050)	nesmí vyvíjet tažnou sílu a používat rekuperační elektrodynamickou brzdu	PPD č.1/2012
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
	V úseku: - Traťová kolej : 2 km..... - km		Platí rychlostníky...
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
Začátek trati: km km			Mimořádně povolena přechodnost hnacího vozidla