

TTP				Trat' 711A	
Popis ETCS					
Začátek trati: Adamov (km ...,...)		Konec trati: Rumburk (km ..., ...)			
Platí pro kolej 1. traťovou		Platí: Oběma směry			
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení					
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC		Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	
1	2	3	4		
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX      tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY      tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d   PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d   nnETCS Lo   nnETCS Lo	Adamov				
	Bílina				
	354,456				
	355,656				
			355,825	VYHO ETCS	
			Citice		
			358,685	nnETCS 1-3587	
			Dalovice		
			Frýdlant		
			380,453	tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX	
			Grygov		
			Hracholus		
			Čáslav		
		Čáslav			
		411,654	2. úroveň, verze 3.0.0. tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY		
		412,357			
		Jedovnice			
		Most			
		Návsí			
		468,786	tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ		
		469,803	2. úroveň, verze 2.3.0 d		
			ZÚ ETCS		
		469,954	PřZÚ ETCS		
		470,989			
		Ohnič			
		485,123			
		485,278	nnETCS So		
		Pohled			
		498,567	nnETCS So		
		Rumburk	(ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d)		

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
TTP			Trat' xxxA
Popis ETCS			
Začátek trati:	<b>Znojmo</b>	Konec trati:	<b>Most</b> ( <i>km ..., ...</i> )
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div>Znojmo</div> <div>Valtice</div> <div>Šatov</div> <div style="margin: 10px 0;">15,445</div> <div style="width: 10px; height: 150px; background-color: black; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; transform: rotate(90deg);">15,698</div> </div> <div>Most</div> </div>		VYHO ETCS (tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)