


TTP						Trať xxxA			
Popis ETCS									
Začátek trati: Adamov (km ...,...)				Konec trati: Rumburk (km ..., ...)					
Platí pro kolej 1. traťovou				Platí: Oběma směry					
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení									
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC		Dopravná, stanice, stanoviště, km				Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC			
1		2		3		4			
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX		Adamov				355,825 Citice 358,685 Dalovice Frýdlant 380,453 Grygov Hracholus Chlum Rančice 411,654 Jedovnice Most Návsí 469,954 470,989 Ohnič 485,278 Pohled 498,567 Rumburk		VYHO ETCS nnETCS 1-3587 <	

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
TTP			Trat' xxxA
Popis ETCS			
Začátek trati:	Znojmo	Konec trati:	Most (km ..., ...)
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	Znojmo Valtice Šatov 15,445  15,698 Most		VYHO ETCS (tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)