

TTP		Trat' 712A
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
<b>Začátek trati:</b>	<b>Plzeň hl. n.</b>	
<b>Konec trati:</b>	<b>Česká Kubice st. hr.</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	<b>st/22 Hz</b>	
	Hnací vozidla/elektrické jednotky: ER20 (řada 223 D-VBG), se zdrojem, pro napájení vlak. soupravy 1000/22Hz (vytápění)	
	V celé trati elektrické vytápění povoleno kromě úseků:	
	V žst Plzeň hl.n. může se zapnutým zdrojem zajiždět na staniční koleje č. 1, 2, 4 a 6. Provoz zdroje je povolen směrem k východní části stanice pouze po cestová návěstidla Sc1z (km 109,620), Sc2z (km 109,614), Sc4z (km 109,619) a Sc6z (109,621).	
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	