

TTP				Trať xxxA
Popis ETCS				
Začátek trati: Adamov (km ...,...)		Konec trati: Rumburk (km ..., ...)		
Platí pro kolej 1. traťovou		Platí: Oběma směry		
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení				
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	
1	2	3	4	
PrZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX	Adamov			
	Bílina			
	354,456			
	355,656			
		355,825	VYHO ETCS	
	Citice			
		358,685	nnETCS 1-3587	
	Dalovice			
	Frýdlant			
	380,453		tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX	
tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d	Grygov			
	Hracholus			
	Čimut			
	ančice			
		411,654	2. úroveň, verze 3.0.0. tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY	
	412,357			
	Jedovnice			
	Most			
	Návsí			
	PrZÚ ETCS	468,786		tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ
ZÚ ETCS	469,803		2. úroveň, verze 2.3.0 d	
1. úroveň, verze 2.3.0 d nnETCS Lo		469,954	ZÚ ETCS	
		470,989	PrZÚ ETCS	
	Ohnič			
	485,123			
		485,278	nnETCS So	
	Pohled			
	498,567		nnETCS So	
	Rumburk		(ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d)	

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
TTP			Trať xxxA
Popis ETCS			
Začátek trati:	Znojmo	Konec trati:	Most (km 15,698)
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d (tř. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ)	Znojmo Valtice Šatov 15,445 15,698 Most		VYHO ETCS (tř. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)