

TTP						Trať xxxA	
Popis ETCS							
Začátek trati: Adamov (km ...,...)				Konec trati: Rumburk (km ..., ...)			
Platí pro kolej 1. traťovou				Platí: Oběma směry			
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení							
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC		Dopravná, stanice, stanoviště, km				Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	
1		2		3		4	
PfZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX		Adamov				355,825 VYHO ETCS nnETCS 1-3587	
		Bílina					
		354,456					
		355,656					
		Citice					
		358,685					
		Dalovice					
		Frýdlant					
		380,453					
tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY		Grygov				tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX	
		Hracholus					
		Chlum					
		Jančice					
		411,654					
		412,357					
		Jedovnice					
		Most					
		Návsí					
PfZÚ ETCS ZÚ ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d		468,786				tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d ZÚ ETCS PfZÚ ETCS	
		469,803					
		469,954					
		470,989					
		Ohnič					
nnETCS Lo		485,123				nnETCS So	
		485,278					
		Pohled					
		498,567					
nnETCS Lo		Rumburk					
						(ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d)	

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
TTP			Trat' xxxA
Popis ETCS			
Začátek trati:	Znojmo	Konec trati:	Most (<i>km ..., ...</i>)
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	Znojmo Valtice Šatov 15,445 15,698 Most		VYHO ETCS (tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)