

TTP		\$Tabulka07\$				Trať 715A	
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků							
Začátek trati: (km 101,911)				Zdice		Konec trati: Protivín (km 0,000)	
Km poloha		Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka	
1		2	3	4	5	6	
Zdice							
101,264 ÚK P 567		PZS 3SBI	Praha CDP Rokycany PPV Zdice JOP			*) ↓↑ (101,264)	
100,425 ÚK P 566		PZS 3SBI	JOP Březnice			(100,425)	
99,937 ÚK P 565		PZS 3SBI	JOP Březnice			(99,937)	
99,175 III/1174 P 564		PZS 3SBI	JOP Březnice			(99,175)	
98,094 ÚK P 563		k					
97,397 II/118 P 562		PZS 3SBI	JOP Březnice			(97,397)	
97,173 ÚK P 561		PZM 2U	JOP Březnice			Uzamčen, klíč uvolňuje dispečer Březnice	
95,831 ÚK P 560		k					
95,182 ÚK P 559		k					
94,654=25,744 III/1175 P 558		PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓ (94,654)	
94,089=26,312 II/114 P 557		PZS 3ZBI	JOP Březnice			*) ↓↑ (94,089)	
Lochovice							
91,874 ÚK P 556		k					
90,065 ÚK P 555		PZM 2U	JOP Březnice			Uzamčen, klíč uvolňuje dispečer Březnice	
89,192 ÚK P 554		k					
89,017 ÚK P 553		k					
87,595 ÚK P 552		PZS 3SBI	JOP Březnice			(87,595)	
87,149 II/115 P 551		PZS 3SBI	JOP Březnice			(87,149)	
Jince							
84,542 MK P 550		PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↑ (84,542)	
83,503 ÚK P 549		PZM 2U	JOP Březnice			Uzamčen, klíč uvolňuje dispečer Březnice	

1	2	3	4	5	6
82,756 ÚK P 548	PZS 3SBI	JOP Březnice			
81,664 MK. přechod P 547	k				
81,098 MK P 546	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓ (81,098)
80,861 ÚK P 545	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓ (80,861)
80,206 III/1186. P 544	PZS 3ZBI	JOP Březnice			*) ↑ (80,206)
Bratkovice					
79,835 MK P 543	PZS 3 SBI	JOP Březnice			*) ↑ (79,835)
78,420 ÚK P 542	k				
77,842 ÚK P 541	k				
77,633 ÚK P 540	k				
77,037 MK P 539	PZS 3 ZBI	JOP Březnice			(77,037)
76,016 ÚK P 538	k				
74,711 III/11811 P 537	PZS 3ZBI	JOP Březnice			*) ↑ (74,711)
Příbram					
73,150 II/18 P 536	PZS 3ZBI	JOP Březnice			*) ↑ (73,150)
71,676 ÚK přechod P 8380	PZS 3ZBI	JOP Březnice			(71,676)
70,049 ÚK P 535	k				
69,628 ÚK P 534	k				
68,460 MK P 533	PZS 3SBI	JOP Březnice			(68,460)
67,908 MK P 532	PZS 3SBI	JOP Březnice			(67,908)
Milín					
65,940 II/174 P 531	PZS 3ZBI	JOP Březnice			*) ↑ (65,940)
64,081 ÚK P 530	k				
63,134 III/.0305c P 529	PZS 3SBI	JOP Březnice			(63,134)
61,071 III/0305 P 528	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↑ (61,071)
60,665 III/0305a P 527	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↑ (60,665)
Tochovice					

X

1	2	3	4	5	6
59,503 III/0413 P 526	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓↑ (59,503)
58,926 II/174 P 525	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓↑ (58,926)
58,312 ÚK P 524	k				
57,801; ÚK P 523	k				
54,854; MK P 522	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓↑ (54,854)
Březnice 54,403=0,062=9,165					
54,155; III./00416 P 521	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓↑, ≡0,302 trati 716B
53,427; ÚK P 520	k				
53,006 účelová P 519	PZS 3SBI	JOP Březnice			↓↑ (53,006)
49,352; ÚK P 518	k				
48,240; ÚK P 517	PZM 2U	JOP Březnice			Uzamčen, klíč uvolňuje dispečer Březnice
45,785; I./19 P 516	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓↑ (45,785)
45,606; II./175 P 515	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓↑ (45,606)
Mirovice					
44,858; ÚK P 514	k				
43,709; ÚK P 513	PZS 3SBI	JOP Březnice			(43,709)
42,904; ÚK P 512	k				
42,286; MK P 511	PZS 3SBI	JOP Březnice			(42,286)
41,852; III./00421 P 510	PZS 3SBI	JOP Březnice			(41,852)
41,179; III./00421 P 509	PZS 3SBI	JOP Březnice			(41,179)
40,029; MK P 508	PZS 3SBI	JOP Březnice			(40,029)
Čimelice					
37,796; ÚK P 507	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓↑ (37,796)
37,496; MK P 506	PZS 3SBI	JOP Březnice			(37,496)
37,007; III./1217 P 505	PZS 3SBI	JOP Březnice			(37,007)
35,208; III./1216 P 504	PZS 3SBI	JOP Březnice			(35,208)
34,598; ÚK P 503	k				

1	2	3	4	5	6
34,115; II./121 P 502	PZS 3SBI	JOP Březnice			(34,115)
33,547; ÚK P 501	k				
31,793; ÚK P 500	PZM 2U	JOP Březnice			Uzamčen, klíč uvolňuje dispečer Březnice
31,105; III./12110 P 499	PZS 3SBI	JOP Březnice			(31,105)
30,616; ÚK P 498	PZS 3SBI	JOP Březnice			(30,616)
29,408; ÚK P 497	PZS 3SBI	JOP Březnice			(29,408)
Vráž u Písku					
26,970; III./1219 P 496	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓↑ (26,970)
26,130; ÚK P 495	PZM 2U	JOP Březnice			Uzamčen, klíč uvolňuje dispečer Březnice
24,460; ÚK P 494	PZS 3SBI	JOP Březnice			(24,460)
22,983; ÚK P 493	PZS 3SBI	JOP Březnice			(22,983)
21,350; ÚK P 492	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↑ (21,350)
20,786; III./12113 P 491	PZS 3SBI	JOP Březnice			*) ↓↑ (20,786)
Čížová					
20,061; ÚK P 490	k				
18,603; MK P 489	PZS 3SBI	JOP Březnice			(18,603)
17,132; MK P 488	PZS 3SBI	JOP Březnice			(17,132)
15,991; ÚK P 487	PZS 3SBI	JOP Březnice			(15,991)
15,221; MK P 486	PZS 3SBI	JOP Březnice			(15,221)
13,281; III./1401 P 485	PZS 3ZNI	Písek St.1			*) ↓↑ (13,281)
Písek					
12,171; II./140 P 484	PZS 3ZNI	Písek St.2			*) ↓↑ (12,171)
10,934; MK P 483	PZS 3SBI	Písek DK			(10,934)
Putim					
8,216; MK P 482	PZS 3ZNI	Putim DK			*) ↓↑ (8,216)
6,388; ÚK P 481	PZS 3SBI	Putim DK			(6,388)
5,930; MK P 480	PZS 3SBI	Putim DK			(5,930)

1	2	3	4	5	6
4,393; MK P 479	PZS 3SBI	Putim DK			(4,393)
3,952; ÚK P 478	PZS 3SBI	Putim DK			(3,952)
2,619; ÚK P 477	k				
1,277; ÚK P 476	k				
0,892; ÚK P 475	k				
0,156; MK P 474	PZM 1	Protivín St.2			*) ↓↑
Protivín					