

TTP		Trat' 716A
Návěsti pro elektrický provoz		
Začátek trati:	Rožmitál pod Třemšínem (<i>km 0,145</i>)	
Konec trati:	Březnice (<i>km 54,403</i>)	
km... - km...	Rekuperace zakázána v úseku	km... - km...
	Rekuperace je zakázána v celé trati	
Návěst	Umístění návěstí pro elektrický provoz	Návěst
1	2	3
	Netýká se této trati	