

TTP				Trať xxxA
Popis ETCS				
Začátek trati: Adamov (km ...,...)		Konec trati: Rumburk (km ..., ...)		
Platí pro kolej 1. traťovou		Platí: Oběma směry		
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení				
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC		Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4	
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX	Adamov			
	Bílina			
	354,456			
	355,656			
		355,825	VYHO ETCS	
		Citice		
		358,685	nnETCS 1-3587	
		Dalovice		
		Frýdlant		
	tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY	380,453	tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX	
tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d	Grygov			
	Hracholus			
	Čimut			
	ančice			
		411,654	2. úroveň, verze 3.0.0. tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY	
	412,357			
		Jedovnice		
		Most		
		Návsí		
	PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d	468,786 469,803	469,954 470,989	tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d ZÚ ETCS PřZÚ ETCS
nnETCS Lo	Ohnič			
	485,123			
		485,278	nnETCS So	
	Pohled			
nnETCS Lo	498,567		nnETCS So	
	Rumburk		(ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d)	

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravna, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
TTP			Trat' xxxA
Popis ETCS			
Začátek trati:	Znojmo	Konec trati:	Most (km)
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravna, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	Znojmo Valtice Šatov 15,445 15,698 Most		VYHO ETCS (tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)