

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Opava východ: Odb Moravice (včetně) - Svobodné Heřmanice (včetně)****Největší povolená délka vlaku****90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62 (Odb Moravice); SRV - 53 (Otice z - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Odb Moravice</b>	<b>2,692</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		Přep. kanál. sk. S53	3,025			
↑↓	k	P7819	4,087			
↑↓		PK-X43	4,300		↓	
↑↓	k	P7820	4,510			
↑↓		Konec nástupiště	4,664			
↑↓		<b>Otice z</b>	<b>4,675</b>			
↑↓		OX47	4,702		↓	
↑↓	PZS Z	P7821	4,737			
↑↓	PZS Z	P7822	5,645			
↑↓		<b>Slavkov u Opavy z</b>	<b>6,349</b>			
↑↓		Konec nástupiště	6,386			
↑↓	k	P7823	6,393			
↑↓	k	P7824	7,146			
↑↓	k	P7825	7,570			
↑↓	k	P7826	8,084			
↑↓	k	P7827	8,742			
↑↓	k	P7828	8,878			
↑↓		<b>Štáblovice z</b>	<b>8,961</b>			
↑↓		Konec nástupiště	9,017			
↑↓	k	P7829	9,057			
↑↓	k	P7830	9,481			
↑↓	k	P7831	10,160			
↑↓	k	P7832	10,780			
↑↓	k	P7833	11,446			
↑↓	k	P7834	12,083			
↑↓	k	P7835	12,512			
↑↓	k	P7836	12,767			
↑↓			12,860	40	zv	
↑↓	k	P7837	12,867			
-D3		<b>Dolní Životice</b>	<b>12,897</b>			
		Konec nástupiště	13,003			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			13,110	<b>50</b>		
↕	k	P7838	13,413			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7840	15,434			
↕			15,720	<b>30</b>	přej	
↕	k	P7841	15,892			
↕		<b>Litultovice z</b>	<b>15,946</b>			
↕		Konec nástupiště	15,960			
↕			15,960	<b>50</b>		
↕	k	P7842	15,996			
↕	X169		17,000		↓	
↕	k	P7843	17,051			
		Hranice dopravní	17,300			
		OX173	17,350		↓	
	PZS S		17,400	<b>10</b>	přej	
	k	P7844	17,407			
		P7845	17,476			
			17,480	<b>40</b>	zv	
-D3	D3	<b>Mladecko</b>	<b>17,694</b>			
	k	P7846	17,868			
↕	k	P7847	18,117			
↕			18,130	<b>50</b>		
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7852	20,407			
↕			20,708	<b>40</b>	zv	
			20,780	<b>10</b>	přej	
-D3	k	P7853	20,792		viz tab.03a;	
			20,825	<b>50</b>		
-D3		<b>Jakartovice</b>	<b>20,826</b>			
		Konec nástupiště	20,858			
↕	k	P7854	21,450			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7861	24,446			
		Hranice dopravní	24,945			
			25,045	<b>30</b>	přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Svobodné Heřmanice</b>	<b>25,052</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Svobodné Heřmanice - Odb Moravice: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Opava východ: Odb Moravice (včetně) - Svobodné Heřmanice (včetně)****Největší povolená délka vlaku****90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62 (Odb Moravice); SRV - 53 (Otice z - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Svobodné Heřmanice</b>	<b>25,052</b> 25,048 25,045	<b>30</b> <b>50</b>	viz tab.03a	
↕	k	P7861	24,446			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7855	21,745		zv	
↕	k	P7854	21,450			
↕			21,100	<b>40</b>		
-D3		<b>Jakartovice</b>	<b>20,826</b> 20,825 20,815	<b>10</b>	přej	
-D3	k	Konec nástupiště P7853	20,792 20,780	<b>50</b>		
↕	k	P7852	20,407			
↕	k	P7851	20,032		přej	10/1
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7848	18,797			
↕			18,350	<b>40</b>		
↕	k	P7847	18,117			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
-D3	D3 k	Hranice dopravní	17,969	15	přej ↑			
		X178	17,930					
		P7846	17,875					
		PZS S	OX174	P7845	17,868		40	zv
					17,860			
				<b>Mladecko</b>	<b>17,694</b>			
					17,476		50	↑
					17,470			
					17,442			
					17,407			
↕	k	P7843	17,051	40	zv			
↕	k	P7842	15,996					
↕		<b>Litultovice z</b>	<b>15,946</b>					
↕		Konec nástupiště	15,900					
↕	k	P7841	15,892					
↕	k	P7840	15,434					
↕	k	P7839	13,985					
↕	k	P7838	13,413					
↕			13,110					
-D3		Konec nástupiště <b>Dolní Životice</b>	12,940 <b>12,897</b>					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P7837	12,867	50	↑	15/IV
↓			12,860			
↓	k	P7836	12,767			
↓	k	P7835	12,512			
↓	k	P7834	12,083			
↓	k	P7833	11,446			
↓	k	P7832	10,780			
↓	k	P7831	10,160			
↓	k	P7830	9,481			
↓	k	P7829	9,057			
↓		Konec nástupiště	8,961			
↓		<b>Štáblovice z</b>	<b>8,961</b>			
↓	k	P7828	8,878			
↓	k	P7827	8,742			
↓	k	P7826	8,084			
↓	k	P7825	7,570			
↓	k	P7824	7,146			
↓	k	P7823	6,393			
↓		<b>Slavkov u Opavy z</b>	<b>6,349</b>			
↓		Konec nástupiště	6,317			
↓		PK-X60	6,071			
↓	PZS Z	P7822	5,645			
↓	PZS Z	P7821	4,737			
↓		<b>Otice z</b>	<b>4,675</b>			
↓		Konec nástupiště	4,635			
↓	k	P7820	4,510			
↓	k	P7819	4,087			
↓		Výstraha	3,280			
↓		Přep. kanál. sk. X62	3,025			
		MS	2,835			
	PZS Z	P7818	2,810			
-D3	D3	<b>Odb Moravice</b>	<b>2,692</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: <b>Odb Moravice</b> (km 2,835)						
Konec trati: <b>Svobodné Heřmanice</b> (km 25,300)						
Platí pro úsek: <b>Odb Moravice - Svobodné Heřmanice</b>						
Platí pro jízdu: <b>od začátku ke konci trati</b>						
Platí pro koleje: <b>1. . traťovou</b> (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)						
Rozhodný spád ve směru Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: <b>6 ‰</b>						
Nejvyšší traťová rychlost: <b>50 km/h</b> (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)						
Zábrzdná vzdálenost: <b>400 m</b> (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)						
Provozní směr: -						
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D3</b>						
Dispečerská pracoviště: <b>SD (D3) Opava východ:</b> Odb Moravice (včetně) - Svobodné Heřmanice (včetně)						
Největší povolená délka vlaku						90 m
Trakční soustava: <b>Bez trakčního vedení</b> (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)						
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní: <b>SRD - 62</b> (Odb Moravice); <b>SRV - 53</b> (Otice z - Svobodné Heřmanice)						
Rádiové spojení náhradní: <b>Nevybaveno</b> (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)						
Rádiové spojení nouzové: <b>GSM</b> (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S53	3,025			
↕	k	P7819	4,087			
↕		PK-X43	4,300		↓	
↕	k	P7820	4,510			
↕		Konec nástupiště	4,664			
↕		<b>Otice z</b>	<b>4,675</b>			
↕		OX47	4,702		↓	
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕		<b>Slavkov u Opavy z</b>	<b>6,349</b>			
↕		Konec nástupiště	6,386			
↕	k	P7823	6,393			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7828	8,878			
↕		<b>Štáblovice z</b>	<b>8,961</b>			
↕		Konec nástupiště	9,017			
↕	k	P7829	9,057			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7836	12,767			
↕	k	P7837	12,867			
-D3		<b>Dolní Životice</b>	<b>12,897</b>			
		Konec nástupiště	13,003			
↕	k	P7838	13,413			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7841	15,892			
↕		<b>Litultovice z</b>	<b>15,946</b>			
↕		Konec nástupiště	15,960			
↕	k	P7842	15,996			
↕	X169		17,000		↓	
↕	k	P7843	17,051			
		Hranice dopravní	17,300			
		OX173	17,350		↓	

0/M1

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P7844	17,407			
	k	P7845	17,476			
	D3	<b>Mladecko</b>	<b>17,694</b>			
	k	P7846	17,868			
↕	k	P7847	18,117			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7852	20,407			
-D3	k	P7853	20,792			
-D3		<b>Jakartovice</b>	<b>20,826</b>			
		Konec nástupiště	20,858			
↕	k	P7854	21,450			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7861	24,446			
-D3	D3	Hranice dopravní	24,945			
		<b>Svobodné Heřmanice</b>	<b>25,052</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Svobodné Heřmanice - Odb Moravice: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Opava východ: Odb Moravice (včetně) - Svobodné Heřmanice (včetně)****Největší povolená délka vlaku****90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62 (Odb Moravice); SRV - 53 (Otice z - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Svobodné Heřmanice</b>	<b>25,052</b>			
			25,048	(30)		
↕	k	P7861	24,446			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7854	21,450			
-D3		<b>Jakartovice</b>	<b>20,826</b>			
		Konec nástupiště	20,815			
-D3	k	P7853	20,792			
↕	k	P7852	20,407			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7847	18,117			
		Hranice dopravní	17,969			
		X178	17,875		↑	
	k	P7846	17,868			
-D3	D3	<b>Mladecko</b>	<b>17,694</b>			
	k	P7845	17,476			
		OX174	17,442		↑	

10/1

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P7844	17,407			
↑	k	P7843	17,051			
↑	k	P7842	15,996			
↑		<b>Litultovice z</b>	<b>15,946</b>			
↑		Konec nástupiště	15,900			
↑	k	P7841	15,892			
↑	k	P7840	15,434			
↑	k	P7839	13,985			
↑	k	P7838	13,413			
		Konec nástupiště	12,940			
-D3		<b>Dolní Životice</b>	<b>12,897</b>			
↑	k	P7837	12,867			
↑	k	P7836	12,767			
↑	k	P7835	12,512			
↑	k	P7834	12,083			
↑	k	P7833	11,446			
↑	k	P7832	10,780			
↑	k	P7831	10,160			
↑	k	P7830	9,481			
↑	k	P7829	9,057			
↑		Konec nástupiště	8,961			
↑		<b>Štáblovice z</b>	<b>8,961</b>			
↑	k	P7828	8,878			
↑	k	P7827	8,742			
↑	k	P7826	8,084			
↑	k	P7825	7,570			
↑	k	P7824	7,146			
↑	k	P7823	6,393			
↑		<b>Slavkov u Opavy z</b>	<b>6,349</b>			
↑		Konec nástupiště	6,317			
↑		PK-X60	6,071		↑	
↑	PZS Z	P7822	5,645			
↑	PZS Z	P7821	4,737			
↑		<b>Otice z</b>	<b>4,675</b>			
↑		Konec nástupiště	4,635			
↑	k	P7820	4,510			
↑	k	P7819	4,087			
↑		Výstraha	3,280			
↑		Přep. kanál. sk. X62	3,025			
	MS		2,835			
	PZS Z	P7818	2,810			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Odb Moravice</b>	<b>2,692</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)

Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)

Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**

Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**

Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Rozhodný spád ve směru Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: **6 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Opava východ: Odb Moravice (včetně) - Svobodné Heřmanice (včetně)**

Největší povolená délka vlaku

90 m

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62 (Odb Moravice); SRV - 53 (Otice z - Svobodné Heřmanice)**

Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**

Rádiové spojení nouzové: **GSM (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S53	3,025			
↕	k	P7819	4,087			
↕		PK-X43	4,300		↓	
↕	k	P7820	4,510			
↕		Konec nástupiště	4,664			
↕		<b>Otice z</b>	<b>4,675</b>			
↕		OX47	4,702		↓	
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕		<b>Slavkov u Opavy z</b>	<b>6,349</b>			
↕		Konec nástupiště	6,386			
↕	k	P7823	6,393			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7828	8,878			
↕		<b>Štáblovice z</b>	<b>8,961</b>			
↕		Konec nástupiště	9,017			
↕	k	P7829	9,057			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7836	12,767			
↕	k	P7837	12,867			
-D3		<b>Dolní Životice</b>	<b>12,897</b>			
		Konec nástupiště	13,003			
↕	k	P7838	13,413			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7841	15,892			
↕		<b>Litultovice z</b>	<b>15,946</b>			
↕		Konec nástupiště	15,960			
↕	k	P7842	15,996			
↕	X169		17,000		↓	
↕	k	P7843	17,051			
		Hranice dopravní	17,300			
		OX173	17,350		↓	

0/M

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P7844	17,407			
	k	P7845	17,476			
	D3	<b>Mladecko</b>	<b>17,694</b>			
	k	P7846	17,868			
↕	k	P7847	18,117			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7852	20,407			
-D3	k	P7853	20,792			
-D3		<b>Jakartovice</b>	<b>20,826</b>			
		Konec nástupiště	20,858			
↕	k	P7854	21,450			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7861	24,446			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Svobodné Heřmanice</b>	24,945 <b>25,052</b>			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Svobodné Heřmanice - Odb Moravice: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Opava východ: Odb Moravice (včetně) - Svobodné Heřmanice (včetně)****Největší povolená délka vlaku****90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62 (Odb Moravice); SRV - 53 (Otice z - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Svobodné Heřmanice</b>	<b>25,052</b>			
↕	k	P7861	24,446			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7854	21,450			
-D3		<b>Jakartovice</b>	<b>20,826</b>			
		Konec nástupiště	20,815			
-D3	k	P7853	20,792			
↕	k	P7852	20,407			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7847	18,117			
		Hranice dopravní	17,969			
		X178	17,875		↑	
	k	P7846	17,868			
		<b>Mladecko</b>	<b>17,694</b>			
	k	P7845	17,476			
		OX174	17,442		↑	
	PZS S	P7844	17,407			

10/1

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P7843	17,051			15/IV
↕	k	P7842	15,996			
↕		<b>Litultovice z</b>	<b>15,946</b>			
↕		Konec nástupiště	15,900			
↕	k	P7841	15,892			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7838	13,413			
		Konec nástupiště	12,940			
-D3		<b>Dolní Životice</b>	<b>12,897</b>			
↕	k	P7837	12,867			
↕	k	P7836	12,767			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7829	9,057			
↕		Konec nástupiště	8,961			↑
↕		<b>Štáblovice z</b>	<b>8,961</b>			
↕	k	P7828	8,878			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7823	6,393			
↕		<b>Slavkov u Opavy z</b>	<b>6,349</b>			
↕		Konec nástupiště	6,317			
↕		PK-X60	6,071			
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕		<b>Otice z</b>	<b>4,675</b>			
↕		Konec nástupiště	4,635			
↕	k	P7820	4,510			
↕	k	P7819	4,087			
↕		Výstraha	3,280			
↕		Přep. kanál. sk. X62	3,025			
		MS	2,835			
	PZS Z	P7818	2,810			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Odb Moravice</b>	<b>2,692</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků <b>NS a R</b>						
Začátek trati:		Odb Moravice		(km 2,835)		
Konec trati:		Svobodné Heřmanice		(km 25,300)		
Platí pro úsek:		Odb Moravice - Svobodné Heřmanice				
Platí pro jízdu:		od začátku ke konci trati				
Platí pro koleje:		1. . traťovou		(Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)		
Rozhodný spád ve směru Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: <b>6 ‰</b>						
Nejvyšší traťová rychlost:		50 km/h		(Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)		
Zábrzdná vzdálenost:		400 m		(Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D3</b>						
Dispečerská pracoviště: <b>SD (D3) Opava východ:</b> Odb Moravice (včetně) - Svobodné Heřmanice (včetně)						
Největší povolená délka vlaku					90 m	
Trakční soustava:		Bez trakčního vedení		(Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)		
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní:		<b>SRD - 62</b> (Odb Moravice); <b>SRV - 53</b> (Otice z - Svobodné Heřmanice)				
Rádiové spojení náhradní:		<b>Nevybaveno</b> (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)				
Rádiové spojení nouzové:		<b>GSM</b> (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)				
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	Odb Moravice	2,692			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S53	3,025			
↕	k	P7819	4,087			
↕		PK-X43	4,300		↓	
↕	k	P7820	4,510			
↕		Konec nástupiště	4,664			
↕		<b>Otice z</b>	<b>4,675</b>			
↕		OX47	4,702		↓	
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕		<b>Slavkov u Opavy z</b>	<b>6,349</b>			
↕		Konec nástupiště	6,386			
↕	k	P7823	6,393			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7828	8,878			
↕		<b>Štáblovice z</b>	<b>8,961</b>			
↕		Konec nástupiště	9,017			
↕	k	P7829	9,057			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7836	12,767			
↕			12,860	( )	zv	
↕	k	P7837	12,867			
-D3		<b>Dolní Životice</b>	<b>12,897</b>			
		Konec nástupiště	13,003			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			13,110	()		
↕	k	P7838	13,413			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7840	15,434			
↕			15,720	()	přej	
↕	k	P7841	15,892			
↕		<b>Litultovice z</b>	<b>15,946</b>			
↕		Konec nástupiště	15,960			
↕			15,960	()		
↕	k	P7842	15,996			
↕	X169		17,000		↓	
↕	k	P7843	17,051			
		Hranice dopravní OX173	17,300			
			17,350		↓	
	PZS S		17,400	()	přej	
	k	P7844	17,407			
		P7845	17,476			
			17,480	()	zv	
-D3	D3	<b>Mladecko</b>	<b>17,694</b>			
	k	P7846	17,868			
↕	k	P7847	18,117			
↕			18,130	()		
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7852	20,407			
↕			20,708	()	zv	
			20,780	()	přej	
-D3	k				viz tab.03a;	
		P7853	20,792			
			20,825	()		
-D3		<b>Jakartovice</b>	<b>20,826</b>			
		Konec nástupiště	20,858			
↕	k	P7854	21,450			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7861	24,446			
		Hranice dopravní	24,945			
			25,045	()	přech	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Svobodné Heřmanice</b>	<b>25,052</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Svobodné Heřmanice - Odb Moravice: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Opava východ: Odb Moravice (včetně) - Svobodné Heřmanice (včetně)****Největší povolená délka vlaku****90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62 (Odb Moravice); SRV - 53 (Otice z - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰ T/‰
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Svobodné Heřmanice</b>	<b>25,052</b> 25,048 25,045	(30)  ( )	  viz tab.03a	
↕	k	P7861	24,446			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7854	21,450			
↕			21,100	( )	zv	
-D3		<b>Jakartovice</b>	<b>20,826</b> 20,825	( )	 přej	
		Konec nástupiště	20,815			
-D3	k	P7853	20,792 20,780	( )		
↕	k	P7852	20,407			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7848	18,797			
↕			18,350	( )	přej	
↕	k	P7847	18,117			



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 k	Hranice dopravní	17,969	()	přej ↑	
		X178	17,930			
		P7846	17,875			
			17,868			
			17,860			
		<b>Mladecko</b>	<b>17,694</b>			
		P7845	17,476			
			17,470			
		OX174	17,442			
		P7844	17,407			
↕	k	P7843	17,051	()	zv	
↕	k	P7842	15,996			
↕		<b>Litultovice z</b>	<b>15,946</b>			
↕		Konec nástupiště	15,900			
↕	k	P7841	15,892			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7838	13,413			
↕			13,110			
-D3		Konec nástupiště <b>Dolní Životice</b>	12,940 <b>12,897</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
↕	k	P7837	12,867	()		15/IV	
↕			12,860				
↕	k	P7836	12,767				
↕	k	P7835	12,512				
↕	k	P7834	12,083				
↕	k	P7833	11,446				
↕	k	P7832	10,780				
↕	k	P7831	10,160				
↕	k	P7830	9,481				
↕	k	P7829	9,057				
↕		Konec nástupiště	8,961				
↕		Štáblovice z	8,961				
↕	k	P7828	8,878				
↕	k	P7827	8,742				
↕	k	P7826	8,084				
↕	k	P7825	7,570				
↕	k	P7824	7,146				
↕	k	P7823	6,393				
↕		Slavkov u Opavy z	6,349				
↕		Konec nástupiště	6,317				
↕		PK-X60	6,071				↑
↕	PZS Z	P7822	5,645				
↕	PZS Z	P7821	4,737				
↕		Otice z	4,675				
↕		Konec nástupiště	4,635				
↕	k	P7820	4,510				
↕	k	P7819	4,087				
↕		Výstraha	3,280				
↕		Přep. kanál. sk. X62	3,025				
		MS	2,835				
	PZS Z	P7818	2,810				
-D3	D3	Odb Moravice	2,692				

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Opava východ: Odb Moravice (včetně) - Svobodné Heřmanice (včetně)****Největší povolená délka vlaku****90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62 (Odb Moravice); SRV - 53 (Otice z - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% $\omega_0$ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Odb Moravice</b>	<b>2,692</b>			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S53	3,025			
↕	k	P7819	4,087			
↕		PK-X43	4,300		↓	
↕	k	P7820	4,510			
↕		Konec nástupiště	4,664			
↕		<b>Otice z</b>	<b>4,675</b>			
↕		OX47	4,702		↓	
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕		<b>Slavkov u Opavy z</b>	<b>6,349</b>			
↕		Konec nástupiště	6,386			
↕	k	P7823	6,393			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7828	8,878			
↕		<b>Štáblovice z</b>	<b>8,961</b>			
↕		Konec nástupiště	9,017			
↕	k	P7829	9,057			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7836	12,767			
↕	k	P7837	12,867			
-D3		<b>Dolní Životice</b>	<b>12,897</b>			
		Konec nástupiště	13,003			
↕	k	P7838	13,413			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7841	15,892			
↕		<b>Litultovice z</b>	<b>15,946</b>			
↕		Konec nástupiště	15,960			
↕	k	P7842	15,996			
↕		X169	17,000		↓	
↕	k	P7843	17,051			
		Hranice dopravní	17,300			
		OX173	17,350		↓	

0/01

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	P7844	17,407			
	k	P7845	17,476			
	D3	<b>Mladecko</b>	<b>17,694</b>			
	k	P7846	17,868			
↕	k	P7847	18,117			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7852	20,407			
-D3	k	P7853	20,792			
-D3		<b>Jakartovice</b>	<b>20,826</b>			
		Konec nástupiště	20,858			
↕	k	P7854	21,450			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7861	24,446			
-D3	D3	Hranice dopravní <b>Svobodné Heřmanice</b>	24,945 <b>25,052</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Odb Moravice** (km 2,835)Konec trati: **Svobodné Heřmanice** (km 25,300)Platí pro úsek: **Odb Moravice - Svobodné Heřmanice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Rozhodný spád ve směru Svobodné Heřmanice - Odb Moravice: **15 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Opava východ: Odb Moravice (včetně) - Svobodné Heřmanice (včetně)****Největší povolená délka vlaku****90 m**Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 62 (Odb Moravice); SRV - 53 (Otice z - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**Rádiové spojení nouzové: **GSM (Odb Moravice - Svobodné Heřmanice)**

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr. 7
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Svobodné Heřmanice</b>	<b>25,052</b> 25,048	(30)		
↕	k	P7861	24,446			
↕	k	P7860	23,694			
↕	k	P7855	21,745			
↕	k	P7854	21,450			
-D3		<b>Jakartovice</b>	<b>20,826</b>			
		Konec nástupiště	20,815			
-D3	k	P7853	20,792			
↕	k	P7852	20,407			
↕	k	P7851	20,032			
↕	k	P7850	19,579			
↕	k	P7849	19,102			
↕	k	P7848	18,797			
↕	k	P7847	18,117			
		Hranice dopravní	17,969			
		X178	17,875		↑	
	k	P7846	17,868			
-D3	D3	<b>Mladecko</b>	<b>17,694</b>			
	k	P7845	17,476			
		OX174	17,442		↑	

10/1

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
	PZS S	P7844	17,407			
↕	k	P7843	17,051			
↕	k	P7842	15,996			
↕		<b>Litultovice z</b>	<b>15,946</b>			
↕		Konec nástupiště	15,900			
↕	k	P7841	15,892			
↕	k	P7840	15,434			
↕	k	P7839	13,985			
↕	k	P7838	13,413			
		Konec nástupiště	12,940			
-D3		<b>Dolní Životice</b>	<b>12,897</b>			
↕	k	P7837	12,867			
↕	k	P7836	12,767			
↕	k	P7835	12,512			
↕	k	P7834	12,083			
↕	k	P7833	11,446			
↕	k	P7832	10,780			
↕	k	P7831	10,160			
↕	k	P7830	9,481			
↕	k	P7829	9,057			
↕		Konec nástupiště	8,961			
↕		<b>Štáblovice z</b>	<b>8,961</b>			
↕	k	P7828	8,878			
↕	k	P7827	8,742			
↕	k	P7826	8,084			
↕	k	P7825	7,570			
↕	k	P7824	7,146			
↕	k	P7823	6,393			
↕		<b>Slavkov u Opavy z</b>	<b>6,349</b>			
↕		Konec nástupiště	6,317			
↕		PK-X60	6,071		↑	
↕	PZS Z	P7822	5,645			
↕	PZS Z	P7821	4,737			
↕		<b>Otice z</b>	<b>4,675</b>			
↕		Konec nástupiště	4,635			
↕	k	P7820	4,510			
↕	k	P7819	4,087			
↕		Výstraha	3,280			
↕		Přep. kanál. sk. X62	3,025			
	MS		2,835			
	PZS Z	P7818	2,810			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3	<b>Odb Moravice</b>	<b>2,692</b>			