

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)Platí pro úsek: **Chornice - Třebovice v Čechách**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Chornice - Třebovice v Čechách: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Třebovice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Chornice: Chornice (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)**
CDP Přerov: Třebovice v Čechách**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice - Anenská Studánka z); **GSM-R** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chornice - Třebovice v Čechách); **VOS - S12** (Chornice); **VOS - S12** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Chornice	40,519		40,519 ≡ 0,000 (TTP 314C)	
↕	k	P6598	41,396			
↕	k	P6599	41,611			
↕			43,650	30		
↕	k	P6602	43,823		přej	
↕			43,830	50		
↕		Mezihoří z	43,833			
↕		Konec nástupiště	43,911			
↕	k	P6603	44,233			
↕	PZS S	P6604	45,340			
		Hranice dopravní	45,432			
			45,620	40		
	k	P6605	45,623		v bez z	
-D3	D3	Městečko Trnávka	45,836			
			46,020	50		

8/VI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6606	46,152	30	přej	Z/NI
↕	k	P6607	47,336			
↕	k	P6608	47,520			
↕		Rozstání z	47,587			
↕		Konec nástupiště	47,620			
↕	k	P6609	47,633			
↕			48,310			
↕	k	P6610	48,372			
↕			48,380			
↕	k	P6611	48,629			
↕	k	P6612	49,104	50 L		
↕	k	P6613	51,723			
↕	PZS S	P6614	52,515			
↕		Linhartice z	52,539			
↕		Konec nástupiště	52,590			
↕	k	P6615	52,687			
↕	k	P6616	53,049			
↕	k	P6617	53,753			
↕	k	P6618	54,363			
↕	k	P6619	54,802			
↕			55,020	35	přej	
↕	k	P6620	55,070			
↕	k	P6621	55,238			
↕	PZS Z	P6622	55,614			
↕			55,640			
↕	PZS S	P6623	55,871	50 L		
↕		X561	56,012			
					↓, Neproměnný	
-D3	PZS S	Hranice dopravní P6624	56,300	40	v bez z ↓	
			56,325			
			56,435			
	PZS S	OX565	56,595	50		
	D3	P6625	56,609			
		Moravská Třebová	56,631			
			56,890			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		X573	57,248		↓	0/III
↕	k	P6626	57,267			
↕	k	P6627	57,797			
↕	PZS S	P6628	57,975			
↕	k	P6629	58,573			
↕	k	P6630	59,632			
↕	k	P6631	60,895			
↕		Kunčina z	60,972			
↕		Konec nástupiště	61,015			
↕	k	P6633	61,740			
↕	k	P6634	63,896			
↕	kzp	P6635	64,445			
↕			64,930	20	přej	
↕	k	P6636	65,006			
↕			65,015	50 L		
↕			65,960	40	v bez z	
-D3	k D3	Hranice dopravní P6637 Mladějov na Moravě	66,000 66,194 66,391 66,600			8/III
				50		
↕	k	P6638	67,105			
↕	k	P6639	68,408			
↕	k	P6640	68,666			
↕		Trpík z	69,260			
↕		Konec nástupiště	69,310			
↕			69,750	30	přej	
↕			69,870	50		
↕	k	P8500	70,120			
↕		X705	70,450		↓	
↕		Anenská Studánka z	70,817			
↕		OX709	70,865		↓	
↕		Konec nástupiště	70,865			
↕	PZS S	P6643	70,871			
↕	k	P6645	73,460			
↕		PřML	75,430			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	75,765			
-D3	DOZ	ML VZ 7 Třebovice v Čechách	75,850 75,850 76,605		76,605 ≅ 7,790 (TTP 309D) \$76,605 ≅ 6,232 (TTP 309A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)
Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)
Platí pro úsek: **Chornice - Třebovice v Čechách**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Rozhodný spád ve směru Třebovice v Čechách - Chornice: **13 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Třebovice v Čechách)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Třebovice v Čechách)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Chornice: Chornice (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)**
CDP Přerov: Třebovice v Čechách

Největší povolená délka vlaku

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice - Anenská Studánka z); **GSM-R** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Třebovice v Čechách)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chornice - Třebovice v Čechách); **VOS - S12** (Chornice); **VOS - S12** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%od/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Třebovice v Čechách	76,605			
↕	k	P6645	73,460			
↕		Přep. kanál. sk. S54	71,320			
↕		X712	71,295		↑	
↕	PZS S	P6643	70,871			
↕		Anenská Studánka z	70,817			
↕		Konec nástupiště	70,805			
↕	k	P8500	70,120			
↕		Trpík z	69,260			
↕		Konec nástupiště	69,250			
↕	k	P6640	68,666			
↕	k	P6639	68,408			
↕	k	P6638	67,105			
		Hranice dopravní	66,743			
			66,600			
-D3	D3	Mladějov na Moravě	66,391	40	v bez z	
	k	P6637	66,194			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			65,960	50		12/II
↕	k	P6636	65,006			
↕	kzp	P6635	64,445			
↕	k	P6634	63,896			
↕	k	P6633	61,740			
↕		Kunčina z	60,972			
↕		Konec nástupiště	60,955			
↕	k	P6631	60,895			
↕	k	P6630	59,632			
↕		X588	58,705		↑	
↕	k	P6629	58,573			
↕	PZS S	P6628	57,975			
↕	k	P6627	57,797			
↕	k	P6626	57,267			
↕		X570	57,020		↑, Neproměnný	
-D3		Hranice dopravní	57,000	40		
			56,890		v bez z	
	D3	Moravská Třebová	56,631			
		OX566	56,623		↑	
	PZS S	P6625	56,609			
	PZS S	P6624	56,325			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			56,170	35	přej	10/I
↕	PZS S	P6623	55,871			
↕	PZS Z	P6622	55,614			
↕	k	P6621	55,238			
↕	k	P6620	55,070			
↕			55,050	50 L		
↕	k	P6619	54,802			
↕	k	P6618	54,363			
↕			53,924	30	přej	
↕	k	P6617	53,753			
↕			53,750	50		
↕	k	P6616	53,049			
↕	k	P6615	52,687			
↕		Linhartice z	52,539			
↕		Konec nástupiště	52,520			
↕	PZS S	P6614	52,515			
↕			51,840	30	přej	
↕	k	P6613	51,723			
↕			51,715	50		
↕	k	P6612	49,104			
↕	k	P6611	48,629			
↕			48,450	30	přej	
↕	k	P6610	48,372			
↕			48,365	50		
↕	k	P6609	47,633			
↕		Rozstání z	47,587			
↕		Konec nástupiště	47,550			
↕	k	P6608	47,520			
↕	k	P6607	47,336			
↕	k	P6606	46,152			
-D3	D3 k	Hranice dopravní	46,101			
			46,020	40	v bez z	
		Městečko Trnávka	45,836			
		P6605	45,623			
			45,620	30	n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P6604	45,340			
↕			45,325	50		
↕	k	P6603	44,233			
↕			43,880	20	přej	
↕		Mezihoří z	43,833			
↕		Konec nástupiště	43,828			
↕	k	P6602	43,823			
↕			43,815	50		
↕		PřS	41,800			
↕	k	P6599	41,611			
↕	k	P6598	41,396			
		S	41,245			
-D3	SD(D3)	Chornice	40,519			

8/V

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)
Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)
Platí pro úsek: **Chornice - Třebovice v Čechách**
Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Rozhodný spád ve směru Chornice - Třebovice v Čechách: **8 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Třebovice v Čechách)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Třebovice v Čechách)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Chornice: Chornice (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)**
CDP Přerov: Třebovice v Čechách

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice - Anenská Studánka z); **GSM-R** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Třebovice v Čechách)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chornice - Třebovice v Čechách); **VOS - S12** (Chornice); **VOS - S12** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Chornice	40,519		40,519 ≡ 0,000 (TTP 314C)	
↕	k	P6598	41,396			
↕	k	P6599	41,611			
↕			43,650	(30)		
↕	k	P6602	43,823		přej	
↕			43,830	(50)		
↕		Mezihoří z	43,833			
↕		Konec nástupiště	43,911			
↕	k	P6603	44,233			
↕	PZS S	P6604	45,340			
		Hranice dopravní	45,432			
			45,620	(40)		
	k	P6605	45,623		v bez z	
-D3	D3	Městečko Trnávka	45,836			
			46,020	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P6606	46,152			
↓	k	P6607	47,336			
↑	k	P6608	47,520			
↓		Rozstání z	47,587			
↑		Konec nástupiště	47,620			
↓	k	P6609	47,633			
↑			48,310	(30)	přej	
↓	k	P6610	48,372			
↑			48,380	(50 L)		
↓	k	P6611	48,629			
↑	k	P6612	49,104			
↓	k	P6613	51,723			
↑	PZS S	P6614	52,515			
↓		Linhartice z	52,539			
↑		Konec nástupiště	52,590			
↓	k	P6615	52,687			
↑	k	P6616	53,049			
↓	k	P6617	53,753			
↑	k	P6618	54,363			
↓	k	P6619	54,802			
↑			55,020	(35)	přej	
↓	k	P6620	55,070			
↑	k	P6621	55,238			
↓	PZS Z	P6622	55,614			
↑			55,640	(50 L)		
↓	PZS S	P6623	55,871			
↑	X561		56,012		↓, Neproměnný	
	PZS S	Hranice dopravní P6624	56,300 56,325			
			56,435	(40)	v bez z	
	PZS S	OX565	56,595		↓	
		P6625	56,609			
-D3	D3	Moravská Třebová	56,631			
			56,890	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		X573	57,248		↓	
↑↓	k	P6626	57,267			
↑↓	k	P6627	57,797			
↑↓	PZS S	P6628	57,975			
↑↓	k	P6629	58,573			
↑↓	k	P6630	59,632			
↑↓	k	P6631	60,895			
↑↓		Kunčina z	60,972			
↑↓		Konec nástupiště	61,015			
↑↓	k	P6633	61,740			
↑↓	k	P6634	63,896			
↑↓	kzp	P6635	64,445			
↑↓			64,930	(20)	přej	
↑↓	k	P6636	65,006			
↑↓			65,015	(50 L)		
↑↓			65,960	(40)	v bez z	
-D3	k D3	Hranice dopravní P6637 Mladějov na Moravě	66,000 66,194 66,391 66,600			
				(50)		
↑↓	k	P6638	67,105			
↑↓	k	P6639	68,408			
↑↓	k	P6640	68,666			
↑↓		Trpík z	69,260			
↑↓		Konec nástupiště	69,310			
↑↓			69,750	(30)	přej	
↑↓			69,870	(50)		
↑↓	k	P8500	70,120			
↑↓		X705	70,450		↓	
↑↓		Anenská Studánka z	70,817			
↑↓		OX709	70,865		↓	
↑↓		Konec nástupiště	70,865			
↑↓	PZS S	P6643	70,871			
↑↓	k	P6645	73,460			
↑↓		PřímL	75,430			
↑↓		Začátek GSM-R (CZ)	75,765			
-D3	DOZ	ML VZ 7 Třebovice v Čechách	75,850 75,850 76,605		76,605 ≅ 7,790 (TTP 309D)\$76,605 ≅ 6,232 (TTP 309A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)Platí pro úsek: **Chornice - Třebovice v Čechách**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Třebovice v Čechách - Chornice: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Třebovice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Chornice: Chornice (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)****CDP Přerov: Třebovice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice - Anenská Studánka z); **GSM-R** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chornice - Třebovice v Čechách); **VOS - S12** (Chornice); **VOS - S12** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Třebovice v Čechách	76,605			
↕	k	P6645	73,460			
↕		Přep. kanál. sk. S54	71,320			
↕		X712	71,295		↑	
↕	PZS S	P6643	70,871			
↕		Anenská Studánka z	70,817			
↕		Konec nástupiště	70,805			
↕	k	P8500	70,120			
↕		Trpík z	69,260			
↕		Konec nástupiště	69,250			
↕	k	P6640	68,666			
↕	k	P6639	68,408			
↕	k	P6638	67,105			
		Hranice dopravní	66,743			
			66,600	(40)	v bez z	
-D3	D3	Mladějov na Moravě	66,391			
	k	P6637	66,194			

10/M

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			65,960	(50)		12/II
↕	k	P6636	65,006			
↕	kzp	P6635	64,445			
↕	k	P6634	63,896			
↕	k	P6633	61,740			
↕		Kunčina z	60,972			
↕		Konec nástupiště	60,955			
↕	k	P6631	60,895			
↕	k	P6630	59,632			
↕		X588	58,705		↑	
↕	k	P6629	58,573			
↕	PZS S	P6628	57,975			
↕	k	P6627	57,797			
↕	k	P6626	57,267			
↕		X570	57,020		↑, Neproměnný	
-D3	D3	Hranice dopravní	57,000	(40)		
			56,890		v bez z	
		Moravská Třebová	56,631			
	PZS S	OX566	56,623		↑	
	PZS S	P6625	56,609			
		P6624	56,325			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			56,170	(35)	přej	10/11
↕	PZS S	P6623	55,871			
↕	PZS Z	P6622	55,614			
↕	k	P6621	55,238			
↕	k	P6620	55,070			
↕			55,050	(50 L)		
↕	k	P6619	54,802			
↕	k	P6618	54,363			
↕			53,924	(30)	přej	
↕	k	P6617	53,753			
↕			53,750	(50)		
↕	k	P6616	53,049			
↕	k	P6615	52,687			
↕		Linhartice z	52,539			
↕		Konec nástupiště	52,520			
↕	PZS S	P6614	52,515			
↕			51,840	(30)	přej	
↕	k	P6613	51,723			
↕			51,715	(50)		
↕	k	P6612	49,104			
↕	k	P6611	48,629			
↕			48,450	(30)	přej	
↕	k	P6610	48,372			
↕			48,365	(50)		
↕	k	P6609	47,633			
↕		Rozstání z	47,587			
↕		Konec nástupiště	47,550			
↕	k	P6608	47,520			
↕	k	P6607	47,336			
↕	k	P6606	46,152			
-D3		Hranice dopravní	46,101			
			46,020	(40)	v bez z	
	D3	Městečko Trnávka	45,836			
	k	P6605	45,623			
			45,620	(30)	∩	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P6604	45,340			
↕			45,325	(50)		
↕	k	P6603	44,233			
↕			43,880	(20)	přej	
↕		Mezihoří z	43,833			
↕		Konec nástupiště	43,828			
↕	k	P6602	43,823			
↕			43,815	(50)		
↕		PřS	41,800			
↕	k	P6599	41,611			
↕	k	P6598	41,396			
		S	41,245			
-D3	SD(D3)	Chornice	40,519			

8/V

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)Platí pro úsek: **Chornice - Třebovice v Čechách**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Chornice - Třebovice v Čechách: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Třebovice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Chornice: Chornice (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)****CDP Přerov: Třebovice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice - Anenská Studánka z); **GSM-R** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chornice - Třebovice v Čechách); **VOS - S12** (Chornice); **VOS - S12** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Chornice	40,519		40,519 ≡ 0,000 (TTP 314C)	
↕	k	P6598	41,396			8/VI
↕	k	P6599	41,611			
↕	k	P6602	43,823			
↕		Mezihoří z	43,833			
↕		Konec nástupiště	43,911			
↕	k	P6603	44,233			
↕	PZS S	P6604	45,340			
		Hranice dopravní	45,432			
	k	P6605	45,623			
-D3	D3	Městečko Trnávka	45,836			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P6606	46,152			Z/VI
↓	k	P6607	47,336			
↑	k	P6608	47,520			
↓		Rozstání z	47,587			
↑		Konec nástupiště	47,620			
↓	k	P6609	47,633			
↑	k	P6610	48,372			
↓	k	P6611	48,629			
↑	k	P6612	49,104			
↓	k	P6613	51,723			
↑	PZS S	P6614	52,515			
↓		Linhartice z	52,539			
↑		Konec nástupiště	52,590			
↓	k	P6615	52,687			
↑	k	P6616	53,049			
↓	k	P6617	53,753			
↑	k	P6618	54,363			
↓	k	P6619	54,802			
↑	k	P6620	55,070			
↓	k	P6621	55,238			
↑	PZS Z	P6622	55,614			
↓	PZS S	P6623	55,871			
↑		X561	56,012		↓, Neproměnný	
	PZS S	Hranice dopravní	56,300			
		P6624	56,325			
		OX565	56,595		↓	
	PZS S	P6625	56,609			
-D3	D3	Moravská Třebová	56,631			
↑		X573	57,248		↓	O/III
↓	k	P6626	57,267			
↑	k	P6627	57,797			
↓	PZS S	P6628	57,975			
↑	k	P6629	58,573			
↓	k	P6630	59,632			
↑	k	P6631	60,895			
↓		Kunčina z	60,972			
↑		Konec nástupiště	61,015			
↓	k	P6633	61,740			
↑	k	P6634	63,896			
↓	kzp	P6635	64,445			
↑	k	P6636	65,006			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	k	Hranice dopravní P6637	66,000 66,194			
	D3	Mladějov na Moravě	66,391			
	k	P6638	67,105			
	k	P6639	68,408			
	k	P6640	68,666			
		Trpík z	69,260			
		Konec nástupiště	69,310			
	k	P8500	70,120			
		X705	70,450		↓	
		Anenská Studánka z	70,817			
		OX709	70,865		↓	
		Konec nástupiště	70,865			
	PZS S	P6643	70,871			
	k	P6645	73,460			
		PřML	75,430			
		Začátek GSM-R (CZ)	75,765			
-D3	DOZ	ML	75,850			
		VZ 7	75,850			
		Třebovice v Čechách	76,605		76,605 ≅ 7,790 (TTP 309D) 76,605 ≅ 6,232 (TTP 309A)	

8/VIII

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)Platí pro úsek: **Chornice - Třebovice v Čechách**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Třebovice v Čechách - Chornice: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Třebovice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Chornice: Chornice (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)****CDP Přerov: Třebovice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice - Anenská Studánka z); **GSM-R** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chornice - Třebovice v Čechách); **VOS - S12** (Chornice); **VOS - S12** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Třebovice v Čechách	76,605			
⇕	k	P6645	73,460			
⇕		Přep. kanál. sk. S54	71,320			
⇕		X712	71,295		↑	
⇕	PZS S	P6643	70,871			
⇕		Anenská Studánka z	70,817			
⇕		Konec nástupiště	70,805			
⇕	k	P8500	70,120			
⇕		Trpík z	69,260			
⇕		Konec nástupiště	69,250			
⇕	k	P6640	68,666			
⇕	k	P6639	68,408			
⇕	k	P6638	67,105			
-D3	D3	Hranice dopravní	66,743			
		Mladějov na Moravě	66,391			
	k	P6637	66,194			

10/VI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6636	65,006			12/II
↕	kzp	P6635	64,445			
↕	k	P6634	63,896			
↕	k	P6633	61,740			
↕		Kunčina z	60,972			
↕		Konec nástupiště	60,955			
↕	k	P6631	60,895			
↕	k	P6630	59,632			
↕		X588	58,705		↑	
↕	k	P6629	58,573			
↕	PZS S	P6628	57,975			
↕	k	P6627	57,797			
↕	k	P6626	57,267			↑, Neproměnný
↕		X570	57,020			
-D3	D3	Hranice dopravní	57,000			↑
		Moravská Třebová	56,631			
		OX566	56,623			
	PZS S	P6625	56,609			
	PZS S	P6624	56,325			
↕	PZS S	P6623	55,871			10/II
↕	PZS Z	P6622	55,614			
↕	k	P6621	55,238			
↕	k	P6620	55,070			
↕	k	P6619	54,802			
↕	k	P6618	54,363			
↕	k	P6617	53,753			
↕	k	P6616	53,049			
↕	k	P6615	52,687			
↕		Linhartice z	52,539			
↕		Konec nástupiště	52,520			
↕	PZS S	P6614	52,515			
↕	k	P6613	51,723			
↕	k	P6612	49,104			
↕	k	P6611	48,629			
↕	k	P6610	48,372			
↕	k	P6609	47,633			
↕		Rozstání z	47,587			
↕		Konec nástupiště	47,550			
↕	k	P6608	47,520			
↕	k	P6607	47,336			
↕	k	P6606	46,152			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	D3 k	Hranice dopravní Městečko Trnávka P6605	46,101 45,836 45,623			
↕	PZS S	P6604	45,340			8/V
↕	k	P6603	44,233			
↕		Mezihoří z	43,833			
↕		Konec nástupiště	43,828			
↕	k	P6602	43,823			
↕		PřS	41,800			
↕	k	P6599	41,611			
↕	k	P6598	41,396			
-D3	S SD(D3)	Chornice	41,245 40,519			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)Platí pro úsek: **Chornice - Třebovice v Čechách**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Chornice - Třebovice v Čechách: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Třebovice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Chornice: Chornice (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)**
CDP Přerov: Třebovice v Čechách**Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice - Anenská Studánka z); **GSM-R** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chornice - Třebovice v Čechách); **VOS - S12** (Chornice); **VOS - S12** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Chornice	40,519		40,519 ≡ 0,000 (TTP 314C)	
↕	k	P6598	41,396			
↕	k	P6599	41,611			
↕			43,650	(30)	přej	
↕	k	P6602	43,823			
↕			43,830	(50)		
↕		Mezihoří z	43,833			
↕		Konec nástupiště	43,911			
↕	k	P6603	44,233			
↕	PZS S	P6604	45,340			
		Hranice dopravní	45,432			
			45,620	(40)		
	k	P6605	45,623		v bez z	
-D3	D3	Městečko Trnávka	45,836			
			46,020	(50)		

8/VI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6606	46,152			
↕	k	P6607	47,336			
↕	k	P6608	47,520			
↕		Rozstání z	47,587			
↕		Konec nástupiště	47,620			
↕	k	P6609	47,633			
↕			48,310	(30)	přej	
↕	k	P6610	48,372			
↕			48,380	(50 L)		
↕	k	P6611	48,629			
↕	k	P6612	49,104			
↕	k	P6613	51,723			
↕	PZS S	P6614	52,515			
↕		Linhartice z	52,539			
↕		Konec nástupiště	52,590			
↕	k	P6615	52,687			
↕	k	P6616	53,049			
↕	k	P6617	53,753			
↕	k	P6618	54,363			
↕	k	P6619	54,802			
↕			55,020	(35)	přej	
↕	k	P6620	55,070			
↕	k	P6621	55,238			
↕	PZS Z	P6622	55,614			
↕			55,640	(50 L)		
↕	PZS S	P6623	55,871			
↕		X561	56,012		↓, Neproměnný	
	PZS S	Hranice dopravní P6624	56,300 56,325 56,435			
		OX565	56,595	(40)	v bez z	
	PZS S	P6625	56,609		↓	
-D3	D3	Moravská Třebová	56,631 56,890	(50)		

ZNI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		X573	57,248		↓	0/III
↕	k	P6626	57,267			
↕	k	P6627	57,797			
↕	PZS S	P6628	57,975			
↕	k	P6629	58,573			
↕	k	P6630	59,632			
↕	k	P6631	60,895			
↕		Kunčina z	60,972			
↕		Konec nástupiště	61,015			
↕	k	P6633	61,740			
↕	k	P6634	63,896			
↕	kzp	P6635	64,445			
↕			64,930	(20)	přej	
↕	k	P6636	65,006			
↕			65,015	(50 L)		
↕			65,960	(40)	v bez z	
-D3		Hranice dopravní	66,000			
	k	P6637	66,194			
	D3	Mladějov na Moravě	66,391			
			66,600	(50)		
↕	k	P6638	67,105			8/III
↕	k	P6639	68,408			
↕	k	P6640	68,666			
↕		Trpík z	69,260			
↕		Konec nástupiště	69,310			
↕			69,750	(30)	přej	
↕			69,870	(50)		
↕	k	P8500	70,120			
↕		X705	70,450		↓	
↕		Anenská Studánka z	70,817			
↕		OX709	70,865		↓	
↕		Konec nástupiště	70,865			
↕	PZS S	P6643	70,871			
↕	k	P6645	73,460			
↕		PřML	75,430			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	75,765			
-D3		ML	75,850			
		VZ 7	75,850			
	DOZ	Třebovice v Čechách	76,605		76,605 ± 7,790 (TTP 309D) \$76,605 ± 6,232 (TTP 309A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)
Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)
Platí pro úsek: **Chornice - Třebovice v Čechách**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Rozhodný spád ve směru Třebovice v Čechách - Chornice: **13 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Třebovice v Čechách)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Třebovice v Čechách)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Chornice: Chornice (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)**
CDP Přerov: Třebovice v Čechách

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice - Anenská Studánka z); **GSM-R** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Třebovice v Čechách)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chornice - Třebovice v Čechách); **VOS - S12** (Chornice); **VOS - S12** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%od/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Třebovice v Čechách	76,605			
↕	k	P6645	73,460			
↕		Přep. kanál. sk. S54	71,320			
↕		X712	71,295		↑	
↕	PZS S	P6643	70,871			
↕		Anenská Studánka z	70,817			
↕		Konec nástupiště	70,805			
↕	k	P8500	70,120			
↕		Trpík z	69,260			
↕		Konec nástupiště	69,250			
↕	k	P6640	68,666			
↕	k	P6639	68,408			
↕	k	P6638	67,105			
		Hranice dopravní	66,743			
			66,600	(40)	v bez z	
-D3	D3	Mladějov na Moravě	66,391			
	k	P6637	66,194			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			65,960	(50)		12/II
↕	k	P6636	65,006			
↕	kzp	P6635	64,445			
↕	k	P6634	63,896			
↕	k	P6633	61,740			
↕		Kunčina z	60,972			
↕		Konec nástupiště	60,955			
↕	k	P6631	60,895			
↕	k	P6630	59,632			
↕		X588	58,705		↑	
↕	k	P6629	58,573			
↕	PZS S	P6628	57,975			
↕	k	P6627	57,797			
↕	k	P6626	57,267			
↕		X570	57,020		↑, Neproměnný	
-D3	D3	Hranice dopravní	57,000	(40)		
			56,890		v bez z	
		Moravská Třebová	56,631			
	PZS S	OX566	56,623		↑	
	PZS S	P6625	56,609			
		P6624	56,325			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓			56,170	(35)	přej	10/I
↑ ↓	PZS S	P6623	55,871			
↑ ↓	PZS Z	P6622	55,614			
↑ ↓	k	P6621	55,238			
↑ ↓	k	P6620	55,070			
↑ ↓			55,050	(50 L)		
↑ ↓	k	P6619	54,802			
↑ ↓	k	P6618	54,363			
↑ ↓			53,924	(30)	přej	
↑ ↓	k	P6617	53,753			
↑ ↓			53,750	(50)		
↑ ↓	k	P6616	53,049			
↑ ↓	k	P6615	52,687			
↑ ↓		Linhartice z	52,539			
↑ ↓		Konec nástupiště	52,520			
↑ ↓	PZS S	P6614	52,515			
↑ ↓			51,840	(30)	přej	
↑ ↓	k	P6613	51,723			
↑ ↓			51,715	(50)		
↑ ↓	k	P6612	49,104			
↑ ↓	k	P6611	48,629			
↑ ↓			48,450	(30)	přej	
↑ ↓	k	P6610	48,372			
↑ ↓			48,365	(50)		
↑ ↓	k	P6609	47,633			
↑ ↓		Rozstání z	47,587			
↑ ↓		Konec nástupiště	47,550			
↑ ↓	k	P6608	47,520			
↑ ↓	k	P6607	47,336			
↑ ↓	k	P6606	46,152			
-D3	D3 k	Hranice dopravní	46,101			
			46,020	(40)	v bez z	
		Městečko Trnávka	45,836			
		P6605	45,623			
			45,620	(30)	n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P6604	45,340			
↕			45,325	(50)		
↕	k	P6603	44,233			
↕			43,880	(20)	přej	
↕		Mezihoří z	43,833			
↕		Konec nástupiště	43,828			
↕	k	P6602	43,823			
↕			43,815	(50)		
↕	PřS		41,800			
↕	k	P6599	41,611			
↕	k	P6598	41,396			
	S		41,245			
-D3	SD(D3)	Chornice	40,519			

8/V

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)Platí pro úsek: **Chornice - Třebovice v Čechách**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Chornice - Třebovice v Čechách: **8 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Třebovice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Chornice: Chornice (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)****CDP Přerov: Třebovice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice - Anenská Studánka z); **GSM-R** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chornice - Třebovice v Čechách); **VOS - S12** (Chornice); **VOS - S12** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Chornice	40,519		40,519 ≡ 0,000 (TTP 314C)	
↕	k	P6598	41,396			
↕	k	P6599	41,611			
↕			43,650	(30)		
↕	k	P6602	43,823		přej	
↕			43,830	(50)		
↕		Mezihoří z	43,833			
↕		Konec nástupiště	43,911			
↕	k	P6603	44,233			
↕	PZS S	P6604	45,340			
		Hranice dopravní	45,432			
			45,620	(40)		
	k	P6605	45,623		v bez z	
-D3	D3	Městečko Trnávka	45,836			
			46,020	(50)		

8/VI

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	k	P6606	46,152			
↓	k	P6607	47,336			
↑	k	P6608	47,520			
↓		Rozstání z	47,587			
↑		Konec nástupiště	47,620			
↓	k	P6609	47,633			
↑			48,310	(30)	přej	
↓	k	P6610	48,372			
↑			48,380	(50 L)		
↓	k	P6611	48,629			
↑	k	P6612	49,104			
↓	k	P6613	51,723			
↑	PZS S	P6614	52,515			
↓		Linhartice z	52,539			
↑		Konec nástupiště	52,590			
↓	k	P6615	52,687			
↑	k	P6616	53,049			
↓	k	P6617	53,753			
↑	k	P6618	54,363			
↓	k	P6619	54,802			
↑			55,020	(35)	přej	
↓	k	P6620	55,070			
↑	k	P6621	55,238			
↓	PZS Z	P6622	55,614			
↑			55,640	(50 L)		
↓	PZS S	P6623	55,871			
↑	X561		56,012		↓, Neproměnný	
	PZS S	Hranice dopravní P6624	56,300 56,325			
			56,435	(40)	v bez z	
	PZS S	OX565	56,595		↓	
		P6625	56,609			
-D3	D3	Moravská Třebová	56,631			
			56,890	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑↓		X573	57,248		↓	
↑↓	k	P6626	57,267			
↑↓	k	P6627	57,797			
↑↓	PZS S	P6628	57,975			
↑↓	k	P6629	58,573			
↑↓	k	P6630	59,632			
↑↓	k	P6631	60,895			
↑↓		Kunčina z	60,972			
↑↓		Konec nástupiště	61,015			
↑↓	k	P6633	61,740			
↑↓	k	P6634	63,896			
↑↓	kzp	P6635	64,445			
↑↓			64,930	(20)	přej	
↑↓	k	P6636	65,006			
↑↓			65,015	(50 L)		
↑↓			65,960	(40)	v bez z	
-D3	k D3	Hranice dopravní P6637 Mladějov na Moravě	66,000 66,194 66,391 66,600			
↑↓	k	P6638	67,105			
↑↓	k	P6639	68,408			
↑↓	k	P6640	68,666			
↑↓		Trpík z	69,260			
↑↓		Konec nástupiště	69,310			
↑↓			69,750	(30)	přej	
↑↓			69,870	(50)		
↑↓	k	P8500	70,120			
↑↓		X705	70,450		↓	
↑↓		Anenská Studánka z	70,817			
↑↓		OX709	70,865		↓	
↑↓		Konec nástupiště	70,865			
↑↓	PZS S	P6643	70,871			
↑↓	k	P6645	73,460			
↑↓		PřML	75,430			
↑↓		Začátek GSM-R (CZ)	75,765			
-D3	DOZ	ML VZ 7 Třebovice v Čechách	75,850 75,850 76,605		76,605 ≅ 7,790 (TTP 309D)\$76,605 ≅ 6,232 (TTP 309A)	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Chornice** (km 40,530)Konec trati: **Třebovice v Čechách** (km 76,605)Platí pro úsek: **Chornice - Třebovice v Čechách**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rozhodný spád ve směru Třebovice v Čechách - Chornice: **13 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **50 km/h** (Chornice - Třebovice v Čechách)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D3**Dispečerská pracoviště: **SD (D3) Chornice: Chornice (mimo) - Třebovice v Čechách (mimo)****CDP Přerov: Třebovice v Čechách****Největší povolená délka vlaku**

-

Trakční soustava: **Bez trakčního vedení** (Chornice - Třebovice v Čechách)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRV - 54** (Chornice - Anenská Studánka z); **GSM-R** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Chornice - Třebovice v Čechách)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Chornice - Třebovice v Čechách); **VOS - S12** (Chornice); **VOS - S12** (Anenská Studánka z - Třebovice v Čechách)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	DOZ	Třebovice v Čechách	76,605			
↕	k	P6645	73,460			
↕		Přep. kanál. sk. S54	71,320			
↕		X712	71,295		↑	
↕	PZS S	P6643	70,871			
↕		Anenská Studánka z	70,817			
↕		Konec nástupiště	70,805			
↕	k	P8500	70,120			
↕		Trpík z	69,260			
↕		Konec nástupiště	69,250			
↕	k	P6640	68,666			
↕	k	P6639	68,408			
↕	k	P6638	67,105			
		Hranice dopravní	66,743			
			66,600			
-D3	D3	Mladějov na Moravě	66,391	(40)	v bez z	
	k	P6637	66,194			

10/M

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰
1	2	3	4	5	6	7
↕			65,960	(50)		
↕	k	P6636	65,006			
↕	kzp	P6635	64,445			
↕	k	P6634	63,896			
↕	k	P6633	61,740			
↕		Kunčina z	60,972			
↕		Konec nástupiště	60,955			
↕	k	P6631	60,895			
↕	k	P6630	59,632			
↕		X588	58,705		↑	
↕	k	P6629	58,573			
↕	PZS S	P6628	57,975			
↕	k	P6627	57,797			
↕	k	P6626	57,267			
↕		X570	57,020		↑, Neproměnný	
		Hranice dopravní	57,000			
			56,890	(40)	v bez z	
-D3	D3	Moravská Třebová	56,631			
		OX566	56,623		↑	
	PZS S	P6625	56,609			
	PZS S	P6624	56,325			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			56,170	(35)	přej	10/11
↕	PZS S	P6623	55,871			
↕	PZS Z	P6622	55,614			
↕	k	P6621	55,238			
↕	k	P6620	55,070			
↕			55,050	(50 L)		
↕	k	P6619	54,802			
↕	k	P6618	54,363			
↕			53,924	(30)	přej	
↕	k	P6617	53,753			
↕			53,750	(50)		
↕	k	P6616	53,049			
↕	k	P6615	52,687			
↕		Linhartice z	52,539			
↕		Konec nástupiště	52,520			
↕	PZS S	P6614	52,515			
↕			51,840	(30)	přej	
↕	k	P6613	51,723			
↕			51,715	(50)		
↕	k	P6612	49,104			
↕	k	P6611	48,629			
↕			48,450	(30)	přej	
↕	k	P6610	48,372			
↕			48,365	(50)		
↕	k	P6609	47,633			
↕		Rozstání z	47,587			
↕		Konec nástupiště	47,550			
↕	k	P6608	47,520			
↕	k	P6607	47,336			
↕	k	P6606	46,152			
-D3		Hranice dopravní	46,101			
			46,020	(40)	v bez z	
	D3	Městečko Trnávka	45,836			
	k	P6605	45,623			
			45,620	(30)	n	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P6604	45,340			
↕			45,325	(50)		
↕	k	P6603	44,233			
↕			43,880	(20)	přej	
↕		Mezihoří z	43,833			
↕		Konec nástupiště	43,828			
↕	k	P6602	43,823			
↕			43,815	(50)		
↕		PřS	41,800			
↕	k	P6599	41,611			
↕	k	P6598	41,396			
		S	41,245			
-D3	SD(D3)	Chornice	40,519			

8/V