

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Praha ONJ Vjezd** (km 0,432)Konec trati: **Praha Vršovice os.n.** (km 183,376)Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rozhodný spád ve směru Praha jih - Praha-Vršovice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Vršovice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha jih</b>	<b>1,700</b>			
			0,800	<b>40</b>		
		JL	0,527			
3AH		<b>Praha-Vršovice</b>	<b>183,370</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N DOLNÍ a R**

Začátek trati: **Praha ONJ Vjezd** (km 0,432)  
Konec trati: **Praha Vršovice os.n.** (km 183,376)  
Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Praha jih: **2 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku700 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ TTř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Praha-Vršovice	183,370			
↕			0,643	40		2/VII
		L	0,675 0,800	20	ž.sv.	
3AH		Praha jih	1,700			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Praha ONJ Vjezd** (km 0,432)Konec trati: **Praha Vršovice os.n.** (km 183,376)Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rozhodný spád ve směru Praha jih - Praha-Vršovice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Vršovice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha jih</b>	<b>1,700</b>			
			0,800	(40)		
		JL	0,527			
3AH		<b>Praha-Vršovice</b>	<b>183,370</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Praha ONJ Vjezd** (km 0,432)  
Konec trati: **Praha Vršovice os.n.** (km 183,376)  
Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Praha jih: **2 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku700 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha-Vršovice</b>	<b>183,370</b>			
↕			0,643	(40)		2/VII
		L	0,675 0,800	(20)	ž.sv.	
3AH		<b>Praha jih</b>	<b>1,700</b>			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Praha ONJ Vjezd** (km 0,432)Konec trati: **Praha Vršovice os.n.** (km 183,376)Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rozhodný spád ve směru Praha jih - Praha-Vršovice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Vršovice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha jih</b>	<b>1,700</b>			
			0,800	(40)		
		JL	0,527			
3AH		<b>Praha-Vršovice</b>	<b>183,370</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **3 a R**

Začátek trati: **Praha ONJ Vjezd** (km 0,432)  
Konec trati: **Praha Vršovice os.n.** (km 183,376)  
Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Praha jih: **2 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku700 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ TTř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Praha-Vršovice	183,370			
↕			0,643	(40)		2/VII
		L	0,675 0,800	(20)	ž.sv.	
3AH		Praha jih	1,700			

**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Praha ONJ Vjezd** (km 0,432)Konec trati: **Praha Vršovice os.n.** (km 183,376)Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rozhodný spád ve směru Praha jih - Praha-Vršovice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Vršovice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha jih</b>	<b>1,700</b>			
			0,800	(40)		
		JL	0,527			
3AH		<b>Praha-Vršovice</b>	<b>183,370</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati: **Praha ONJ Vjezd** (km 0,432)  
Konec trati: **Praha Vršovice os.n.** (km 183,376)  
Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**  
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**  
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Praha jih: **2 ‰**  
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Provozní směr: -  
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**  
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku700 m

Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)  
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ TTř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Praha-Vršovice	183,370			
↕			0,643	(40)		2/VII
		L	0,675 0,800	(20)	ž.sv.	
3AH		Praha jih	1,700			



**9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU****Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Praha ONJ Vjezd** (km 0,432)Konec trati: **Praha Vršovice os.n.** (km 183,376)Platí pro úsek: **Praha jih - Praha-Vršovice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rozhodný spád ve směru Praha jih - Praha-Vršovice: **12 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Praha jih - Praha-Vršovice)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

**Největší povolená délka vlaku****700 m**Trakční soustava: **3 kV DC** (Praha jih - Praha-Vršovice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Praha jih - Praha-Vršovice)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Praha jih - Praha-Vršovice); **GSM** (Praha jih - Praha-Vršovice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		<b>Praha jih</b>	<b>1,700</b>			
			0,800	(40)		
		JL	0,527			
3AH		<b>Praha-Vršovice</b>	<b>183,370</b>			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU						
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků <b>N HORNÍ (18t) a R</b>						
Začátek trati:		Praha ONJ Vjezd		(km 0,432)		
Konec trati:		Praha Vršovice os.n.		(km 183,376)		
Platí pro úsek:		Praha jih - Praha-Vršovice				
Platí pro jízdu:		od konce k začátku trati				
Platí pro koleje:		1. traťovou		(Praha jih - Praha-Vršovice)		
Rozhodný spád ve směru Praha-Vršovice - Praha jih: <b>2 ‰</b>						
Nejvyšší traťová rychlost:		60 km/h		(Praha jih - Praha-Vršovice)		
Zábrzdná vzdálenost:		700 m		(Praha jih - Praha-Vršovice)		
Provozní směr:		-				
Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>						
Dispečerská pracoviště:						
Největší povolená délka vlaku				700 m		
Trakční soustava: <b>3 kV DC</b> (Praha jih - Praha-Vršovice)						
Zákaz rekuperace:						
Rádiové spojení základní: <b>GSM-R</b> (Praha jih - Praha-Vršovice)						
Rádiové spojení náhradní: <b>Nevybaveno</b> (Praha jih - Praha-Vršovice)						
Rádiové spojení nouzové: <b>VOS - S12</b> (Praha jih - Praha-Vršovice); <b>GSM</b> (Praha jih - Praha-Vršovice)						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Praha-Vršovice	183,370			
↕			0,643	(40)		2/VI
		L	0,675			
			0,800	(20)	ž.sv.	
3AH		Praha jih	1,700			