

**11. JEDNOTKY A HNACÍ VOZIDLA S TRVALÝM PROVOZNÍM OMEZENÍM**Začátek trati: **Č.Těšín** (km 138,091)Konec trati: **Frýdek-Místek** (km 111,583)**Pro vozidla řady 840, 841**

Úsek omezení	V úseku od:	V úseku do:	koleje:
	<b>Český Těšín frýd.přn (od km 135,555)</b>	<b>Ropice z - Ropice-Zálesí z (do km 134,189)</b>	<b>, traťovou</b>
Omezení	Text omezení	Rychlost	Dle pokynu
	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.		č.j. 57299/11-OPD

**Pro vozidla řady 840, 841**

Úsek omezení	V úseku od:	V úseku do:	koleje:
	<b>Hnojník (od km 127,182)</b>	<b>Hnojník (do km 126,188)</b>	<b>1, 2, 4</b>
Omezení	Text omezení	Rychlost	Dle pokynu
	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.		č.j. 57299/11-OPD

Pro vozidla řady 840, 841			
Úsek omezení	V úseku od:	V úseku do:	koleje:
	<b>Hnojník (od km 126,188)</b>	<b>Horní Tošanovice z (do km 125,892)</b>	<b>, traťovou</b>
Omezení	Text omezení	Rychlost	Dle pokynu
	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.		č.j. 57299/11-OPD

Pro vozidla řady 840, 841			
Úsek omezení	V úseku od:	V úseku do:	koleje:
	<b>vl. v km 119,554 (od km 118,194)</b>	<b>Dobrá u Frýd.-Míst. (do km 117,057)</b>	<b>, traťovou</b>
Omezení	Text omezení	Rychlost	Dle pokynu
	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.		č.j. 57299/11-OPD