




8a. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZZačátek trati: **Český Těšín st.hr.** (km 139,112)Konec trati: **Č.Těšín** (km 138,091)Platí pro úsek: **Cieszyn PZS R102 - Český Těšín**

Od začátku trati		km	Od konce trati	
Koleje	Návěst, zařízení		Návěst, zařízení	Koleje
1	2	3	4	5
Cieszyn PZS R102				
1.		40,050		1.
1.		40,156		1.
1.		139,078		
Český Těšín				