

**4. ETCS**

Začátek trati:	<b>Bohumín</b>	<i>(km 275,908)</i>		
Konec trati:	<b>Přerov</b>	<i>(km 180,958)</i>		
Platí pro jízdu	<b>Oběma směry</b>			
Platí pro kolej:	<b>1., 2. traťovou</b> <i>(Bohumín os.n. - Přerov os.n.)</i>			
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
N e o b s a z e n o				