

**4. ETCS**

Začátek trati:	<b>Přerov</b>	<i>(km 183,483)</i>
Konec trati:	<b>Břeclav</b>	<i>(km 83,124)</i>
Platí pro jízdu	<b>Oběma směry</b>	
Platí pro kolej:	<b>1., 2. . traťovou</b>	<i>(Přerov přednádraží - Břeclav přednádraží)</i>
Úseky s provozovaným ETCS:		

Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
		<b>Přerov os.n.</b>		
		<b>Přerov přednádraží</b>		
1., 2	Lokalizační značka ETCS	180,634		
		176,475	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		<b>Říkovice</b>		
1., 2	Lokalizační značka ETCS	174,610		
		169,305	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		<b>Hulín</b>		
1., 2	Lokalizační značka ETCS	167,165		
		162,120	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		<b>Tlumačov</b>		
		155,980	Lokalizační značka ETCS	1., 2
1., 2	Lokalizační značka ETCS	160,320		
		<b>Otrokovice</b>		
		150,420	Lokalizační značka ETCS	1., 2
1., 2	Lokalizační značka ETCS	153,654		
		<b>Napajedla</b>		
1., 2	Lokalizační značka ETCS	148,315		
		144,238	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		<b>Huštěnovice</b>		
1., 2	Lokalizační značka ETCS	142,263		
		139,246	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		<b>Staré Město u U.H.</b>		
1., 2	Lokalizační značka ETCS	136,130		
		133,014	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		<b>Nedakonice</b>		
1., 2	Lokalizační značka ETCS	131,088		
		125,740	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		<b>Moravský Písek</b>		
		120,750	Lokalizační značka ETCS	1., 2
1., 2	Lokalizační značka ETCS	123,680		
		<b>Bzenec přívóz</b>		
		112,260	Lokalizační značka ETCS	1., 2
1., 2	Lokalizační značka ETCS	118,270		
		<b>Rohatec</b>		
1., 2	Lokalizační značka ETCS	109,999		
		105,200	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		<b>Hodonín</b>		
1., 2	Lokalizační značka ETCS	102,750		
		99,960	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		<b>Lužice</b>		
		95,255	Lokalizační značka ETCS	1., 2
1., 2	Lokalizační značka ETCS	97,950		
		<b>Moravská Nová Ves</b>		
1., 2	Lokalizační značka ETCS	93,530		
		89,079	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		<b>Výh Hrušky</b>		
		86,120	Lokalizační značka ETCS	1., 2