

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		Moravský Písek		(km 124,425)	
Konec trati:		Bzenec		(km 77,694)	
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Moravský Písek					
P8018	0,517	k	Účelová		směr ↓ směr ↑
Zapněte čistící zař.	0,198				
Vypněte čistící zař.	0,198				
Bzenec-Olšovec z					
P7943	79,390	PZS 3ZBI	II/426	Bzenec St. 1	směr ↑ směr ↓
Zapněte čistící zař.	78,153				
Vypněte čistící zař.	78,153				
Bzenec					
P7942	77,945	PZS 3SNI	Místní	Bzenec St. 1	návěst ↓↑