

TTP	Tabulka 8B	Trat' 320D
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Břeclav státní hranice (km 77,992)	
Konec trati:	Břeclav (km 83,124)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	st/22 Hz	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	ss	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	st/50Hz	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	