

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **Střelice** (km 142,637)

Konec trati: **Hrušovany n.Jevišovkou-Šanov** (km 126,296)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P3944 Střelice	143,035	PZM 2	III/3948	Střelice St. 1	návěst ↓↑
Radostice z					
Km 138,700					
P3943 Silůvky	136,227	PZS 3ZBI	Účelová	Moravské Bránice DK	návěst ↑, , ekm 136,232
P3942	134,452	PZS 3SBI	II/152	Moravské Bránice DK	návěst ↓↑
P3941	133,220	PZS 3ZBI	II/152	Moravské Bránice DK	
P3940	132,165	PZS 3SBI	Účelová	Moravské Bránice DK	
Moravské Bránice					
P3939	131,477	PZS 3SBI	Účelová	Moravské Bránice DK	návěst ↓↑
Budkovice z					
Moravský Krumlov					
P3937	121,766	PZS 3SNI	III/4133	Moravské Bránice DK	návěst ↓↑
P3936	119,208	PZS 3ZBI	III/3963	Rakšice DK	
Rakšice					
P3935	116,789	PZS 3SBI	Účelová	Rakšice DK	↑
P3934	116,104	PZS 3SNI	Místní	Rakšice DK	
P3933	114,616	PZS 3SBI	Místní	Rakšice DK	
OX1146	114,601				
Bohutice z					
X1136	113,620				↑, Neproměnný
P3932	111,077	PZS 3SBI	III/40014	Miroslav DK	
Našiměřice z					
Miroslav					
P3931	106,304	PZS 3ZBI	III/4151	Miroslav DK	
Dolenice z					
P3930	100,403	PZS 3ZBI	III/3972	Hrušovany n.J.-Šanov DK	
Břežany z					
P3929	97,230	k	Účelová		
Pravice z					
P3928	95,621	kzp	Účelová		

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P3927	95,272	PZS 3ZBI	II/414	Hrušovany n.J.- Šanov DK	návěst ↓↑
P3926	93,162	PZS 3SNI	Místní	Hrušovany n.J.- Šanov St. 3	
Hrušovany n.J.-Šanov					