

4. ETCS

Začátek trati:	Břeclav	<i>(km 83,124)</i>		
Konec trati:	Znojmo	<i>(km 100,149)</i>		
Platí pro jízdu	Oběma směry			
Platí pro kolej:	1. . traťovou		<i>(Břeclav os.n. - Znojmo)</i>	
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
N e o b s a z e n o				