

## 7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		<b>Pardubice hl. n.</b>		<i>(km 0,527)</i>	
Konec trati:		<b>Jaroměř</b>		<i>(km 39,743)</i>	
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Pardubice hl.n.</b>					
<b>Pardubice-Ros.n.Lab.</b>					
<b>P5351</b>	3,301	PZS 1ZNI	Místní	Pardubice-Ros.n.Lab. St. 2	
<b>P5352</b>	4,232	PZS 3SBI	Účelová	Pardubice-Ros.n.Lab. DK	
Pardubice-Semtín z					
<b>P5353</b>	4,803	PZS 3SBI	Místní	AHr Srch DK	Přechod pro pěší
AHr Srch					
<b>P5354</b>	5,953	PZS 3SBI	Účelová		
<b>P5356</b>	8,302	PZS 3SBI	III/376		
<b>Stéblová</b>					
<b>P5357</b>	9,619	PZS 3ZBI	III/377		
<b>P5358</b>	10,159	PZS 3ZBI	Účelová		
<b>P5359</b>	11,163	PZS 3ZBI	Účelová		
Čeperka z					
<b>P5360</b>	12,783	PZS 3ZBI	III/372	Opatovice-Pohřebačka DK	návěst ↓↑
<b>P5361</b>	12,993	PZS 3ZBI	Místní	Opatovice-Pohřebačka DK	návěst ↓↑
<b>P5362</b>	14,322	PZS 3ZBI	Účelová	Opatovice-Pohřebačka DK	návěst ↓↑
<b>P5363</b>	15,233	PZS 3ZBI	Účelová	Opatovice-Pohřebačka DK	
Odb ELNA Opatovice					
Opatovice n.L. z					
<b>P5365</b>	16,203	PZS 3ZBI	Místní	Opatovice-Pohřebačka DK	návěst ↓↑
<b>P5366</b>	16,419	PZS 3ZNI	II/324	Opatovice-Pohřebačka DK	návěst ↓↑
<b>Opatovice-Pohřebačka</b>					
<b>P5367</b>	17,501	PZS 3SNI	Místní	Opatovice-Pohřebačka DK	17,501=0,751 trati Opatovice nad Labem - Odb. Plačice, Přechod pro pěší, návěst ↓↑
<b>P5368</b>	17,855	PZS 3ZBI	Místní	Opatovice-Pohřebačka DK	návěst ↓↑
Hr.Králové o.zóna z					
<b>P5369</b>	18,743	PZS 3SBI	Účelová	Opatovice-Pohřebačka DK	

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>P5370</b>	19,409	PZM2U	Účelová		
<b>P5371</b>	20,601	kd	Místní		přechod pro pěší, Přechod pro pěší
<b>P5372</b>	20,985	PZS 3SBI	Místní	Hradec Králové hl.n. St. 1	návěst ↓↑
<b>P5373</b>	21,620	PZS 3SNI	Místní	Hradec Králové hl.n. St. 1	návěst ↓↑
<b>Hradec Králové hl.n.</b>					
<b>P5210</b>	23,235	PZS 2ZNI	Místní	Hradec Králové hl.n. St. 2	23,235=28,720 trati Choceň - Velký Osek, návěst ↓↑
<i>Vypněte čisticí zař.</i> <i>Zapněte čisticí zař.</i>	23,260 23,260				směr ↑ směr ↓
<b>P5211</b>	23,902	PZS 3SNI	Místní	Hradec Králové hl.n. DK	Přechod pro pěší, návěst ↓↑
<b>P5212</b>	24,239	PZS 3SNI	Místní	Hradec Králové hl.n. DK	
<b>P5213</b>	24,864	PZS 3ZBI	Místní	Hradec Králové hl.n. DK	
<i>Vypněte čisticí zař.</i> <i>Zapněte čisticí zař.</i>	26,050 26,050				směr ↓ směr ↑
<b>P5214</b>	26,061	PZM 1	Účelová	Předměřice nad Labem St. 1	
<b>Předměřice nad Labem</b>					
<i>Zapněte čisticí zař.</i> <i>Vypněte čisticí zař.</i>	27,060 27,060				směr ↓ směr ↑
<b>P5215</b>	27,086	PZS 3ZNI	III/29912	Předměřice nad Labem DK	návěst ↓↑
<b>P5216</b>	27,784	PZS 3ZBI	Účelová	Předměřice nad Labem DK	
Lochenice z					
<b>P5217</b>	29,073	PZS 3SBI	Místní	Smiřice DK	
<b>P5218</b>	29,395	PZS 3SBI	Účelová	Smiřice DK	
<b>P5219</b>	29,716	PZS 3SBI	Účelová	Smiřice DK	
<b>P5220</b>	30,906	PZS 3SBI	Účelová	Smiřice DK	
<b>P5221</b>	32,168	PZS 3SNI	Místní	Smiřice DK	32,168=10,751 trati Hněvčeves - Smiřice, návěst ↓↑
<b>Smiřice</b>					
<b>P5222</b>	33,331	PZM 2	III/3089	Smiřice St. 2	návěst ↓↑
<i>P-X343</i>	34,355				↓
vl. v km 34,655					
<i>P-X349</i>	34,827				↓
<b>P5223</b>	35,068	PZS 3ZBLI	III/2998	Smiřice DK	
Černožice z					
<i>P-X353</i>	35,250				↓
<b>P5224</b>	35,669	PZS 3ZBLI	III/30810	Smiřice DK	

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Semonice z					
<b>P5225</b>	39,087	PZS 3ZBI	Místní	Jaroměř DK	návěst ↓↑
<b>Jaroměř</b>					