

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ		
Začátek trati:	Trhový Štěpánov	(km 33,027)
Konec trati:	Benešov u Prahy	(km 134,554)
Platí pro úsek:	Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy	
AC 16 2/3 Hz		
POVOLENO bez omezení v celé trati		
AC 22 Hz		
POVOLENO bez omezení v celé trati		
AC 50 Hz		
POVOLENO bez omezení v celé trati		
DC		
POVOLENO bez omezení v celé trati		