

4. ETCS

Začátek trati:	Benešov u Prahy	<i>(km 134,554)</i>
Konec trati:	Praha-Vršovice os.n.	<i>(km 183,376)</i>
Platí pro jízdu	Oběma směry	
Platí pro kolej:	1., 2. . traťovou	<i>(Benešov u Prahy - Praha-Vršovice)</i>

Úseky s provozovaným ETCS:

Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
N e o b s a z e n o				