

TTP						Trat' xxxA	
Popis ETCS							
Začátek trati: Adamov (km ...,...)				Konec trati: Rumburk (km ..., ...)			
Platí pro kolej 1. traťovou				Platí: Oběma směry			
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení							
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC		Dopravná, stanice, stanoviště, km				Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	
1		2		3		4	
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX		Adamov Bílina 354,456 355,656   355,825 Citice   358,685 Dalovice Frýdlant 380,453 Grygov Hracholus Chomut rančice   411,654 412,357 Jedovnice Most Návsí   469,954 470,989 Ohníč   485,278 Pohled 498,567 Rumburk				VYHO ETCS  nnETCS 1-3587   <	

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravna, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
TTP			Trať xxxA
Popis ETCS			
Začátek trati:	<b>Znojmo</b>	Konec trati:	<b>Most</b> ( <i>km ..., ...</i> )
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravna, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	<div> <div>Znojmo</div> <div>Valtice</div> <div>Šatov</div> <div>15,445</div> <div></div> <div>15,698</div> <div>Most</div> </div>		VYHO ETCS (tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)