

# 7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati:		Děčín východ		(km 3,533)	
Konec trati:		Liberec		(km 145,107)	
Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Děčín východ					
P2576	4,649	PZS 3SBI	Místní		
P2577	5,291	PZS 3SBI	Místní		
Březiny u Děč. z					
P2578	5,904	PZS 3SBI	Místní		
P2579	6,191	PZS 3SBI	Místní		
P2580	6,303	PZS 3SBI	Účelová		
P2581	6,522	PZS 3SBI	Účelová		
P2582	6,997	PZS 3SBI	Místní		
Ahr Soutěska					
Malá Veleň z					
P2583	9,932	PZS 3SBI	Účelová		
P2584	11,172	PZS 3SBI	Místní		
Benešov n. Ploučnicí					
P2633	0,811	PZS 3ZBI	Účelová	Benešov n. Ploučnicí DK	návěst ↑
P2634	1,395	PZS 3ZBI	II/262	Benešov n. Ploučnicí DK	
Františkov n. Plouč.					
P2635	3,955	PZS 3SBI	Účelová	Františkov n. Plouč. DK	
Km 5,200					
P2636	6,480	PZS 3SBI	Účelová	Františkov n. Plouč. DK	
Starý Šachov z					
P2637	6,858	PZS 3ZBI	II/262	Františkov n. Plouč. DK	
P2638	7,454	PZS 3SBI	Účelová	Františkov n. Plouč. DK	
P2639	8,320	PZS 3SBI	Místní	Horní Police DK	
Žandov z					
P2640	8,488	PZS 3SBI	Místní	Horní Police DK	
P2641	8,712	PZS 3SNI	Místní	Horní Police DK	
Horní Police					
P2642	9,712	PZS 3ZNI	II/262	Horní Police DK	
P2643	10,486	PZS 3ZNI	Místní	Horní Police DK	
P2644	12,006	PZS 3SBI	Účelová	Stružnice DK	
P2645	12,374	PZS 3SBI	Místní	Stružnice DK	
Stružnice					
P2646	13,453	PZS 1SNLI	Místní	Stružnice DK	návěst ↓↑

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>P2647</b>	13,884	PZS 3SNI	III/26215	Stružnice DK	
<b>P2648</b>	15,045	PZS 3SBI	Místní	Česká Lípa hl.n. DK	
<b>P2649</b>	15,825	PZS 3SBI	Účelová	Česká Lípa hl.n. DK	
<b>P2650</b>	18,225	PZS 3SBI	Místní	Česká Lípa hl.n. DK	
Č.Lípa-Holý vrch z					
<b>Česká Lípa hl.n.</b>					
<b>P3236</b>	0,984	PZS 3ZBI	Místní	Česká Lípa hl.n. DK	0,984=43,871 trati Bakov n.J. - Česká Lípa hl.n., , ekm 0,987
<b>P3235</b>	2,201	PZS 3ZBI	Účelová	Česká Lípa hl.n. DK	2,201=42,653 trati Bakov n.J. - Česká Lípa hl.n., , ekm 2,198
<b>P8465</b>	3,287	PZS 3SBI	Účelová	Česká Lípa hl.n. DK	
<b>Výh Žizník</b>					
VIčí Důl-Dobranov z					
<b>P3392</b>	91,080	PZS 3SBI	III/2621	Česká Lípa hl.n. DK	ekm 91,079
<b>P3393</b>	92,894	PZS 3SBI	Účelová	Česká Lípa hl.n. DK	
<b>Zákupy</b>					
<b>P3394</b>	93,723	PZS 3SBI	Účelová	Česká Lípa hl.n. DK	ekm 93,725
Zákupy-Božíkov z					
<b>P3395</b>	94,623	PZS 3SBI	III/26832	Česká Lípa hl.n. DK	ekm 94,631
<b>P3396</b>	94,824	k	Účelová		
<b>P3398</b>	97,094	k	Účelová		
<b>P3399</b>	97,748	k	Účelová		
<b>P3400</b>	99,296	k	Místní		
Km 99,460					
<b>P3401</b>	99,783	PZM 1	Místní	Mimoň St. 1	
<b>Mimoň</b>					
<b>P3402</b>	100,904	PZM 1	Místní	Mimoň St. 2	
<b>P3403</b>	102,176	PZM 1	Účelová	Pertoltice p. Ral. z DK	zavřené, podle potřeby otevírá prac.z.Pertoltic p. Ral.
<b>P3404</b>	102,867	PZM 1	Účelová	Pertoltice p. Ral. z DK	
Pertoltice p. Ral. z					
<b>P3406</b>	104,679	k	Účelová		
Velký Grunov z					
<b>P3407</b>	105,630	PZS 3SBI	III/2709	Brniště DK	
<b>P3408</b>	107,262	PZS 3ZBI	III/27011	Brniště DK	
<b>Brniště</b>					
<b>P3409</b>	110,377	PZM 1	Účelová	Velký Valtinov z DK	
<b>P3410</b>	110,894	PZM 2	Místní	Velký Valtinov z DK	
Velký Valtinov z					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>P3411</b>	111,391	PZM 1	Účelová	Velký Valtinov z DK	
<b>P3412</b>	112,105	k	Účelová		
<b>P3413</b>	112,919	PZS 3SBI	Účelová	Jablonné v Podješt. DK	
<b>P3414</b>	113,856	PZS 3SNI	III/27019	Jablonné v Podješt. DK	
<b>Jablonné v Podješt.</b>					
<b>P3415</b>	115,242	PZS 3SBI	II/270	Jablonné v Podješt. DK	
<b>P3416</b>	115,883	PZS 3SBI	Účelová	Jablonné v Podješt. DK	
<b>P3417</b>	116,662	PZS 3SBI	Místní	Jablonné v Podješt. DK	
<b>P3418</b>	117,096	PZS 3SBI	Místní	Jablonné v Podješt. DK	
Lvová z					
<b>P3419</b>	117,502	PZS 3SBI	Místní	Jablonné v Podješt. DK	
<b>P3420</b>	119,829	PZM 2	Místní	Rynoltice St.	
<b>Rynoltice</b>					
<b>P3421</b>	122,766	k	Účelová		
<b>P3423</b>	125,026	PZS 3SBI	III/27243	Křižany DK	
Zdislava z					
<b>P3424</b>	126,948	PZM2U	Účelová		na požádání otevírá TO Jablonné v P.
<b>P3426</b>	128,987	PZM 1	II/592	Křižany DK	
<b>Křižany</b>					
Novina z					
Kryštofovo Údolí z					
<b>P3428</b>	133,806	PZM2U	Účelová		na požádání otevírá TO Jablonné v P.
<b>P3429</b>	136,214	PZM 1	Účelová	Karlovy pod Ještědem St.	zavřené, dle potřeby otevírá žst. Karlovy p. Ještědem
<b>Karlovy pod Ještědem</b>					
<b>P3433</b>	138,471	PZS 3SBI	Účelová	Liberec- Hor. Růžodol DK	
<b>P3434</b>	138,911	PZS 3SBI	Účelová	Liberec- Hor. Růžodol DK	
<b>Ostašov z</b>					
<b>P3435</b>	139,322	PZS 3ZBI	Místní	Liberec- Hor. Růžodol DK	
<b>P3436</b>	139,629	PZS 3ZBI	Místní	Liberec- Hor. Růžodol DK	
<b>P3437</b>	140,653	PZS 3ZBI	Místní	Liberec- Hor. Růžodol DK	

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Liberec-Hor.Růžodol</b>					
Vypněte čisticí zař.	141,510				směr ↑
Zapněte čisticí zař.	141,510				směr ↓
<b>P3438</b>	141,770	PZS 3ZNI	Místní	Liberec- Hor.Růžodol DK	
Zapněte čisticí zař.	142,796				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	142,796				směr ↓
Liberec ÚTD St. 1					
<b>Liberec ÚTD</b>					
<b>Liberec</b>					