

**8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ**

Začátek trati: Tršnice (km 0,000)

Konec trati: Vojtanov st.hr. - (Bad Brambach) (km 51,325)

Platí pro úsek: Tršnice - Vojtanov st.hr.

**AC 16 2/3 Hz**

ZAKÁZÁNO v celé trati

**AC 22 Hz**

ZAKÁZÁNO v celé trati

**AC 50 Hz**

ZAKÁZÁNO v celé trati

**DC**

ZAKÁZÁNO v celé trati