

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**

Začátek trati:	Tršnice	(km 0,000)
	Vojtanov st.hr. - (Bad	
Konec trati:	Brambach)	(km 51,325)
Platí pro úsek:	Tršnice - Vojtanov st.hr.	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Rozhodný spád ve směru Tršnice - Vojtanov st.hr.: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Tršnice - Vojtanov)
Bez trakčního
vedení (Vojtanov - Vojtanov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Tršnice - Františkovy Lázně); **GSM-R** (Františkovy Lázně - státní hranice); **Nevybaveno** (státní hranice - Vojtanov st.hr.)

Rádiové spojení náhradní: **SRD - 63** (Františkovy Lázně - Vojtanov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Tršnice - Vojtanov st.hr.); **GSM** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ T ₁
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Tršnice	232,105		0,402 ≡ 232,514 (TTP 533A)	
		Připravte se k vypnutí proudu	0,480		kolej	
	PZS S	P250	0,613			
↕		⚠	1,080			
↕	k	P251	1,187			
↕			1,200	60		
↕		⚠	1,250			
↕	PřTL		2,650			
↕			2,736	25	přej	
↕	k	P252	2,964			
↕			2,970	60 L		
↕		Přep. kanál. sk. X63	3,370			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	3,370			
		TL	3,468			
		-63,719	4,121 ≡ 67,840		Změna soustavy staničení	
	PZS Z	P320	67,522			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	Františkovy Lázně	67,840		Kr. kol.: 3 (584 m), 1 (484 m), 2 (397 m)\$3,724 ≡ 68,237 (TTP 543A)	
			67,987	50	∩ 1.SK	
			68,033	50	∩ 3.SK	
			68,237	40	∩	
			67,290	60		
	PZS Z	P319	67,025			
↕	PZS Z	P318	66,164			14/VII-VIII
↕		Žirovice-Seníky z	63,285			
↕		Konec nástupiště	63,300			
↕		PřL	61,301			
↕	k	P317	60,660			
		L	60,600		Zkr.vzd. (530 m)	
			60,292	40	přech, přev	
↕		státní hranice	55,525			
		státní hranice	59,459			
-TEL		Vojtanov	60,000		Kr. kol.: 4 (556 m)	
↕		Plesná z Konec nástupiště	55,525	60		
↕			53,548			
↕			53,526			
↕			51,325	60		
↕		Vojtanov st.hr.	51,325			
↕			59,381	60	úsek DBAG	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Tršnice** (km 0,000)**Vojtanov st.hr. - (Bad**Konec trati: **Brambach)** (km 51,325)Platí pro úsek: **Tršnice - Vojtanov st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Vojtanov st.hr. - Tršnice: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Tršnice - Vojtanov)**Bez trakčního
vedení** (Vojtanov - Vojtanov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Tršnice - Františkovy Lázně); **GSM-R** (Františkovy Lázně - státní hranice); **Nevybaveno** (státní hranice - Vojtanov st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 63** (Františkovy Lázně - Vojtanov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Tršnice - Vojtanov st.hr.); **GSM** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ T/‰
1	2	3	4	5	6	7
↕		Vojtanov st.hr.	59,381	40	přech, přev	11/II
↕			51,325			
↕			51,325	60		
↕		Plesná z	53,548			
↕		Konec nástupiště	53,566			
↕			55,525	60	úsek DBAG	
↕		státní hranice	55,525			
↕		PřS	58,245			
↕		Přep. kanál. sk. X63	58,295			
-TEL		S	59,114			
		Začátek GSM-R (CZ)	59,370			
		Vojtanov	60,000			
		státní hranice	59,459			
			60,292	60		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS Z	P317 Žirovice-Seniky z Konec nástupiště PřS P318	60,660 63,285 63,260 65,900 66,164			11/II
2RPB	PZS Z	S P319	66,996 67,025 67,290 68,237	50 60	∩	
	<input checked="" type="checkbox"/> n PZS Z	Františkovy Lázně P320 -63,719	67,987 67,840 67,522 4,121 ≡ 67,840	40	∩ 1:SK	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k	P252 Připravte se k vypnutí proudu PřFS Přep. kanál. sk. 67 ⬡ P251 ⬡	3,190 2,964 2,960 1,850 1,590 1,509 1,250 1,187 1,080 0,950	20 60 L 40	přej přev	6/I
2RPB	PZS S	FS P250 Tršnice	0,890 0,613 232,105			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

Začátek trati:	Tršnice	(km 0,000)
	Vojtanov st.hr. - (Bad	
Konec trati:	Brambach)	(km 51,325)
Platí pro úsek:	Tršnice - Vojtanov st.hr.	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1. . traťovou	(Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Rozhodný spád ve směru Tršnice - Vojtanov st.hr.: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Tršnice - Vojtanov)
Bez trakčního
vedení (Vojtanov - Vojtanov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Tršnice - Františkovy Lázně); **GSM-R** (Františkovy Lázně - státní hranice); **Nevybaveno** (státní hranice - Vojtanov st.hr.)

Rádiové spojení náhradní: **SRD - 63** (Františkovy Lázně - Vojtanov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Tršnice - Vojtanov st.hr.); **GSM** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰o/ T/°
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Tršnice	232,105		0,402 \equiv 232,514 (TTP 533A)	
		Připravte se k vypnutí proudu	0,480		kolej	
	PZS S	P250	0,613			
↕		⚠	1,080			
↕	k	P251	1,187			
↕			1,200	(60)		
↕		⚠	1,250			
↕	PřTL		2,650			
↕			2,736	(25)	přej	
↕	k	P252	2,964			
↕			2,970	(60 L)		
↕		Přep. kanál. sk. X63	3,370			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	3,370			
		TL	3,468			
		-63,719	4,121 \equiv 67,840		Změna soustavy staničení	
	PZS Z	P320	67,522			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	Františkovy Lázně	67,840		Kr. kol.: 3 (584 m), 1 (484 m), 2 (397 m)\$3,724 ≡ 68,237 (TTP 543A)	
			67,987	(50)	∩ 1.SK	
			68,033	(50)	∩ 3.SK	
			68,237	(40)	∩	
			67,290	(60)		
	PZS Z	P319	67,025			
↕	PZS Z	P318	66,164			14/VII-VIII
↕		Žírovice-Seníky z	63,285			
↕		Konec nástupiště	63,300			
↕		PřL	61,301			
↕	k	P317	60,660			
		L	60,600		Zkr.vzd. (530 m)	
			60,292	(40)	přech, přev	
↕		státní hranice	55,525			
		státní hranice	59,459			
-TEL		Vojtanov	60,000		Kr. kol.: 4 (556 m)	
↕		Plesná z Konec nástupiště	55,525	(60)		
↕			53,548			
↕			53,526			
↕			51,325	(60)		
↕		Vojtanov st.hr.	51,325			
↕			59,381	(60)	úsek DBAG	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Tršnice** (km 0,000)
Vojtanov st.hr. - (Bad
Konec trati: **Brambach)** (km 51,325)
Platí pro úsek: **Tršnice - Vojtanov st.hr.**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Rozhodný spád ve směru Vojtanov st.hr. - Tršnice: **11 ‰**

Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

600 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Tršnice - Vojtanov)
Bez trakčního
vedení (Vojtanov - Vojtanov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Tršnice - Františkovy Lázně); **GSM-R** (Františkovy Lázně - státní hranice); **Nevybaveno** (státní hranice - Vojtanov st.hr.)

Rádiové spojení náhradní: **SRD - 63** (Františkovy Lázně - Vojtanov)

Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Tršnice - Vojtanov st.hr.); **GSM** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř. ‰
1	2	3	4	5	6	7
↕		Vojtanov st.hr.	59,381	(40)	přech, přev	11/II
↕			51,325			
↕			51,325	(60)		
↕		Plesná z	53,548			
↕		Konec nástupiště	53,566			
↕			55,525	(60)	úsek DBAG	
↕		státní hranice	55,525			
↕		PřS	58,245			
↕		Přep. kanál. sk. X63	58,295			
-TEL		S	59,114			
		Začátek GSM-R (CZ)	59,370			
		Vojtanov	60,000			
		státní hranice	59,459			
			60,292	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS Z	P317 Žirovice-Seníky z Konec nástupiště PřS P318	60,660 63,285 63,260 65,900 66,164			11/II
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n PZS Z	S P319 Františkovy Lázně P320 -63,719	66,996 67,025 67,290 68,237 67,987 67,840 67,522 4,121 ≡ 67,840	(50) (60) (40)	∩ ∩ 1:SK	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k	P252 Připravte se k vypnutí proudu PřFS Přep. kanál. sk. 67 ⬡ P251 ⬡	3,190 2,964 2,960 1,850 1,590 1,509 1,250 1,187 1,080 0,950	(20) (60 L) (40)	přej přev	6/I
2RPB	PZS S	FS P250 Tršnice	0,890 0,613 232,105			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Tršnice** (km 0,000)**Vojtanov st.hr. - (Bad**Konec trati: **Brambach)** (km 51,325)Platí pro úsek: **Tršnice - Vojtanov st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Tršnice - Vojtanov st.hr.: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Tršnice - Vojtanov)**Bez trakčního
vedení** (Vojtanov - Vojtanov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Tršnice - Františkovy Lázně); **GSM-R** (Františkovy Lázně - státní hranice); **Nevybaveno** (státní hranice - Vojtanov st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 63** (Františkovy Lázně - Vojtanov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Tršnice - Vojtanov st.hr.); **GSM** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ T/°
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Tršnice	232,105		0,402 ≡ 232,514 (TTP 533A)	
		Připravte se k vypnutí proudu	0,480		kolej	
	PZS S	P250	0,613			
↕		⚠	1,080			
↕	k	P251	1,187			
↕			1,200	40		
↕		⚠	1,250			
↕	PřTL		2,650			
↕			2,736	(25)	přej	
↕	k	P252	2,964			
↕			2,970	40 L		
↕		Přep. kanál. sk. X63	3,370			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	3,370			
		TL	3,468			
		-63,719	4,121 ≡ 67,840		Změna soustavy staničení	
	PZS Z	P320	67,522			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	Františkovy Lázně	67,840		Kr. kol.: 3 (584 m), 1 (484 m), 2 (397 m)\$3,724 ≡ 68,237 (TTP 543A)	
			67,987	(50)	∩ 1.SK	
			68,033	(50)	∩ 3.SK	
			68,237	(40)	∩	
			67,290	40		
	PZS Z	P319	67,025			
↕	PZS Z	P318	66,164			14/VII-VIII
↕		Žirovice-Seníky z	63,285			
↕		Konec nástupiště	63,300			
↕		PřL	61,301			
↕	k	P317	60,660			
		L	60,600		Zkr.vzd. (530 m)	
			60,292	(40)	přech, přev	
↕		státní hranice	55,525			
		státní hranice	59,459			
-TEL		Vojtanov	60,000		Kr. kol.: 4 (556 m)	
↕		Plesná z Konec nástupiště	55,525	40		
↕			53,548			
↕			53,526	(60)		
↕			51,325			
↕		Vojtanov st.hr.	51,325			
↕			59,381	(60)	úsek DBAG	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Tršnice** (km 0,000)**Vojtanov st.hr. - (Bad**Konec trati: **Brambach)** (km 51,325)Platí pro úsek: **Tršnice - Vojtanov st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Vojtanov st.hr. - Tršnice: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Tršnice - Vojtanov)**Bez trakčního
vedení** (Vojtanov - Vojtanov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Tršnice - Františkovy Lázně); **GSM-R** (Františkovy Lázně - státní hranice); **Nevybaveno** (státní hranice - Vojtanov st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 63** (Františkovy Lázně - Vojtanov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Tršnice - Vojtanov st.hr.); **GSM** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ T/ř
1	2	3	4	5	6	7
↕		Vojtanov st.hr.	59,381	(40)	přech, přev	11/II
↕			51,325	40		
↕			51,325			
↕		Plesná z	53,548			
↕		Konec nástupiště	53,566			
↕			55,525	(60)	úsek DBAG	
↕		státní hranice	55,525			
↕		PřS	58,245			
↕		Přep. kanál. sk. X63	58,295			
-TEL		S	59,114			
		Začátek GSM-R (CZ)	59,370			
		Vojtanov	60,000			
		státní hranice	59,459			
			60,292	40		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS Z	P317 Žirovice-Seníky z Konec nástupiště PřS P318	60,660 63,285 63,260 65,900 66,164			11/II
2RPB	PZS Z	S P319	66,996 67,025 67,290 68,237	(50) 40	∩	
	<input checked="" type="checkbox"/> n PZS Z	Františkovy Lázně P320 -63,719	67,987 67,840 67,522 4,121 ≡ 67,840	(40)	∩ 1:SK	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k	P252 Připravte se k vypnutí proudu PřFS Přep. kanál. sk. 67 P251 P251	3,190 2,964 2,960 1,850 1,590 1,509 1,250 1,187 1,080 0,950	(20) 40 L (40)	přej přev	6/I
2RPB	PZS S	FS P250 Tršnice	0,890 0,613 232,105			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Tršnice** (km 0,000)**Vojtanov st.hr. - (Bad**Konec trati: **Brambach)** (km 51,325)Platí pro úsek: **Tršnice - Vojtanov st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Tršnice - Vojtanov st.hr.: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Zábrzdna vzdálenost: **700 m** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Tršnice - Vojtanov)**Bez trakčního
vedení** (Vojtanov - Vojtanov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Tršnice - Františkovy Lázně); **GSM-R** (Františkovy Lázně - státní hranice); **Nevybaveno** (státní hranice - Vojtanov st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 63** (Františkovy Lázně - Vojtanov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Tršnice - Vojtanov st.hr.); **GSM** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ T ₁ / T ₂
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Tršnice	232,105		0,402 ≡ 232,514 (TTP 533A)	
		Připravte se k vypnutí proudu	0,480		kolej	
	PZS S	P250	0,613			
↕		⚠	1,080			
↕	k	P251	1,187			
↕			1,200	(60)		
↕		⚠	1,250			
↕	PřTL		2,650			
↕			2,736	(25)	přej	
↕	k	P252	2,964			
↕			2,970	(60 L)		
↕		Přep. kanál. sk. X63	3,370			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	3,370			
		TL	3,468			
		-63,719	4,121 ≡ 67,840		Změna soustavy staničení	
	PZS Z	P320	67,522			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	Františkovy Lázně	67,840		Kr. kol.: 3 (584 m), 1 (484 m), 2 (397 m)\$3,724 ≡ 68,237 (TTP 543A)	
			67,987	(50)	∩ 1.SK	
			68,033	(50)	∩ 3.SK	
			68,237	(40)	∩	
			67,290	(60)		
	PZS Z	P319	67,025			
↕	PZS Z	P318	66,164			14/VII-VIII
↕		Žírovice-Seníky z	63,285			
↕		Konec nástupiště	63,300			
↕		PřL	61,301			
↕	k	P317	60,660			
		L	60,600		Zkr.vzd. (530 m)	
			60,292	(40)	přech, přev	
↕		státní hranice	55,525			
		státní hranice	59,459			
-TEL		Vojtanov	60,000		Kr. kol.: 4 (556 m)	
↕		Plesná z Konec nástupiště	55,525	(60)		
↕			53,548			
↕			53,526	(60)		
↕			51,325			
↕		Vojtanov st.hr.	51,325			
↕			59,381	(60)	úsek DBAG	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Tršnice** (km 0,000)**Vojtanov st.hr. - (Bad**Konec trati: **Brambach)** (km 51,325)Platí pro úsek: **Tršnice - Vojtanov st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Vojtanov st.hr. - Tršnice: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Tršnice - Vojtanov)**Bez trakčního
vedení** (Vojtanov - Vojtanov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Tršnice - Františkovy Lázně); **GSM-R** (Františkovy Lázně - státní hranice); **Nevybaveno** (státní hranice - Vojtanov st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 63** (Františkovy Lázně - Vojtanov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Tršnice - Vojtanov st.hr.); **GSM** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Vojtanov st.hr.	59,381	(40)	přech, přev	11/II
↕			51,325			
↕			51,325	(60)		
↕		Plesná z	53,548			
↕		Konec nástupiště	53,566			
↕			55,525	(60)	úsek DBAG	
↕		státní hranice	55,525			
↕		PřS	58,245			
↕		Přep. kanál. sk. X63	58,295			
-TEL		S	59,114			
		Začátek GSM-R (CZ)	59,370			
		Vojtanov	60,000			
		státní hranice	59,459			
			60,292	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS Z	P317 Žirovice-Seniky z Konec nástupiště PřS P318	60,660 63,285 63,260 65,900 66,164			11/II
2RPB	PZS Z	S P319	66,996 67,025 67,290 68,237	(50)	∩	
			67,987	(60)	∩	
	<input checked="" type="checkbox"/> n	Františkovy Lázně	67,840	(40)	1:SK	
	PZS Z	P320	67,522			
		-63,719	4,121 ≡ 67,840			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k	P252 Připravte se k vypnutí proudu PřFS Přep. kanál. sk. 67 ⬡ P251 ⬡	3,190 2,964 2,960 1,850 1,590 1,509 1,250 1,187 1,080 0,950	(20) (40)	přej přev	6/I
2RPB	PZS S	FS P250 Tršnice	0,890 0,613 232,105			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Tršnice** (km 0,000)**Vojtanov st.hr. - (Bad**Konec trati: **Brambach)** (km 51,325)Platí pro úsek: **Tršnice - Vojtanov st.hr.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Tršnice - Vojtanov st.hr.: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Tršnice - Vojtanov)**Bez trakčního
vedení** (Vojtanov - Vojtanov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Tršnice - Františkovy Lázně); **GSM-R** (Františkovy Lázně - státní hranice); **Nevybaveno** (státní hranice - Vojtanov st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 63** (Františkovy Lázně - Vojtanov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Tršnice - Vojtanov st.hr.); **GSM** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ T ₁ / T ₂
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		Tršnice	232,105		0,402 ≡ 232,514 (TTP 533A)	
		Připravte se k vypnutí proudu	0,480		kolej	
	PZS S	P250	0,613			
↕		⚠	1,080			
↕	k	P251	1,187			
↕			1,200	(60)		
↕		⚠	1,250			
↕	PřTL		2,650			
↕			2,736	(25)	přej	
↕	k	P252	2,964			
↕			2,970	(60 L)		
↕		Přep. kanál. sk. X63	3,370			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	3,370			
		TL	3,468			
		-63,719	4,121 ≡ 67,840		Změna soustavy staničení	
	PZS Z	P320	67,522			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n	Františkovy Lázně	67,840		Kr. kol.: 3 (584 m), 1 (484 m), 2 (397 m)\$3,724 ≡ 68,237 (TTP 543A)	
			67,987	(50)	∩ 1.SK	
			68,033	(50)	∩ 3.SK	
			68,237	(40)	∩	
			67,290	(60)		
	PZS Z	P319	67,025			
↕	PZS Z	P318	66,164			14/VII-VIII
↕		Žírovce-Seníky z	63,285			
↕		Konec nástupiště	63,300			
↕		PřL	61,301			
↕	k	P317	60,660			
		L	60,600		Zkr.vzd. (530 m)	
			60,292	(40)	přech, přev	
↕		státní hranice	55,525			
		státní hranice	59,459			
-TEL		Vojtanov	60,000		Kr. kol.: 4 (556 m)	
↕		Plesná z Konec nástupiště	55,525	(60)		
↕			53,548			
↕			53,526			
↕			51,325	(60)		
↕		Vojtanov st.hr.	51,325			
↕			59,381	(60)	úsek DBAG	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Tršnice** (km 0,000)**Vojtanov st.hr. - (Bad**Konec trati: **Brambach)** (km 51,325)Platí pro úsek: **Tršnice - Vojtanov st.hr.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. . traťovou** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Rozhodný spád ve směru Vojtanov st.hr. - Tršnice: **11 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**600 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Tršnice - Vojtanov)**Bez trakčního
vedení** (Vojtanov - Vojtanov st.hr.)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 67** (Tršnice - Františkovy Lázně); **GSM-R** (Františkovy Lázně - státní hranice); **Nevybaveno** (státní hranice - Vojtanov st.hr.)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 63** (Františkovy Lázně - Vojtanov)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Tršnice - Vojtanov st.hr.); **GSM** (Tršnice - Vojtanov st.hr.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ T/‰
1	2	3	4	5	6	7
↕		Vojtanov st.hr.	59,381	(40)	přech, přev	11/II
↕			51,325			
↕			51,325	(60)		
↕		Plesná z	53,548			
↕		Konec nástupiště	53,566			
↕			55,525	(60)	úsek DBAG	
↕		státní hranice	55,525			
↕		PřS	58,245			
↕		Přep. kanál. sk. X63	58,295			
-TEL		S	59,114			
		Začátek GSM-R (CZ)	59,370			
		Vojtanov	60,000			
		státní hranice	59,459			
			60,292	(60)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k PZS Z	P317 Žirovice-Seniky z Konec nástupiště PřS P318	60,660 63,285 63,260 65,900 66,164			11/II
2RPB	<input checked="" type="checkbox"/> n PZS Z	S P319 Františkovy Lázně P320 -63,719	66,996 67,025 67,290 68,237 67,987 67,840 67,522 4,121 ≡ 67,840	(50) (60) (40)	∩ ∩ 1:SK	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k	P252 Připravte se k vypnutí proudu PřFS Přep. kanál. sk. 67 ⬢ P251 ⬢	3,190 2,964 2,960 1,850 1,590 1,509 1,250 1,187 1,080 0,950	(20) (60 L) (40)	přej přev	6/I
2RPB	PZS S	FS P250 Tršnice	0,890 0,613 232,105			