

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Železný Brod** (km 0,000)Konec trati: **Tanvald** (km 17,219)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Železný Brod	Tanvald	700

Největší povolená délka vlakuNormativ délky N (vlaky nákladní dopravy) **282 m**Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) **106 m**Normativ délky O (vlaky zastávkové) **90 m**

Jednotlivé úseky tratě	Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
------------------------	--

Železný Brod	Tanvald	75
--------------	---------	-----------

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Železný Brod			(60)	(60)	(60)		(60)	
2/X	0,148			70	75	(75)		(75)	
	1,980			60	(60)	(60)		(60)	přev
	2,800			55	60	(60)		(60)	přev
	7,260			65	70	(70)		(70)	přev
	8,545			55	60	(60)		(60)	přev
	11,550			60	65	(65)		(65)	přev
2/X	12,610			70	75	(75)		(75)	přev
	Velké Hamry								
0/IX-X	15,495			55	60	(60)		(60)	přev
	16,090			30	(30)	(30)		(30)	pad. skal
	16,505			40	(40)	(40)		(40)	v bez z, přev
	Tanvald								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati: **Železný Brod** (km 0,000)
 Konec trati: **Tanvald** (km 17,219)
 Platí pro kolej: **1. traťovou**
 Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Železný Brod	Tanvald	700
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		282 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		106 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		90 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Železný Brod	Tanvald	75

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tanvald			(40)	(40)	(40)		(40)	
13/II	16,505			30	(30)	(30)		(30)	pad. skal přev
	16,090			55	60	(60)		(60)	
	15,495			70	75	(75)		(75)	
	Velké Hamry								
14/II	12,610			60	65	(65)		(65)	přev
14/II	11,550			55	60	(60)		(60)	přev
	8,545			65	70	(70)		(70)	přev
	7,260			55	60	(60)		(60)	přev
	2,800			60	(60)	(60)		(60)	přev
	1,980			70	75	(75)		(75)	
	0,148			60	(60)	(60)		(60)	∩
	Železný Brod								