

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Horažďovice předměstí** (km 289,610)Konec trati: **Klatovy** (km 49,181)Platí pro úsek: **Horažďovice předm. - Klatovy**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Horažďovice předm. - Klatovy)Rozhodný spád ve směru Horažďovice předm. - Klatovy: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **65 km/h** (Horažďovice předm. - Klatovy)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Horažďovice předm. - Klatovy)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**550 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Horažďovice předm.)**Bez trakčního vedení** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Horažďovice předm.); **SRD - 67** (Horažďovice - Luby u Klatov z); **SRD - 62** (Klatovy město z - Klatovy)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 67** (Horažďovice předm.); **Nevybaveno** (Horažďovice - Klatovy)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Horažďovice předm. - Klatovy); **GSM** (Horažďovice předm. - Klatovy)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Horažďovice předm.	289,610		0,292 \equiv 289,926 (TTP 709B)	
			0,355	65		
↕		PřL	0,957			8/III
↕		Přep. kanál. sk. 67	1,600			
		L	1,853			
			2,061	60		
3AH		Horažďovice	2,681		1.SK	
			2,935	65		
↕			4,105	60	přej	
↕	k	P888	4,461			
↕			4,470	65		2/III
↕		PřL	6,245			
↕	k	P889	6,478			
		L	6,946			
2RPB		Velké Hydčice	7,519			
↕	PZS S	P891	10,166			9/V-VI
↕	PZS S	P892	11,549			
↕		PřL	11,711			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		L Žichovice X-135 OX-135	12,411 12,784 13,490 13,627		↓, Neproměnný ↓	
↕ ↕ ↕	PZS S PřL PZM	P893 P896	14,195 17,645 17,785			1/IV-V
-TEL		L Sušice	18,350 18,660 19,069	60	přech, přev	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k PřL	P900 P901	19,820 21,648 21,965 22,287 22,295 22,497	65 55 65	přej	0/VI
-TEL		L Hrádek u Sušice	23,197 23,564			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZM PZS S PZS S PZM PřL PZM	P905 P906 Konec nástupiště Mokrosuky z P907 P908 P909	24,873 25,461 25,910 25,943 26,505 28,095 28,731 29,277			0/VIII-IX
3AH		L Kolinec	29,401 30,015			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 3AH 3AH ↕ ↕	PZS S PZS S PZS S X-345 OX-351 PZS S k PřL	P911 P912 P913 P916 Malonice nz P917	31,284 32,713 33,855 34,415 35,047 35,130 35,744 36,069 38,215		↓, Neproměnný ↓	14/VIII
-TEL		L Nemilkov	38,917 39,631			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P922	40,738	50	přej	14/II
↕	PZS S	P923	41,193			
↕			41,635			
↕	k	P924	41,939			
↕			41,945			
↕	k	P925	42,356	65		
↕		Běšiny Eurocamp z	43,250			
↕		PřL	44,245			
		L	44,945			
3AH		Běšiny	45,327			
↕	PZS S	P932	47,084			14/II
↕		Konec nástupiště	48,080			
↕		Neznašovy z	48,113			
↕	PZS S	P933	49,181			
↕	PZS S	P934	50,354			
↕		Konec nástupiště	50,993			
↕		Vrhaveč z	51,025			
↕	PZS S	P935	51,647			
↕	PZS S	P936	52,328			
↕		Konec nástupiště	52,738			
↕		Luby u Klatov z	52,826			
↕	PZS S	P937	53,146			
↕	PZS S	P938	54,128			
↕	k	P939	54,959			
↕		PřBL	55,100			
↕		Přep. kanál. sk. 62	55,685			
↕		Konec nástupiště	55,725			
↕		Klatovy město z	55,739			
		BL	55,805			
↕		vl. v km 56,192	56,192			
		Klatovy	49,181		58,071 ≡ 49,485 (TTP 711-)	
↕	PZS S	P941	56,559	60	přech, přev	
↕	PZS Z	P942	57,204			
↕			57,580			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Horažďovice předměstí** (km 289,610)Konec trati: **Klatovy** (km 49,181)Platí pro úsek: **Horažďovice předm. - Klatovy**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Horažďovice předm. - Klatovy)Rozhodný spád ve směru Klatovy - Horažďovice předm.: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **65 km/h** (Horažďovice předm. - Klatovy)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**550 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Horažďovice předm.)**Bez trakčního
vedení** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Horažďovice předm.); **SRD - 67** (Horažďovice - Luby u Klatov z); **SRD - 62** (Klatovy město z - Klatovy)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 67** (Horažďovice předm.); **Nevybaveno** (Horažďovice - Klatovy)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Horažďovice předm. - Klatovy); **GSM** (Horažďovice předm. - Klatovy)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			57,580	65		≥ 12,25
↕	PZS Z	P942	57,204			
↕	PZS S	P941	56,559			
↕		Klatovy	49,181			
		vl. v km 56,192	56,192			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕<						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Kolinec	30,015			
↕	PZM	P909	29,277			14/II
↕	PZM	P908	28,095			
↕		Konec nástupiště	25,970			
↕		Mokrosuky z	25,943			
↕	PřS		25,187			
↕	PZM	P905	24,873			
		S	24,472			
	PZS S	P904	24,379			
-TEL		Hrádek u Sušice	23,564			
↕	PZS Z	P903	23,084			9/I
↕	PZS Z	P902	22,777			
↕	k	P901	22,287			
↕	k	P900	21,648			
↕	PřS		20,459			
↕			19,820	60	přech, přev	
		S	19,721			
	PZM	P899	19,278			
		Sušice	19,069			
-TEL			18,660	65		
	PZS S	P898	18,557			
↕	PZS S	P897	18,133			8/II
↕	PZM	P896	17,785			
↕	PZS S	P894	16,371			
↕		X-148	14,878		↑	
↕	PřS		14,492			
↕	PZS S	P893	14,195			
		S	13,658			
2RPB		Žichovice	12,784			
↕		PřS	9,207			8/I
		S	8,459			
			7,850	60	přech 1.SK	
2RPB		Velké Hydčice	7,519			
			7,300	65		
	PZS S	P890	7,211			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P889	6,478			
↕			4,815	60	přej	
↕	k	P888	4,461			
↕			4,445	65		
↕		PřS	3,767			
		S	3,063			
	PZS Z		2,935	60	přech, přev	
		P887	2,882			
3AH		Horažďovice	2,681			
			2,061	65		
					1.SK	
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,220			3/V
		HS	0,806			
3AH		Horažďovice předm.	289,610			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Horažďovice předměstí** (km 289,610)Konec trati: **Klatovy** (km 49,181)Platí pro úsek: **Horažďovice předm. - Klatovy**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Horažďovice předm. - Klatovy)Rozhodný spád ve směru Horažďovice předm. - Klatovy: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **65 km/h** (Horažďovice předm. - Klatovy)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**550 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Horažďovice předm.)**Bez trakčního vedení** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Horažďovice předm.); **SRD - 67** (Horažďovice - Luby u Klatov z); **SRD - 62** (Klatovy město z - Klatovy)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 67** (Horažďovice předm.); **Nevybaveno** (Horažďovice - Klatovy)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Horažďovice předm. - Klatovy); **GSM** (Horažďovice předm. - Klatovy)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Horažďovice předm.	289,610		0,292 ≡ 289,926 (TTP 709B)	
			0,355	(65)		
↕		PřL	0,957			8/III
↕		Přep. kanál. sk. 67	1,600			
		L	1,853			
			2,061	(60)		
3AH		Horažďovice	2,681		1.SK	
			2,935	(65)		
↕			4,105	(60)		
↕	k	P888	4,461		přej	
↕			4,470	(65)		2/III
↕		PřL	6,245			
↕	k	P889	6,478			
		L	6,946			
2RPB		Velké Hydčice	7,519			
↕	PZS S	P891	10,166			0/V-VI
↕	PZS S	P892	11,549			
↕		PřL	11,711			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		L Žichovice X-135 OX-135	12,411 12,784 13,490 13,627		↓, Neproměnný ↓	
↑ ↓ ↓ ↓	PZS S PřL PZM	P893 PřL P896	14,195 17,645 17,785			1/IV-V
-TEL		L Sušice	18,350 18,660 19,069	(60)	přech, přev	
↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	k k PřL	P900 P901 PřL	19,820 21,648 21,965 22,287 22,295 22,497	(65) (55) (65)	přej	0/VI
-TEL		L Hrádek u Sušice	23,197 23,564			
↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	PZM PZS S PZS S PZM PřL PZM	P905 P906 Konec nástupiště Mokrosuky z P907 P908 PřL P909	24,873 25,461 25,910 25,943 26,505 28,095 28,731 29,277			0/VIII-IX
3AH		L Kolinec	29,401 30,015			
↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 3AH 3AH ↓ ↓	PZS S PZS S PZS S PZS S k PřL	P911 P912 P913 X-345 OX-351 P916 Malonice nz P917 PřL	31,284 32,713 33,855 34,415 35,047 35,130 35,744 36,069 38,215		↓, Neproměnný ↓	14/VIII
-TEL		L Nemilkov	38,917 39,631			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P922	40,738			
↕	PZS S	P923	41,193			
↕			41,635	(50)		
↕	k	P924	41,939		přej	
↕			41,945	(65)		
↕	k	P925	42,356			
↕		Běšiny Eurocamp z	43,250			
↕		PřL	44,245			
		L	44,945			
3AH		Běšiny	45,327			
↕	PZS S	P932	47,084			
↕		Konec nástupiště	48,080			
↕		Neznašovy z	48,113			
↕	PZS S	P933	49,181			
↕	PZS S	P934	50,354			
↕		Konec nástupiště	50,993			
↕		Vrhavěč z	51,025			
↕	PZS S	P935	51,647			
↕	PZS S	P936	52,328			
↕		Konec nástupiště	52,738			
↕		Luby u Klatov z	52,826			
↕	PZS S	P937	53,146			
↕	PZS S	P938	54,128			
↕	k	P939	54,959			
↕		PřBL	55,100			
↕		Přep. kanál. sk. 62	55,685			
↕		Konec nástupiště	55,725			
↕		Klatovy město z	55,739			
		BL	55,805			
↕		vl. v km 56,192	56,192			
		Klatovy	49,181		58,071 ≡ 49,485 (TTP 711-)	
↕	PZS S	P941	56,559			
↕	PZS Z	P942	57,204			
↕			57,580	(60)	přech, přev	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Horažďovice předměstí** (km 289,610)Konec trati: **Klatovy** (km 49,181)Platí pro úsek: **Horažďovice předm. - Klatovy**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Horažďovice předm. - Klatovy)Rozhodný spád ve směru Klatovy - Horažďovice předm.: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **65 km/h** (Horažďovice předm. - Klatovy)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**550 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Horažďovice předm.)**Bez trakčního vedení** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Horažďovice předm.); **SRD - 67** (Horažďovice - Luby u Klatov z); **SRD - 62** (Klatovy město z - Klatovy)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 67** (Horažďovice předm.); **Nevybaveno** (Horažďovice - Klatovy)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Horažďovice předm. - Klatovy); **GSM** (Horažďovice předm. - Klatovy)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			57,580	(65)		≥ 12,2‰
↕	PZS Z	P942	57,204			
↕	PZS S	P941	56,559			
↕		Klatovy	49,181			
		vl. v km 56,192	56,192			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Kolinec	30,015			
↕	PZM	P909	29,277			14/II
↕	PZM	P908	28,095			
↕		Konec nástupiště	25,970			
↕		Mokrosuky z	25,943			
↕	PřS		25,187			
↕	PZM	P905	24,873			
		S	24,472			
-TEL	PZS S	P904	24,379			
		Hrádek u Sušice	23,564			
↕	PZS Z	P903	23,084			9/I
↕	PZS Z	P902	22,777			
↕	k	P901	22,287			
↕	k	P900	21,648			
↕	PřS		20,459			
↕			19,820	(60)	přech, přev	
		S	19,721			
-TEL	PZM	P899	19,278			
		Sušice	19,069			
			18,660	(65)		
	PZS S	P898	18,557			
↕	PZS S	P897	18,133			8/II
↕	PZM	P896	17,785			
↕	PZS S	P894	16,371			
↕		X-148	14,878		↑	
↕	PřS		14,492			
↕	PZS S	P893	14,195			
		S	13,658			
2RPB		Žichovice	12,784			
↕		PřS	9,207			8/I
		S	8,459			
			7,850	(60)	přech 1.SK	
2RPB		Velké Hydčice	7,519			
			7,300	(65)		
	PZS S	P890	7,211			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P889	6,478			
↕			4,815	(60)	přej	
↕	k	P888	4,461			
↕			4,445	(65)		
↕		PřS	3,767			8/II
		S	3,063			
	PZS Z		2,935	(60)	přech, přev	
3AH		P887	2,882			
		Horažďovice	2,681			
			2,061	(65)	1.SK	
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,220			3/V
3AH		HS	0,806			
		Horažďovice předm.	289,610			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Horažďovice předměstí** (km 289,610)Konec trati: **Klatovy** (km 49,181)Platí pro úsek: **Horažďovice předm. - Klatovy**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Horažďovice předm. - Klatovy)Rozhodný spád ve směru Horažďovice předm. - Klatovy: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **65 km/h** (Horažďovice předm. - Klatovy)Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Horažďovice předm. - Klatovy)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**550 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Horažďovice předm.)**Bez trakčního vedení** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Horažďovice předm.); **SRD - 67** (Horažďovice - Luby u Klatov z); **SRD - 62** (Klatovy město z - Klatovy)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 67** (Horažďovice předm.); **Nevybaveno** (Horažďovice - Klatovy)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Horažďovice předm. - Klatovy); **GSM** (Horažďovice předm. - Klatovy)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Horažďovice předm.	289,610		0,292 \equiv 289,926 (TTP 709B)	
↕		PřL	0,957			8/III
↕		Přep. kanál. sk. 67	1,600			
		L	1,853			
3AH		Horažďovice	2,681			
↕	k	P888	4,461			2/III
↕		PřL	6,245			
↕	k	P889	6,478			
		L	6,946			
2RPB		Velké Hydčice	7,519			
↕	PZS S	P891	10,166			0/V-VI
↕	PZS S	P892	11,549			
↕		PřL	11,711			
2RPB		L	12,411			
		Žichovice	12,784			
		X-135	13,490		↓, Neproměnný	
		OX-135	13,627		↓	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P893	14,195			I/IV-V
↕		PřL	17,645			
↕	PZM	P896	17,785			
-TEL		L	18,350			
		Sušice	19,069			
↕	k	P900	21,648			0/VI
↕	k	P901	22,287			
↕		PřL	22,497			
-TEL		L	23,197			
		Hrádek u Sušice	23,564			
↕	PZM	P905	24,873			0/III-X
↕	PZS S	P906	25,461			
↕		Konec nástupiště	25,910			
↕		Mokrosuky z	25,943			
↕	PZS S	P907	26,505			
↕	PZM	P908	28,095			
↕		PřL	28,731			
↕	PZM	P909	29,277			
3AH		L	29,401			
		Kolinec	30,015			
↕	PZS S	P911	31,284			14/III
↕	PZS S	P912	32,713			
↕	PZS S	P913	33,855			
↕		X-345	34,415		↓, Neproměnný ↓	
↕		OX-351	35,047			
3AH	PZS S	P916	35,130			
3AH		Malonice nz	35,744			
↕	k	P917	36,069			
↕		PřL	38,215			
-TEL		L	38,917			
		Nemilkov	39,631			
↕	PZS S	P922	40,738			14/II
↕	PZS S	P923	41,193			
↕	k	P924	41,939			
↕	k	P925	42,356			
↕		Běšiny Eurocamp z	43,250			
↕		PřL	44,245			
3AH		L	44,945			
		Běšiny	45,327			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P932	47,084			14/II
↓		Konec nástupiště	48,080			
↑		Neznašovy z	48,113			
↓	PZS S	P933	49,181			
↑	PZS S	P934	50,354			
↓		Konec nástupiště	50,993			
↑		Vrhavěč z	51,025			
↓	PZS S	P935	51,647			
↑	PZS S	P936	52,328			
↓		Konec nástupiště	52,738			
↑		Luby u Klatov z	52,826			
↓	PZS S	P937	53,146			
↑	PZS S	P938	54,128			
↓	k	P939	54,959			
↑		PŘBL	55,100			
↓		Přep. kanál. sk. 62	55,685			
↑		Konec nástupiště	55,725			
↓		Klatovy město z	55,739			
↑		BL	55,805			
↓		vl. v km 56,192	56,192			
		Klatovy	49,181		58,071 ≡ 49,485 (TTP 711-)	
↑	PZS S	P941	56,559			
↓	PZS Z	P942	57,204			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Horažďovice předměstí** (km 289,610)Konec trati: **Klatovy** (km 49,181)Platí pro úsek: **Horažďovice předm. - Klatovy**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Horažďovice předm. - Klatovy)Rozhodný spád ve směru Klatovy - Horažďovice předm.: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **65 km/h** (Horažďovice předm. - Klatovy)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**550 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Horažďovice předm.)**Bez trakčního vedení** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Horažďovice předm.); **SRD - 67** (Horažďovice - Luby u Klatov z); **SRD - 62** (Klatovy město z - Klatovy)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 67** (Horažďovice předm.); **Nevybaveno** (Horažďovice - Klatovy)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Horažďovice předm. - Klatovy); **GSM** (Horažďovice předm. - Klatovy)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
⇕	PZS Z	P942	57,204			≥ 12,25
⇕	PZS S	P941	56,559			
⇕		Klatovy	49,181			
		vl. v km 56,192	56,192			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% _{ao} / Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕<						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Kolinec	30,015			
↕	PZM	P909	29,277			14/II
↕	PZM	P908	28,095			
↕		Konec nástupiště	25,970			
↕		Mokrosuky z	25,943			
↕	PřS		25,187			
↕	PZM	P905	24,873			
		S	24,472			
	PZS S	P904	24,379			
-TEL		Hrádek u Sušice	23,564			
↕	PZS Z	P903	23,084			9/I
↕	PZS Z	P902	22,777			
↕	k	P901	22,287			
↕	k	P900	21,648			
↕	PřS		20,459			
		S	19,721			
	PZM	P899	19,278			
		Sušice	19,069			
-TEL	PZS S	P898	18,557			
↕	PZS S	P897	18,133			8/II
↕	PZM	P896	17,785			
↕	PZS S	P894	16,371			
↕		X-148	14,878		↑	
↕	PřS		14,492			
↕	PZS S	P893	14,195			
		S	13,658			
2RPB		Žichovice	12,784			
↕		PřS	9,207			8/I
		S	8,459			
2RPB		Velké Hydčice	7,519			
	PZS S	P890	7,211			
↕	k	P889	6,478			8/II
↕	k	P888	4,461			
↕	PřS		3,767			
		S	3,063			
	PZS Z	P887	2,882			
3AH		Horažďovice	2,681			
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,220			3/V
		HS	0,806			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Horažďovice předm.	289,610			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Horažďovice předměstí** (km 289,610)Konec trati: **Klatovy** (km 49,181)Platí pro úsek: **Horažďovice předm. - Klatovy**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Horažďovice předm. - Klatovy)Rozhodný spád ve směru Horažďovice předm. - Klatovy: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **65 km/h** (Horažďovice předm. - Klatovy)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**550 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Horažďovice předm.)**Bez trakčního vedení** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Horažďovice předm.); **SRD - 67** (Horažďovice - Luby u Klatov z); **SRD - 62** (Klatovy město z - Klatovy)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 67** (Horažďovice předm.); **Nevybaveno** (Horažďovice - Klatovy)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Horažďovice předm. - Klatovy); **GSM** (Horažďovice předm. - Klatovy)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Horažďovice předm.	289,610		0,292 ≡ 289,926 (TTP 709B)	
			0,355	(65)		
↕		PřL	0,957			8/III
↕		Přep. kanál. sk. 67	1,600			
		L	1,853			
			2,061	(60)	1.SK	
3AH		Horažďovice	2,681			
			2,935	(65)		
↕			4,105	(60)	přej	
↕	k	P888	4,461			2/III
↕			4,470	(65)		
↕		PřL	6,245			
↕	k	P889	6,478			
		L	6,946			
2RPB		Velké Hydčice	7,519			
↕	PZS S	P891	10,166			0/V-VI
↕	PZS S	P892	11,549			
↕		PřL	11,711			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		L Žichovice X-135 OX-135	12,411 12,784 13,490 13,627		↓, Neproměnný ↓	
↕ ↕ ↕	PZS S PřL PZM	P893 PřL P896	14,195 17,645 17,785			1/IV-V
-TEL		L Sušice	18,350 18,660 19,069	(60)	přech, přev	
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	k k PřL	P900 P901 PřL	19,820 21,648 21,965 22,287 22,295 22,497	(65) (55) (65)	přej	0/VI
-TEL		L Hrádek u Sušice	23,197 23,564			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZM PZS S PZS S PZM PřL PZM	P905 P906 Konec nástupiště Mokrosuky z P907 P908 PřL P909	24,873 25,461 25,910 25,943 26,505 28,095 28,731 29,277			0/VIII-IX
3AH		L Kolinec	29,401 30,015			
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 3AH 3AH ↕ ↕	PZS S PZS S PZS S X-345 OX-351 PZS S k PřL	P911 P912 P913 P916 Malonice nz P917 PřL	31,284 32,713 33,855 34,415 35,047 35,130 35,744 36,069 38,215		↓, Neproměnný ↓	14/VIII
-TEL		L Nemilkov	38,917 39,631			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P922	40,738			
↕	PZS S	P923	41,193			
↕			41,635	(50)		
↕	k	P924	41,939		přej	
↕			41,945	(65)		
↕	k	P925	42,356			
↕		Běšiny Eurocamp z	43,250			
↕		PřL	44,245			
		L	44,945			
3AH		Běšiny	45,327			
↕	PZS S	P932	47,084			
↕		Konec nástupiště	48,080			
↕		Neznašovy z	48,113			
↕	PZS S	P933	49,181			
↕	PZS S	P934	50,354			
↕		Konec nástupiště	50,993			
↕		Vrhavěč z	51,025			
↕	PZS S	P935	51,647			
↕	PZS S	P936	52,328			
↕		Konec nástupiště	52,738			
↕		Luby u Klatov z	52,826			
↕	PZS S	P937	53,146			
↕	PZS S	P938	54,128			
↕	k	P939	54,959			
↕		PřBL	55,100			
↕		Přep. kanál. sk. 62	55,685			
↕		Konec nástupiště	55,725			
↕		Klatovy město z	55,739			
		BL	55,805			
↕		vl. v km 56,192	56,192			
		Klatovy	49,181		58,071 ≡ 49,485 (TTP 711-)	
↕	PZS S	P941	56,559			
↕	PZS Z	P942	57,204			
↕			57,580	(60)	přech, přev	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Horažďovice předměstí** (km 289,610)Konec trati: **Klatovy** (km 49,181)Platí pro úsek: **Horažďovice předm. - Klatovy**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Horažďovice předm. - Klatovy)Rozhodný spád ve směru Klatovy - Horažďovice předm.: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **65 km/h** (Horažďovice předm. - Klatovy)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Horažďovice předm. - Klatovy)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**550 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Horažďovice předm.)**Bez trakčního vedení** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Horažďovice předm.); **SRD - 67** (Horažďovice - Luby u Klatov z); **SRD - 62** (Klatovy město z - Klatovy)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 67** (Horažďovice předm.); **Nevybaveno** (Horažďovice - Klatovy)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Horažďovice předm. - Klatovy); **GSM** (Horažďovice předm. - Klatovy)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			57,580	(65)		≥ 12,2‰
↕	PZS Z	P942	57,204			
↕	PZS S	P941	56,559			
↕		Klatovy	49,181			
		vl. v km 56,192	56,192			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Kolinec	30,015			
↕	PZM	P909	29,277			14/II
↕	PZM	P908	28,095			
↕		Konec nástupiště	25,970			
↕		Mokrosuky z	25,943			
↕	PřS		25,187			
↕	PZM	P905	24,873			
		S	24,472			
-TEL	PZS S	P904	24,379			
		Hrádek u Sušice	23,564			
↕	PZS Z	P903	23,084			9/I
↕	PZS Z	P902	22,777			
↕	k	P901	22,287			
↕	k	P900	21,648			
↕	PřS		20,459			
↕			19,820	(60)	přech, přev	
	S		19,721			
-TEL	PZM	P899	19,278			
		Sušice	19,069			
			18,660	(65)		
	PZS S	P898	18,557			
↕	PZS S	P897	18,133			8/II
↕	PZM	P896	17,785			
↕	PZS S	P894	16,371			
↕		X-148	14,878		↑	
↕	PřS		14,492			
↕	PZS S	P893	14,195			
	S		13,658			
2RPB		Žichovice	12,784			
↕		PřS	9,207			8/I
	S		8,459			
			7,850	(60)	přech 1.SK	
2RPB		Velké Hydčice	7,519			
			7,300	(65)		
	PZS S	P890	7,211			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P889	6,478			
↕			4,815	(60)	přej	
↕	k	P888	4,461			
↕			4,445	(65)		
↕		PřS	3,767			8/II
		S	3,063			
	PZS Z		2,935	(60)	přech, přev	
3AH		P887	2,882			
		Horažďovice	2,681			
			2,061	(65)	1.SK	
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,220			3/V
		HS	0,806			
3AH		Horažďovice předm.	289,610			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Horažďovice předměstí** (km 289,610)Konec trati: **Klatovy** (km 49,181)Platí pro úsek: **Horažďovice předm. - Klatovy**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Horažďovice předm. - Klatovy)Rozhodný spád ve směru Horažďovice předm. - Klatovy: **14 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **65 km/h** (Horažďovice předm. - Klatovy)Zábrzdňá vzdálenost: **700 m** (Horažďovice předm. - Klatovy)Provozní směr: **-**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku**550 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Horažďovice předm.)**Bez trakčního vedení** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Horažďovice předm.); **SRD - 67** (Horažďovice - Luby u Klatov z); **SRD - 62** (Klatovy město z - Klatovy)Rádiové spojení náhradní: **SRD - 67** (Horažďovice předm.); **Nevybaveno** (Horažďovice - Klatovy)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Horažďovice předm. - Klatovy); **GSM** (Horažďovice předm. - Klatovy)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Horažďovice předm.	289,610		0,292 \equiv 289,926 (TTP 709B)	
			0,355	(65)		
↕		PřL	0,957			8/III
↕		Přep. kanál. sk. 67	1,600			
		L	1,853			
			2,061	(60)		
3AH		Horažďovice	2,681		1.SK	
			2,935	(65)		
↕			4,105	(60)		
↕	k	P888	4,461		přej	
↕			4,470	(65)		2/III
↕		PřL	6,245			
↕	k	P889	6,478			
		L	6,946			
2RPB		Velké Hydčice	7,519			
↕	PZS S	P891	10,166			9/V-VI
↕	PZS S	P892	11,549			
↕		PřL	11,711			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
2RPB		L Žichovice	12,411 12,784		↓, Neproměnný ↓	
		X-135	13,490			
		OX-135	13,627			
↑ ↓ ↑ ↓	PZS S	P893	14,195			1/IV-V
	PřL		17,645			
	PZM	P896	17,785			
-TEL		L	18,350	(60)	přech, přev	
		Sušice	18,660 19,069			
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	k	P900	19,820	(65)	přej	0/VI
			21,648			
	k	P901	21,965	(55)		
			22,287			
		PřL	22,295 22,497	(65)		
-TEL		L	23,197			
	Hrádek u Sušice	23,564				
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	PZM	P905	24,873			0/III-IX
	PZS S	P906	25,461			
		Konec nástupiště	25,910			
		Mokrosuky z	25,943			
	PZS S	P907	26,505			
	PZM	P908	28,095			
	PřL		28,731			
	PZM	P909	29,277			
3AH		L	29,401			
		Kolinec	30,015			
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	PZS S	P911	31,284		↓, Neproměnný ↓	14/VIII
	PZS S	P912	32,713			
	PZS S	P913	33,855			
		X-345	34,415			
3AH		OX-351	35,047			
	PZS S	P916	35,130			
3AH		Malonice nz	35,744			
	k	P917	36,069			
↑ ↓ ↑ ↓	PřL		38,215			
-TEL		L	38,917			
		Nemilkov	39,631			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	PZS S	P922	40,738			
↕	PZS S	P923	41,193			
↕			41,635	(50)	přej	
↕	k	P924	41,939			
↕			41,945	(65)		
↕	k	P925	42,356			
↕		Běšiny Eurocamp z	43,250			
↕		PŘL	44,245			
		L	44,945			
3AH		Běšiny	45,327			
↕	PZS S	P932	47,084			
↕		Konec nástupiště	48,080			
↕		Neznašovy z	48,113			
↕	PZS S	P933	49,181			
↕	PZS S	P934	50,354			
↕		Konec nástupiště	50,993			
↕		Vrhavec z	51,025			
↕	PZS S	P935	51,647			
↕	PZS S	P936	52,328			
↕		Konec nástupiště	52,738			
↕		Luby u Klatov z	52,826			
↕	PZS S	P937	53,146			
↕	PZS S	P938	54,128			
↕	k	P939	54,959			
↕		PŘBL	55,100			
↕		Přep. kanál. sk. 62	55,685			
↕		Konec nástupiště	55,725			
↕		Klatovy město z	55,739			
		BL	55,805			
↕		vl. v km 56,192	56,192			
		Klatovy	49,181		58,071 ≡ 49,485 (TTP 711-)	
↕	PZS S	P941	56,559			
↕	PZS Z	P942	57,204			
↕			57,580	(60)	přech, přev	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Horažďovice předměstí** (km 289,610)
Konec trati: **Klatovy** (km 49,181)
Platí pro úsek: **Horažďovice předm. - Klatovy**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Horažďovice předm. - Klatovy)

Rozhodný spád ve směru Klatovy - Horažďovice předm.: **14 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **65 km/h** (Horažďovice předm. - Klatovy)
Zábrzdná vzdálenost: **700 m** (Horažďovice předm. - Klatovy)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku550 m

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Horažďovice předm.)
Bez trakčního vedení (Horažďovice předm. - Klatovy)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Horažďovice předm.); **SRD - 67** (Horažďovice - Luby u Klatov z); **SRD - 62** (Klatovy město z - Klatovy)
Rádiové spojení náhradní: **SRD - 67** (Horažďovice předm.); **Nevybaveno** (Horažďovice - Klatovy)
Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (Horažďovice předm. - Klatovy); **GSM** (Horažďovice předm. - Klatovy)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰ /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕			57,580	(65)		≥ 12,2‰
↕	PZS Z	P942	57,204			
↕	PZS S	P941	56,559			
		Klatovy	49,181			
↕		vl. v km 56,192	56,192			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/Tr. ‰
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕<						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Kolinec	30,015			
↕	PZM	P909	29,277			14/II
↕	PZM	P908	28,095			
↕		Konec nástupiště	25,970			
↕		Mokrosuky z	25,943			
↕	PřS		25,187			
↕	PZM	P905	24,873			
		S	24,472			
	PZS S	P904	24,379			
-TEL		Hrádek u Sušice	23,564			
↕	PZS Z	P903	23,084			9/I
↕	PZS Z	P902	22,777			
↕	k	P901	22,287			
↕	k	P900	21,648			
↕	PřS		20,459			
↕			19,820	(60)	přech, přev	
	S		19,721			
	PZM	P899	19,278			
-TEL		Sušice	19,069			
			18,660	(65)		
	PZS S	P898	18,557			
↕	PZS S	P897	18,133			8/II
↕	PZM	P896	17,785			
↕	PZS S	P894	16,371			
↕		X-148	14,878		↑	
↕	PřS		14,492			
↕	PZS S	P893	14,195			
	S		13,658			
2RPB		Žichovice	12,784			
↕	PřS		9,207			8/I
	S		8,459			
			7,850	(60)	přech 1.SK	
2RPB		Velké Hydčice	7,519			
			7,300	(65)		
	PZS S	P890	7,211			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P889	6,478			
↕			4,815	(60)	přej	
↕	k	P888	4,461			
↕			4,445	(65)		
↕		PřS	3,767			
		S	3,063			
	PZS Z		2,935	(60)	přech, přev	
		P887	2,882			
3AH		Horažďovice	2,681			
			2,061	(65)	1.SK	
↕		Začátek GSM-R (CZ)	1,220			3/V
		HS	0,806			
3AH		Horažďovice předm.	289,610			