

**4. ETCS**

Začátek trati:	<b>Český Těšín st.hr.</b>	<i>(km 139,112)</i>
Konec trati:	<b>Č.Těšín</b>	<i>(km 138,091)</i>

Platí pro jízdu	<b>Oběma směry</b>
-----------------	--------------------

Platí pro kolej:	<b>1. . traťovou</b>	<i>(Cieszyn PZS R102 - Český Těšín)</i>
------------------	----------------------	---

Úseky s provozovaným ETCS:

Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5

**N e o b s a z e n o**