

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)Konec trati: **Chornice** (km 40,530)Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rozhodný spád ve směru Prostějov hl.n. - Chornice: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Prostějov hl.n. - Ptení)**50 km/h** (Ptení - Chornice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Prostějov hl.n.)**Bez trakčního vedení** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Prostějov hl.n. - Prostějov místní n.); **SRV - 11** (Kostelec na Hané - Nectava z); **SRV - 54** (Nectava z - Chornice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Prostějov hl.n. - Chornice); **VOS - S12** (Prostějov hl.n.); **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Dzbel); **VOS - S12** (Nectava z - Chornice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Prostějov hl.n.	80,850		0,336 ≡ 81,115 (TTP 309B)	
			0,385	40	přech	
↕			0,680	50	přech	
↕		vl. v km 0,714	0,700			0/V
↕		PřL	0,969			
↕	PZS S	P6541	1,053			
		L	1,401			
3AH		Prostějov místní n.	1,859			
↕			2,730	60		
↕	k	P6545	2,873			0/V
↕	PZS S	P6546	3,403			
↕	k	P6547	4,483			
↕	k	P6548	5,450			
↕		PřL	5,818			
↕		Přep. kanál. sk. S11	5,955			
		L	6,218			
			6,290	50	přech	
	k	P6549	6,465			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5	6	7		
-D3	SD(D3)	Kostelec na Hané	6,714		6,952 ≡ 0,242 (TTP 313A)			
↕	k	P6551	7,436	60	přej	0/II		
↕	PZS S	P6552	7,631					
↕	k	P6553	8,027					
↕			8,040					
↕	k	P6554	8,918					
↕		Lutotín z	9,477					
↕		Konec nástupiště	9,505					
↕	PZS S	P6555	9,547					
↕	k	P6556	10,513					
↕	k	P6557	12,675					
↕	PZS S	P6558	12,920					
↕		Zdětín u Prostěj. z	12,990					
↕		Konec nástupiště	13,064					
↕	k	P6559	14,010					
↕			14,090					
↕	k	P6560	14,393					
↕			14,400					
↕	k	P6561	15,240					
↕	k	P6562	15,442					
-D3	PZS Z	Hranice dopravní	15,685	40	v bez z			
		P6563	15,738					
		Výstraha	15,783					
		15,794						
	D3	Ptení	16,121	50				
		Lk	16,319					
			16,330					
	PZS Z	P6564	16,591					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6565	17,866			
↕	k	P6566	18,452			
↕		Stražisko z	18,752			
↕		Konec nástupiště	18,781			
↕	k	P6567	18,789			
↕	k	P6568	19,281			
↕	k	P6569	19,523			
↕	k	P6570	20,144			
↕	PZS S	P6571	20,809			
↕	k	P6572	21,303			
↕			21,440	30	přej	
↕	k	P6573	21,556			
↕	k	P6574	21,571			
↕			21,580	50		
↕		Čunín z	21,592			
↕		Konec nástupiště	21,679			
↕	k	P6575	22,730			
↕		Křemenec z	22,789			
↕		Konec nástupiště	22,860			
↕	k	P6576	23,005			
↕	k	P6577	23,642			
↕	PZS S	P6578	24,295			
↕	k	P6579	24,747			
↕	k	P6580	25,159			
		Hranice dopravní	25,307			
			25,500	40	v bez z	
-D3	D3	Konice	25,583			
			25,880	50		
↕	k	P6581	27,064			
↕	k	P6582	27,990			
↕		Jesenec z	28,040			
↕		Konec nástupiště	28,125			
↕	k	P6583	28,692			
		Hranice dopravní	28,900			
		TsK	28,968			
			28,970	40	v bez z	
-D3	D3	Dzbel	29,234			
	Lk		29,398		(Op4)	
			29,410	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			30,086	30	přej	
↑		P6584	30,170			
↑			30,175	50 L		
↑			31,100	30	přej	
↑		P6585	31,162			
↑			31,170	50		
↑			32,360	40	přej	
↑		Šubířov z	32,449			
↑		Konec nástupiště	32,458			
↑		P6586	32,466			
↑			32,475	50 L		
↑			32,700	40	v bez z	
↑		vl. v km 32,704	32,706			
↑			32,730	50		
↑	PZS S	P6587	32,998			
↑			33,120	30	přej	
↑		P6588	33,210			
↑			33,220	50 L		
↑			34,390	10	přej	
↑		P6589	34,416			
↑			34,422	50		
↑		P6590	35,212			
↑		P6591	35,972			
↑			36,493	40	přej	
↑		P6592	36,506			
↑	PZS S	P6593	36,936			
↑		Nectava z	36,948			
↑			36,955	50		
↑	PZS S	P6594	37,403			
↑		P6595	37,738			
↑	PZS S	P6596	39,308			
↑		Přep. kanál. sk. S54	39,320			
↑		PřL	39,530			
		L	39,934			
	PZS S	P6597	40,000			
-D3		Chornice	40,519			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)Konec trati: **Chornice** (km 40,530)Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rozhodný spád ve směru Chornice - Prostějov hl.n.: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Prostějov hl.n. - Ptení)**50 km/h** (Ptení - Chornice)Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Prostějov hl.n.)**Bez trakčního
vedení** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Prostějov hl.n. - Prostějov místní n.); **SRV - 11** (Kostelec na Hané - Nectava z); **SRV - 54** (Nectava z - Chornice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Prostějov hl.n. - Chornice); **VOS - S12** (Prostějov hl.n.); **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Dzbel); **VOS - S12** (Nectava z - Chornice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	Chornice P6597	40,519 40,000			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S11	39,320			0/XV
↕	PZS S	P6596	39,308			
↕		P6595	37,738			
↕	PZS S	P6594	37,403			
↕		Konec nástupiště	37,015			
↕		Konec nástupiště	36,950			
↕		Nectava z	36,948			
↕	PZS S	P6593	36,936			
↕		P6592	36,506			
↕		P6591	35,972			
↕		P6590	35,212			
↕			34,480	20	přej	
↕		P6589	34,416			
↕			34,410	50		
↕		P6588	33,210			
↕	PZS S	P6587	32,998			
↕		vl. v km 32,704	32,706			
↕			32,570	40	přej	
↕		P6586	32,466			
↕			32,455	50		
↕		Šubířov z	32,449			
↕		Konec nástupiště	32,393			
↕			31,220	20	přej	
↕		P6585	31,162			
↕			31,150	50		
↕		P6584	30,170			
-D3	D3	Hranice dopravní	29,500			
			29,410	40	v bez z	
		Dzbel	29,234			
			28,970	50		
↕	k	P6583	28,692			22/III
↕			28,221	40	přej	
↕		Jesenec z	28,040			
↕		Konec nástupiště	27,995			
↕	k	P6582	27,990			
↕			27,980	50		
↕	k	P6581	27,064			
-D3	D3	Hranice dopravní	26,052			
			25,880	40	v bez z	
		Konice	25,583			
			25,500	50		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6580	25,159			
↕	k	P6579	24,747			
↕	PZS S	P6578	24,295			
↕	k	P6577	23,642			
↕	k	P6576	23,005			
↕		Křemenec z	22,789			
↕		Konec nástupiště	22,740			
↕	k	P6575	22,730			
↕		Čunín z	21,592			
↕		Konec nástupiště	21,575			
↕	k	P6574	21,571			
↕	k	P6573	21,556			
↕	k	P6572	21,303			
↕	PZS S	P6571	20,809			
↕	k	P6570	20,144			
↕			19,699	30	přej	
↕	k	P6569	19,523			
↕			19,520	50		
↕	k	P6568	19,281			
↕	k	P6567	18,789			
↕		Stražisko z	18,752			
↕		Konec nástupiště	18,721			
↕	k	P6566	18,452			
↕	k	P6565	17,866			
	PZS Z	Hranice dopravní P6564	16,603 16,591 16,330	40	v bez z	
-D3	D3	Výstraha Ptení	16,325 16,121			
	Sk		15,797		(Op4)	
	PZS Z	P6563	15,794 15,738	60		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6562	15,442	50	přej	11/II
↕	k	P6561	15,240			
↕			14,700			
↕	k	P6560	14,393			
↕	k	P6559	14,010	60		
↕			14,000			
↕		Zdětín u Prostěj. z	12,990			
↕	PZS S	P6558	12,920			
↕		Konec nástupiště	12,920	50	přech	
↕	k	P6557	12,675			
↕	k	P6556	10,513			
↕	PZS S	P6555	9,547			
↕		Lutotín z	9,477			
↕		Konec nástupiště	9,445			
↕	k	P6554	8,918			
↕			8,330			
↕	k	P6553	8,027			
↕	PZS S	P6552	7,631			
↕	PřS		7,616			
↕	k	P6551	7,436			
↕		Přep. kanál. sk. S11	7,400			
-D3	S		7,200	60		
	PZS S	P6550	6,990			
	SD(D3)	Kostelec na Hané	6,714			
	k	P6549	6,465			
			6,290			
↕		Přep. kanál. sk. X60	5,965	50	přech	9/I
↕	k	P6548	5,450			
↕	k	P6547	4,483			
↕	PZS S	P6546	3,403			
↕	PřS		2,965			
↕	k	P6545	2,873			
			2,730			
3AH	S		2,482			
	PZS Z	P6544	2,310			
	PZS Z	P6543	2,087			
		Prostějov místní n.	1,859			
	PZS Z	P8395	1,524			
	PZS Z	P6542	1,424			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P6541 PŘPL vl. v km 0,714	1,053 1,038 0,700 0,680	40	přech	8/1
3AH		PL Prostějov hl.n.	0,636 80,850			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)Konec trati: **Chornice** (km 40,530)Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rozhodný spád ve směru Prostějov hl.n. - Chornice: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Prostějov hl.n. - Ptení)**50 km/h** (Ptení - Chornice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Prostějov hl.n.)**Bez trakčního vedení** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Prostějov hl.n. - Prostějov místní n.); **SRV - 11** (Kostelec na Hané - Nectava z); **SRV - 54** (Nectava z - Chornice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Prostějov hl.n. - Chornice); **VOS - S12** (Prostějov hl.n.); **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Dzbel); **VOS - S12** (Nectava z - Chornice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Prostějov hl.n.	80,850		0,336 ≡ 81,115 (TTP 309B)	
			0,385	(40)	přech	
↕			0,680	(50)	přech	
↕		vl. v km 0,714	0,700			
↕		PřL	0,969			0/V
↕	PZS S	P6541	1,053			
		L	1,401			
3AH		Prostějov místní n.	1,859			
↕			2,730	(60)		
↕	k	P6545	2,873			
↕	PZS S	P6546	3,403			
↕	k	P6547	4,483			
↕	k	P6548	5,450			0/V
↕		PřL	5,818			
↕		Přep. kanál. sk. S11	5,955			
		L	6,218			
			6,290	(50)	přech	
	k	P6549	6,465			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Kostelec na Hané	6,714		6,952 ± 0,242 (TTP 313A)	
↕	k	P6551	7,436	(60)	přej	0/II
↕	PZS S	P6552	7,631			
↕	k	P6553	8,027			
↕			8,040			
↕	k	P6554	8,918			
↕		Lutotín z	9,477			
↕		Konec nástupiště	9,505			
↕	PZS S	P6555	9,547			
↕	k	P6556	10,513			
↕	k	P6557	12,675			
↕	PZS S	P6558	12,920			
↕		Zdětín u Prostěj. z	12,990			
↕		Konec nástupiště	13,064			
↕	k	P6559	14,010	(50)		
↕			14,090			
↕	k	P6560	14,393	(60)		
↕			14,400			
↕	k	P6561	15,240			
↕	k	P6562	15,442			
-D3		Hranice dopravní	15,685	(40)	v bez z	
	PZS Z	P6563	15,738			
		Výstraha	15,783			
			15,794			
	D3	Ptení	16,121			
		Lk	16,319			
			16,330	(50)	(Op3)	
	PZS Z	P6564	16,591			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6565	17,866			
↕	k	P6566	18,452			
↕		Stražisko z	18,752			
↕		Konec nástupiště	18,781			
↕	k	P6567	18,789			
↕	k	P6568	19,281			
↕	k	P6569	19,523			
↕	k	P6570	20,144			
↕	PZS S	P6571	20,809			
↕	k	P6572	21,303			
↕			21,440	(30)	přej	
↕	k	P6573	21,556			
↕	k	P6574	21,571			
↕			21,580	(50)		
↕		Čunín z	21,592			
↕		Konec nástupiště	21,679			
↕	k	P6575	22,730			
↕		Křemenec z	22,789			
↕		Konec nástupiště	22,860			
↕	k	P6576	23,005			
↕	k	P6577	23,642			
↕	PZS S	P6578	24,295			
↕	k	P6579	24,747			
↕	k	P6580	25,159			
-D3	D3	Hranice dopravní	25,307			
			25,500	(40)	v bez z	
		Konice	25,583			
			25,880	(50)		
↕	k	P6581	27,064			
↕	k	P6582	27,990			
↕		Jesenec z	28,040			
↕		Konec nástupiště	28,125			
↕	k	P6583	28,692			
-D3	D3	Hranice dopravní	28,900			
		TsK	28,968			
			28,970	(40)	v bez z	
		Dzbel	29,234			
		Lk	29,398		(Op4)	
			29,410	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			30,086	(30)	přej	
↓		P6584	30,170			
↑			30,175	(50 L)		
↓			31,100	(30)	přej	
↑		P6585	31,162			
↓			31,170	(50)		
↑			32,360	(40)	přej	
↓		Šubířov z	32,449			
↑		Konec nástupiště	32,458			
↓		P6586	32,466			
↑			32,475	(50 L)		
↓			32,700	(40)	v bez z	
↑		vl. v km 32,704	32,706			
↓			32,730	(50)		
↑	PZS S	P6587	32,998			
↓			33,120	(30)	přej	
↑		P6588	33,210			
↓			33,220	(50 L)		
↑			34,390	(10)	přej	
↓		P6589	34,416			
↑			34,422	(50)		
↓		P6590	35,212			
↑		P6591	35,972			
↓			36,493	(40)	přej	
↑		P6592	36,506			
↓	PZS S	P6593	36,936			
↑		Nectava z	36,948			
↓			36,955	(50)		
↑	PZS S	P6594	37,403			
↓		P6595	37,738			
↑	PZS S	P6596	39,308			
↓		Přep. kanál. sk. S54	39,320			
↑		PřL	39,530			
		L	39,934			
	PZS S	P6597	40,000			
-D3		Chornice	40,519			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)
Konec trati: **Chornice** (km 40,530)
Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Rozhodný spád ve směru Chornice - Prostějov hl.n.: **22 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Prostějov hl.n. - Ptení)
50 km/h (Ptení - Chornice)
Zábrzdna vzdálenost: **400 m** (Prostějov hl.n. - Chornice)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **3 kV DC** (Prostějov hl.n.)
Bez trakčního vedení (Prostějov hl.n. - Chornice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Prostějov hl.n. - Prostějov místní n.); **SRV - 11** (Kostelec na Hané - Nectava z); **SRV - 54** (Nectava z - Chornice)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prostějov hl.n. - Chornice)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Prostějov hl.n. - Chornice); **VOS - S12** (Prostějov hl.n.); **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Dzbel); **VOS - S12** (Nectava z - Chornice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	Chornice P6597	40,519 40,000			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S11	39,320			0/XV
↕	PZS S	P6596	39,308			
↕		P6595	37,738			
↕	PZS S	P6594	37,403			
↕		Konec nástupiště	37,015			
↕		Konec nástupiště	36,950			
↕		Nectava z	36,948			
↕	PZS S	P6593	36,936			
↕		P6592	36,506			
↕		P6591	35,972			
↕		P6590	35,212			
↕			34,480	(20)	přej	
↕		P6589	34,416			
↕			34,410	(50)		
↕		P6588	33,210			
↕	PZS S	P6587	32,998			
↕		vl. v km 32,704	32,706			
↕			32,570	(40)	přej	
↕		P6586	32,466			
↕			32,455	(50)		
↕		Šubířov z	32,449			
↕		Konec nástupiště	32,393			
↕			31,220	(20)	přej	
↕		P6585	31,162			
↕			31,150	(50)		
↕		P6584	30,170			
-D3	D3	Hranice dopravní	29,500			
			29,410	(40)	v bez z	
		Dzbel	29,234			
			28,970	(50)		
↕	k	P6583	28,692			22/III
↕			28,221	(40)	přej	
↕		Jesenec z	28,040			
↕		Konec nástupiště	27,995			
↕	k	P6582	27,990			
↕			27,980	(50)		
↕	k	P6581	27,064			
-D3	D3	Hranice dopravní	26,052			
			25,880	(40)	v bez z	
		Konice	25,583			
			25,500	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6580	25,159			22/III
↕	k	P6579	24,747			
↕	PZS S	P6578	24,295			
↕	k	P6577	23,642			
↕	k	P6576	23,005			
↕		Křemenec z	22,789			
↕		Konec nástupiště	22,740			
↕	k	P6575	22,730			
↕		Čunín z	21,592			
↕		Konec nástupiště	21,575			
↕	k	P6574	21,571			
↕	k	P6573	21,556			
↕	k	P6572	21,303			
↕	PZS S	P6571	20,809			
↕	k	P6570	20,144			
↕			19,699	(30)	přej	
↕	k	P6569	19,523			
↕			19,520	(50)		
↕	k	P6568	19,281			
↕	k	P6567	18,789			
↕		Stražisko z	18,752			
↕		Konec nástupiště	18,721			
↕	k	P6566	18,452			
↕	k	P6565	17,866			
-D3		Hranice dopravní	16,603			
	PZS Z	P6564	16,591			
			16,330	(40)	v bez z	
	D3	Výstraha	16,325			
		Ptení	16,121			
	Sk		15,797		(Op4)	
			15,794	(60)		
	PZS Z	P6563	15,738			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6562	15,442	(50)	přej	11/II
↕	k	P6561	15,240			
↕			14,700			
↕	k	P6560	14,393			
↕	k	P6559	14,010			
↕			14,000	(60)		
↕		Zdětín u Prostěj. z	12,990			
↕	PZS S	P6558	12,920			
↕		Konec nástupiště	12,920			
↕	k	P6557	12,675			
↕	k	P6556	10,513	(50)	přech	
↕	PZS S	P6555	9,547			
↕		Lutotín z	9,477			
↕		Konec nástupiště	9,445			
↕	k	P6554	8,918			
↕			8,330			
↕	k	P6553	8,027			
↕	PZS S	P6552	7,631			
↕	PřS		7,616			
↕	k	P6551	7,436			
↕		Přep. kanál. sk. S11	7,400			
-D3	S		7,200	(60)		
	PZS S	P6550	6,990			
	SD(D3)	Kostelec na Hané	6,714			
	k	P6549	6,465			
			6,290			
↕		Přep. kanál. sk. X60	5,965	(50)	přech	9/I
↕	k	P6548	5,450			
↕	k	P6547	4,483			
↕	PZS S	P6546	3,403			
↕	PřS		2,965			
↕	k	P6545	2,873			
			2,730			
3AH	S		2,482			
	PZS Z	P6544	2,310			
	PZS Z	P6543	2,087			
		Prostějov místní n.	1,859			
	PZS Z	P8395	1,524			
	PZS Z	P6542	1,424			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓	PZS S	P6541	1,053			8/ I
		PřPL	1,038			
		vl. v km 0,714	0,700			
			0,680	(40)	přech	
3AH		PL	0,636			
		Prostějov hl.n.	80,850			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)Konec trati: **Chornice** (km 40,530)Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rozhodný spád ve směru Prostějov hl.n. - Chornice: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Prostějov hl.n. - Ptení)**50 km/h** (Ptení - Chornice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Prostějov hl.n.)**Bez trakčního vedení** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Prostějov hl.n. - Prostějov místní n.); **SRV - 11** (Kostelec na Hané - Nectava z); **SRV - 54** (Nectava z - Chornice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Prostějov hl.n. - Chornice); **VOS - S12** (Prostějov hl.n.); **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Dzbel); **VOS - S12** (Nectava z - Chornice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Prostějov hl.n.	80,850		0,336 ≡ 81,115 (TTP 309B)	
↕		vl. v km 0,714	0,700			0/V
↕		PřL	0,969			
↕	PZS S	P6541	1,053			
		L	1,401			
3AH		Prostějov místní n.	1,859			
↕	k	P6545	2,873			0/VI
↕	PZS S	P6546	3,403			
↕	k	P6547	4,483			
↕	k	P6548	5,450			
↕		PřL	5,818			
↕		Přep. kanál. sk. S11	5,955			
		L	6,218			
	k	P6549	6,465			
-D3	SD(D3)	Kostelec na Hané	6,714		6,952 ≡ 0,242 (TTP 313A)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6551	7,436			0/II
↕	PZS S	P6552	7,631			
↕	k	P6553	8,027			
↕	k	P6554	8,918			
↕		Lutotín z	9,477			
↕		Konec nástupiště	9,505			
↕	PZS S	P6555	9,547			
↕	k	P6556	10,513			
↕	k	P6557	12,675			
↕	PZS S	P6558	12,920			
↕		Zdětín u Prostěj. z	12,990			
↕		Konec nástupiště	13,064			
↕	k	P6559	14,010			
↕	k	P6560	14,393			
↕	k	P6561	15,240			
↕	k	P6562	15,442			
-D3		Hranice dopravní	15,685			
	PZS Z	P6563	15,738			
		Výstraha	15,783			
	D3	Ptení	16,121			
	Lk		16,319		(Op3)	
	PZS Z	P6564	16,591			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6565	17,866			II/X
↕	k	P6566	18,452			
↕		Stražisko z	18,752			
↕		Konec nástupiště	18,781			
↕	k	P6567	18,789			
↕	k	P6568	19,281			
↕	k	P6569	19,523			
↕	k	P6570	20,144			
↕	PZS S	P6571	20,809			
↕	k	P6572	21,303			
↕	k	P6573	21,556			
↕	k	P6574	21,571			
↕		Čunín z	21,592			
↕		Konec nástupiště	21,679			
↕	k	P6575	22,730			
↕		Křemenec z	22,789			
↕		Konec nástupiště	22,860			
↕	k	P6576	23,005			
↕	k	P6577	23,642			
↕	PZS S	P6578	24,295			
↕	k	P6579	24,747			
↕	k	P6580	25,159			
		Hranice dopravní	25,307			
-D3	D3	Konice	25,583			
↕	k	P6581	27,064			II/X
↕	k	P6582	27,990			
↕		Jesenec z	28,040			
↕		Konec nástupiště	28,125			
↕	k	P6583	28,692			
		Hranice dopravní	28,900			
-D3	D3	TsK	28,968			
		Dzbel	29,234			
	Lk		29,398		(Op4)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑	PZS S	P6584	30,170			26/IV
↑		P6585	31,162			
↑		Šubířov z	32,449			
↑		Konec nástupiště	32,458			
↑		P6586	32,466			
↑		vl. v km 32,704	32,706			
↑		P6587	32,998			
↑		P6588	33,210			
↑		P6589	34,416			
↑		P6590	35,212			
↑		P6591	35,972			
↑		P6592	36,506			
↑		P6593	36,936			
↑		Nectava z	36,948			
↑		P6594	37,403			
↑		P6595	37,738			
↑		P6596	39,308			
↑		Přep. kanál. sk. S54	39,320			
↑		PřL	39,530			
	PZS S	L	39,934			
		P6597	40,000			
-D3		Chornice	40,519			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)Konec trati: **Chornice** (km 40,530)Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rozhodný spád ve směru Chornice - Prostějov hl.n.: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Prostějov hl.n. - Ptení)**50 km/h** (Ptení - Chornice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Prostějov hl.n.)**Bez trakčního
vedení** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Prostějov hl.n. - Prostějov místní n.); **SRV - 11** (Kostelec na Hané - Nectava z); **SRV - 54** (Nectava z - Chornice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Prostějov hl.n. - Chornice); **VOS - S12** (Prostějov hl.n.); **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Dzbel); **VOS - S12** (Nectava z - Chornice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	Chornice P6597	40,519 40,000			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S11	39,320			0/XV
↕	PZS S	P6596	39,308			
↕		P6595	37,738			
↕	PZS S	P6594	37,403			
↕		Konec nástupiště	37,015			
↕		Konec nástupiště	36,950			
↕		Nectava z	36,948			
↕	PZS S	P6593	36,936			
↕		P6592	36,506			
↕		P6591	35,972			
↕		P6590	35,212			
↕		P6589	34,416			
↕		P6588	33,210			
↕	PZS S	P6587	32,998			
↕		vl. v km 32,704	32,706			
↕		P6586	32,466			
↕		Šubířov z	32,449			
↕		Konec nástupiště	32,393			
↕		P6585	31,162			
↕		P6584	30,170			
-D3	D3	Hranice dopravní Dzbel	29,500 29,234			
↕	k	P6583	28,692			22/III
↕		Jesenec z	28,040			
↕		Konec nástupiště	27,995			
↕	k	P6582	27,990			
↕	k	P6581	27,064			
-D3	D3	Hranice dopravní Konice	26,052 25,583			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6580	25,159			22/III
↕	k	P6579	24,747			
↕	PZS S	P6578	24,295			
↕	k	P6577	23,642			
↕	k	P6576	23,005			
↕		Křemenec z	22,789			
↕		Konec nástupiště	22,740			
↕	k	P6575	22,730			
↕		Čunín z	21,592			
↕		Konec nástupiště	21,575			
↕	k	P6574	21,571			
↕	k	P6573	21,556			
↕	k	P6572	21,303			
↕	PZS S	P6571	20,809			
↕	k	P6570	20,144			
↕	k	P6569	19,523			
↕	k	P6568	19,281			
↕	k	P6567	18,789			
↕		Stražisko z	18,752			
↕		Konec nástupiště	18,721			
↕	k	P6566	18,452			
↕	k	P6565	17,866			
-D3		Hranice dopravní	16,603			(Op4)
	PZS Z	P6564	16,591			
		Výstraha	16,325			
	D3	Ptení	16,121			
	Sk		15,797			
	PZS Z	P6563	15,738			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6562	15,442			11/II
↕	k	P6561	15,240			
↕	k	P6560	14,393			
↕	k	P6559	14,010			
↕		Zdětín u Prostěj. z	12,990			
↕	PZS S	P6558	12,920			
↕		Konec nástupiště	12,920			
↕	k	P6557	12,675			
↕	k	P6556	10,513			
↕	PZS S	P6555	9,547			
↕		Lutotín z	9,477			
↕		Konec nástupiště	9,445			
↕	k	P6554	8,918			
↕	k	P6553	8,027			
↕	PZS S	P6552	7,631			
↕	PřS		7,616			
↕	k	P6551	7,436			
↕		Přep. kanál. sk. S11	7,400			
-D3	S		7,200			
	PZS S	P6550	6,990			
	SD(D3)	Kostelec na Hané	6,714			
	k	P6549	6,465			
↕		Přep. kanál. sk. X60	5,965			9/I
↕	k	P6548	5,450			
↕	k	P6547	4,483			
↕	PZS S	P6546	3,403			
↕	PřS		2,965			
↕	k	P6545	2,873			
3AH	S		2,482			
	PZS Z	P6544	2,310			
	PZS Z	P6543	2,087			
		Prostějov místní n.	1,859			
	PZS Z	P8395	1,524			
	PZS Z	P6542	1,424			
↕	PZS S	P6541	1,053			8/I
↕	PřPL		1,038			
↕		vl. v km 0,714	0,700			
3AH	PL		0,636			
		Prostějov hl.n.	80,850			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)Konec trati: **Chornice** (km 40,530)Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rozhodný spád ve směru Prostějov hl.n. - Chornice: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Prostějov hl.n. - Ptení)**50 km/h** (Ptení - Chornice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Prostějov hl.n.)**Bez trakčního vedení** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Prostějov hl.n. - Prostějov místní n.); **SRV - 11** (Kostelec na Hané - Nectava z); **SRV - 54** (Nectava z - Chornice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Prostějov hl.n. - Chornice); **VOS - S12** (Prostějov hl.n.); **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Dzbel); **VOS - S12** (Nectava z - Chornice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Prostějov hl.n.	80,850		0,336 ≡ 81,115 (TTP 309B)	
			0,385	(40)	přech	
↕			0,680	(50)	přech	
↕		vl. v km 0,714	0,700			0/V
↕		PřL	0,969			
↕	PZS S	P6541	1,053			
		L	1,401			
3AH		Prostějov místní n.	1,859			
↕			2,730	(60)		
↕	k	P6545	2,873			0/V1
↕	PZS S	P6546	3,403			
↕	k	P6547	4,483			
↕	k	P6548	5,450			
↕		PřL	5,818			
↕		Přep. kanál. sk. S11	5,955			
		L	6,218			
			6,290	(50)	přech	
	k	P6549	6,465			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	SD(D3)	Kostelec na Hané	6,714		6,952 \equiv 0,242 (TTP 313A)	
↕	k	P6551	7,436			
↕	PZS S	P6552	7,631			
↕	k	P6553	8,027			
↕			8,040	(60)		
↕	k	P6554	8,918			
↕		Lutotín z	9,477			
↕		Konec nástupiště	9,505			
↕	PZS S	P6555	9,547			
↕	k	P6556	10,513			
↕	k	P6557	12,675			
↕	PZS S	P6558	12,920			
↕		Zdětín u Prostěj. z	12,990			
↕		Konec nástupiště	13,064			
↕	k	P6559	14,010			
↕			14,090	(50)	přej	
↕	k	P6560	14,393			
↕			14,400	(60)		
↕	k	P6561	15,240			
↕	k	P6562	15,442			
		Hranice dopravní	15,685			
	PZS Z	P6563	15,738			
		Výstraha	15,783			
			15,794	(40)	v bez z	
-D3	D3	Ptení	16,121			
	Lk		16,319		(Op3)	
			16,330	(50)		
	PZS Z	P6564	16,591			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6565	17,866			
↕	k	P6566	18,452			
↕		Stražisko z	18,752			
↕		Konec nástupiště	18,781			
↕	k	P6567	18,789			
↕	k	P6568	19,281			
↕	k	P6569	19,523			
↕	k	P6570	20,144			
↕	PZS S	P6571	20,809			
↕	k	P6572	21,303			
↕			21,440	(30)	přej	
↕	k	P6573	21,556			
↕	k	P6574	21,571			
↕			21,580	(50)		
↕		Čunín z	21,592			
↕		Konec nástupiště	21,679			
↕	k	P6575	22,730			
↕		Křemenec z	22,789			
↕		Konec nástupiště	22,860			
↕	k	P6576	23,005			
↕	k	P6577	23,642			
↕	PZS S	P6578	24,295			
↕	k	P6579	24,747			
↕	k	P6580	25,159			
		Hranice dopravní	25,307			
-D3	D3	Konice	25,500	(40)	v bez z	
			25,583			
			25,880	(50)		
↕	k	P6581	27,064			
↕	k	P6582	27,990			
↕		Jesenec z	28,040			
↕		Konec nástupiště	28,125			
↕	k	P6583	28,692			
		Hranice dopravní	28,900			
-D3	D3	TsK	28,968			
		Dzbel	28,970	(40)	v bez z	
	Lk		29,234			
			29,398		(Op4)	
			29,410	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			30,086	(30)	přej	
↑		P6584	30,170			
↑			30,175	(50 L)		
↑			31,100	(30)	přej	
↑		P6585	31,162			
↑			31,170	(50)		
↑			32,360	(40)	přej	
↑		Šubířov z	32,449			
↑		Konec nástupiště	32,458			
↑		P6586	32,466			
↑			32,475	(50 L)		
↑			32,700	(40)	v bez z	
↑		vl. v km 32,704	32,706			
↑			32,730	(50)		
↑	PZS S	P6587	32,998			
↑			33,120	(30)	přej	
↑		P6588	33,210			
↑			33,220	(50 L)		
↑			34,390	(10)	přej	
↑		P6589	34,416			
↑			34,422	(50)		
↑		P6590	35,212			
↑		P6591	35,972			
↑			36,493	(40)	přej	
↑		P6592	36,506			
↑	PZS S	P6593	36,936			
↑		Nectava z	36,948			
↑			36,955	(50)		
↑	PZS S	P6594	37,403			
↑		P6595	37,738			
↑	PZS S	P6596	39,308			
↑		Přep. kanál. sk. S54	39,320			
↑		PřL	39,530			
		L	39,934			
	PZS S	P6597	40,000			
-D3		Chornice	40,519			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)Konec trati: **Chornice** (km 40,530)Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rozhodný spád ve směru Chornice - Prostějov hl.n.: **22 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Prostějov hl.n. - Ptení)**50 km/h** (Ptení - Chornice)Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Prostějov hl.n.)**Bez trakčního
vedení** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Prostějov hl.n. - Prostějov místní n.); **SRV - 11** (Kostelec na Hané - Nectava z); **SRV - 54** (Nectava z - Chornice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Prostějov hl.n. - Chornice); **VOS - S12** (Prostějov hl.n.); **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Dzbel); **VOS - S12** (Nectava z - Chornice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	Chornice P6597	40,519 40,000			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%o/‰
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S11	39,320			
↕	PZS S	P6596	39,308			
↕		P6595	37,738			
↕	PZS S	P6594	37,403			
↕		Konec nástupiště	37,015			
↕		Konec nástupiště	36,950			
↕		Nectava z	36,948			
↕	PZS S	P6593	36,936			
↕		P6592	36,506			
↕		P6591	35,972			
↕		P6590	35,212			
↕			34,480	(20)	přej	
↕		P6589	34,416			
↕			34,410	(50)		
↕		P6588	33,210			
↕	PZS S	P6587	32,998			
↕		vl. v km 32,704	32,706			
↕			32,570	(40)	přej	
↕		P6586	32,466			
↕			32,455	(50)		
↕		Šubířov z	32,449			
↕		Konec nástupiště	32,393			
↕			31,220	(20)	přej	
↕		P6585	31,162			
↕			31,150	(50)		
↕		P6584	30,170			
-D3	D3	Hranice dopravní	29,500			
			29,410	(40)	v bez z	
		Dzbel	29,234			
			28,970	(50)		
↕	k	P6583	28,692			
↕			28,221	(40)	přej	
↕		Jesenec z	28,040			
↕		Konec nástupiště	27,995			
↕	k	P6582	27,990			
↕			27,980	(50)		
↕	k	P6581	27,064			
-D3	D3	Hranice dopravní	26,052			
			25,880	(40)	v bez z	
		Konice	25,583			
			25,500	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6580	25,159			
↕	k	P6579	24,747			
↕	PZS S	P6578	24,295			
↕	k	P6577	23,642			
↕	k	P6576	23,005			
↕		Křemenec z	22,789			
↕		Konec nástupiště	22,740			
↕	k	P6575	22,730			
↕		Čunín z	21,592			
↕		Konec nástupiště	21,575			
↕	k	P6574	21,571			
↕	k	P6573	21,556			
↕	k	P6572	21,303			
↕	PZS S	P6571	20,809			
↕	k	P6570	20,144			
↕			19,699	(30)	přej	
↕	k	P6569	19,523			
↕			19,520	(50)		
↕	k	P6568	19,281			
↕	k	P6567	18,789			
↕		Stražisko z	18,752			
↕		Konec nástupiště	18,721			
↕	k	P6566	18,452			
↕	k	P6565	17,866			
	PZS Z	Hranice dopravní P6564	16,603 16,591 16,330	(40)	v bez z	
-D3	D3	Výstraha Ptení	16,325 16,121			
	Sk		15,797		(Op4)	
	PZS Z		15,794	(60)		
		P6563	15,738			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6562	15,442	(50)	přej	11/II
↕	k	P6561	15,240			
↕			14,700			
↕	k	P6560	14,393			
↕	k	P6559	14,010			
↕			14,000	(60)		
↕		Zdětín u Prostěj. z	12,990			
↕	PZS S	P6558	12,920			
↕		Konec nástupiště	12,920			
↕	k	P6557	12,675			
↕	k	P6556	10,513	(50)	přech	
↕	PZS S	P6555	9,547			
↕		Lutotín z	9,477			
↕		Konec nástupiště	9,445			
↕	k	P6554	8,918			
↕			8,330			
↕	k	P6553	8,027			
↕	PZS S	P6552	7,631			
↕	PřS		7,616			
↕	k	P6551	7,436			
↕		Přep. kanál. sk. S11	7,400			
-D3	S		7,200	(60)		
	PZS S	P6550	6,990			
	SD(D3)	Kostelec na Hané	6,714			
	k	P6549	6,465			
			6,290			
↕		Přep. kanál. sk. X60	5,965	(50)	přech	9/I
↕	k	P6548	5,450			
↕	k	P6547	4,483			
↕	PZS S	P6546	3,403			
↕	PřS		2,965			
↕	k	P6545	2,873			
			2,730			
3AH	S		2,482			
	PZS Z	P6544	2,310			
	PZS Z	P6543	2,087			
		Prostějov místní n.	1,859			
	PZS Z	P8395	1,524			
	PZS Z	P6542	1,424			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P6541 PŘPL vl. v km 0,714	1,053 1,038 0,700 0,680	(40)	přech	8/1
3AH		PL Prostějov hl.n.	0,636 80,850			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)Konec trati: **Chornice** (km 40,530)Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rozhodný spád ve směru Prostějov hl.n. - Chornice: **26 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Prostějov hl.n. - Ptení)**50 km/h** (Ptení - Chornice)Zábrzdňá vzdálenost: **400 m** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **3 kV DC** (Prostějov hl.n.)**Bez trakčního
vedení** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Prostějov hl.n. - Prostějov místní n.); **SRV - 11** (Kostelec na Hané - Nectava z); **SRV - 54** (Nectava z - Chornice)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prostějov hl.n. - Chornice)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Prostějov hl.n. - Chornice); **VOS - S12** (Prostějov hl.n.); **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Dzbel); **VOS - S12** (Nectava z - Chornice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
3AH		Prostějov hl.n.	80,850		0,336 ≡ 81,115 (TTP 309B)	
			0,385	(40)	přech	
↕			0,680	(50)	přech	
↕		vl. v km 0,714	0,700			
↕		PřL	0,969			0/V
↕	PZS S	P6541	1,053			
		L	1,401			
3AH		Prostějov místní n.	1,859			
↕			2,730	(60)		
↕	k	P6545	2,873			
↕	PZS S	P6546	3,403			
↕	k	P6547	4,483			
↕	k	P6548	5,450			0/V
↕		PřL	5,818			
↕		Přep. kanál. sk. S11	5,955			
		L	6,218			
			6,290	(50)	přech	
	k	P6549	6,465			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5	6	7	
-D3	SD(D3)	Kostelec na Hané	6,714		6,952 ± 0,242 (TTP 313A)		
↕	k	P6551	7,436	(60)	přej	0/II	
↕	PZS S	P6552	7,631				
↕	k	P6553	8,027				
↕			8,040				
↕	k	P6554	8,918				
↕		Lutotín z	9,477				
↕		Konec nástupiště	9,505				
↕	PZS S	P6555	9,547				
↕	k	P6556	10,513				
↕	k	P6557	12,675				
↕	PZS S	P6558	12,920				
↕		Zdětín u Prostěj. z	12,990				
↕		Konec nástupiště	13,064				
↕	k	P6559	14,010	(50)			
↕			14,090				
↕	k	P6560	14,393	(60)			
↕			14,400				
↕	k	P6561	15,240				
↕	k	P6562	15,442				
-D3	PZS Z	Hranice dopravní	15,685	(40)	v bez z		
		P6563	15,738				
	Výstraha		15,783				
			15,794				
	D3	Ptení	16,121				
		Lk		16,319			
			16,330	(50)			(Op3)
PZS Z	P6564	16,591					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6565	17,866			
↕	k	P6566	18,452			
↕		Stražisko z	18,752			
↕		Konec nástupiště	18,781			
↕	k	P6567	18,789			
↕	k	P6568	19,281			
↕	k	P6569	19,523			
↕	k	P6570	20,144			
↕	PZS S	P6571	20,809			
↕	k	P6572	21,303			
↕			21,440	(30)	přej	
↕	k	P6573	21,556			
↕	k	P6574	21,571			
↕			21,580	(50)		
↕		Čunín z	21,592			
↕		Konec nástupiště	21,679			
↕	k	P6575	22,730			
↕		Křemenec z	22,789			
↕		Konec nástupiště	22,860			
↕	k	P6576	23,005			
↕	k	P6577	23,642			
↕	PZS S	P6578	24,295			
↕	k	P6579	24,747			
↕	k	P6580	25,159			
-D3	D3	Hranice dopravní	25,307			
			25,500	(40)	v bez z	
		Konice	25,583			
			25,880	(50)		
↕	k	P6581	27,064			
↕	k	P6582	27,990			
↕		Jesenec z	28,040			
↕		Konec nástupiště	28,125			
↕	k	P6583	28,692			
-D3	D3	Hranice dopravní	28,900			
		TsK	28,968			
			28,970	(40)	v bez z	
		Dzbel	29,234			
		Lk	29,398		(Op4)	
			29,410	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↑			30,086	(30)	přej	
↑		P6584	30,170			
↑			30,175	(50 L)		
↑			31,100	(30)	přej	
↑		P6585	31,162			
↑			31,170	(50)		
↑			32,360	(40)	přej	
↑		Šubířov z	32,449			
↑		Konec nástupiště	32,458			
↑		P6586	32,466			
↑			32,475	(50 L)		
↑			32,700	(40)	v bez z	
↑		vl. v km 32,704	32,706			
↑			32,730	(50)		
↑	PZS S	P6587	32,998			
↑			33,120	(30)	přej	
↑		P6588	33,210			
↑			33,220	(50 L)		
↑			34,390	(10)	přej	
↑		P6589	34,416			
↑			34,422	(50)		
↑		P6590	35,212			
↑		P6591	35,972			
↑			36,493	(40)	přej	
↑		P6592	36,506			
↑	PZS S	P6593	36,936			
↑		Nectava z	36,948			
↑			36,955	(50)		
↑	PZS S	P6594	37,403			
↑		P6595	37,738			
↑	PZS S	P6596	39,308			
↑		Přep. kanál. sk. S54	39,320			
↑		PřL	39,530			
		L	39,934			
-D3	PZS S	P6597	40,000			
		Chornice	40,519			

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ (18t) a R**

Začátek trati: **Prostějov hl.n.** (km 80,850)
Konec trati: **Chornice** (km 40,530)
Platí pro úsek: **Prostějov hl.n. - Chornice**
Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**
Platí pro koleje: **1. traťovou** (Prostějov hl.n. - Chornice)

Rozhodný spád ve směru Chornice - Prostějov hl.n.: **22 ‰**
Nejvyšší traťová rychlost: **60 km/h** (Prostějov hl.n. - Ptení)
50 km/h (Ptení - Chornice)
Zábrzdná vzdálenost: **400 m** (Prostějov hl.n. - Chornice)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1, SŽDC D3**
Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku -

Trakční soustava: **3 kV DC** (Prostějov hl.n.)
Bez trakčního vedení (Prostějov hl.n. - Chornice)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **SRD - 60** (Prostějov hl.n. - Prostějov místní n.); **SRV - 11** (Kostelec na Hané - Nectava z); **SRV - 54** (Nectava z - Chornice)
Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Prostějov hl.n. - Chornice)
Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Prostějov hl.n. - Chornice); **VOS - S12** (Prostějov hl.n.); **VOS - S12** (Kostelec na Hané); **VOS - S12** (Dzbel); **VOS - S12** (Nectava z - Chornice)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
-D3	PZS S	Chornice P6597	40,519 40,000			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	%/lř.
1	2	3	4	5	6	7
↕		Přep. kanál. sk. S11	39,320			0/XV
↕	PZS S	P6596	39,308			
↕		P6595	37,738			
↕	PZS S	P6594	37,403			
↕		Konec nástupiště	37,015			
↕		Konec nástupiště	36,950			
↕		Nectava z	36,948			
↕	PZS S	P6593	36,936			
↕		P6592	36,506			
↕		P6591	35,972			
↕		P6590	35,212			
↕			34,480	(20)	přej	
↕		P6589	34,416			
↕			34,410	(50)		
↕		P6588	33,210			
↕	PZS S	P6587	32,998			
↕		vl. v km 32,704	32,706			
↕			32,570	(40)	přej	
↕		P6586	32,466			
↕			32,455	(50)		
↕		Šubířov z	32,449			
↕		Konec nástupiště	32,393			
↕			31,220	(20)	přej	
↕		P6585	31,162			
↕			31,150	(50)		
↕		P6584	30,170			
-D3	D3	Hranice dopravní	29,500			
			29,410	(40)	v bez z	
		Dzbel	29,234			
			28,970	(50)		
↕	k	P6583	28,692			22/III
↕			28,221	(40)	přej	
↕		Jesenec z	28,040			
↕		Konec nástupiště	27,995			
↕	k	P6582	27,990			
↕			27,980	(50)		
↕	k	P6581	27,064			
-D3	D3	Hranice dopravní	26,052			
			25,880	(40)	v bez z	
		Konice	25,583			
			25,500	(50)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6580	25,159			22/III
↕	k	P6579	24,747			
↕	PZS S	P6578	24,295			
↕	k	P6577	23,642			
↕	k	P6576	23,005			
↕		Křemenec z	22,789			
↕		Konec nástupiště	22,740			
↕	k	P6575	22,730			
↕		Čunín z	21,592			
↕		Konec nástupiště	21,575			
↕	k	P6574	21,571			
↕	k	P6573	21,556			
↕	k	P6572	21,303			
↕	PZS S	P6571	20,809			
↕	k	P6570	20,144			
↕			19,699	(30)	přej	
↕	k	P6569	19,523			
↕			19,520	(50)		
↕	k	P6568	19,281			
↕	k	P6567	18,789			
↕		Stražisko z	18,752			
↕		Konec nástupiště	18,721			
↕	k	P6566	18,452			
↕	k	P6565	17,866			
-D3		Hranice dopravní	16,603			
	PZS Z	P6564	16,591			
			16,330	(40)	v bez z	
	D3	Výstraha	16,325			
		Ptení	16,121			
	Sk		15,797		(Op4)	
			15,794	(60)		
	PZS Z	P6563	15,738			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕	k	P6562	15,442	(50)	přej	11/II
↕	k	P6561	15,240			
↕			14,700			
↕	k	P6560	14,393			
↕	k	P6559	14,010			
↕			14,000	(60)		
↕		Zdětín u Prostěj. z	12,990			
↕	PZS S	P6558	12,920			
↕		Konec nástupiště	12,920			
↕	k	P6557	12,675			
↕	k	P6556	10,513	(50)	přech	
↕	PZS S	P6555	9,547			
↕		Lutotín z	9,477			
↕		Konec nástupiště	9,445			
↕	k	P6554	8,918			
↕			8,330			
↕	k	P6553	8,027			
↕	PZS S	P6552	7,631			
↕	PřS		7,616			
↕	k	P6551	7,436			
↕		Přep. kanál. sk. S11	7,400			
-D3	S		7,200	(60)		
	PZS S	P6550	6,990			
	SD(D3)	Kostelec na Hané	6,714			
	k	P6549	6,465			
			6,290			
↕		Přep. kanál. sk. X60	5,965	(50)	přech	9/I
↕	k	P6548	5,450			
↕	k	P6547	4,483			
↕	PZS S	P6546	3,403			
↕	PřS		2,965			
↕	k	P6545	2,873			
			2,730			
3AH	S		2,482			
	PZS Z	P6544	2,310			
	PZS Z	P6543	2,087			
		Prostějov místní n.	1,859			
	PZS Z	P8395	1,524			
	PZS Z	P6542	1,424			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5	6	7
↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	P6541 PřPL vl. v km 0,714	1,053 1,038 0,700 0,680	(40)	přech	8/1
3AH		PL Prostějov hl.n.	0,636 80,850			