

4. ETCS				
Začátek trati:		Chornice	(km 40,530)	
Konec trati:		Skalice nad Svitavou	(km 194,184)	
Platí pro jízdu		Oběma směry		
Platí pro kolej:		1. traťovou	(Chornice - Skalice nad Svitavou)	
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
		Chornice		
		Jevíčko nz		
		Velké Opatovice		
		Šebetov		
		Krnice u Bosk. nz		
		Boskovice		
1	Vstup do oblasti ETCS L2 Identifikace sítě - (Neurčený) Číslo RBC ETCS_ID (DEC) 840500 (NID_C 513, NID_RBC 14) Tel. RBC 79001499	31,635	Výstupní hranice oblasti ETCS Identifikace sítě - (Neurčený) Číslo RBC ETCS_ID (DEC) 840500 (NID_C 513, NID_RBC 14) Tel. RBC 79001499	1
		Skalice nad Svitavou		