

**4. ETCS**

Začátek trati: <b>Holubice</b> (km 28,592)				
Konec trati: <b>Blažovice</b> (km 16,224)				
Platí pro jízdu <b>Oběma směry</b>				
Platí pro kolej: <b>1. traťovou</b> (Holubice - Blažovice)				
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
Neobsazeno				