

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **Veselí nad Moravou** (km 87,828)

Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Veselí nad Moravou					
P7945	86,488	PZS 3ZBI	I/55	Veselí nad Moravou DK	
Vypněte čisticí zař.	83,760				směr ↑
Zapněte čisticí zař.	83,760				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	83,760				směr ↓
Vypněte čisticí zař.	83,760				směr ↑
P7944	82,605	PZS 3SNI	Účelová	Bzenec DK	
Vypněte čisticí zař.	81,448				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	81,448				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	81,448				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	81,448				směr ↑
Zapněte čisticí zař.	80,621				směr ↓
Vypněte čisticí zař.	80,621				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	80,621				směr ↑
Zapněte čisticí zař.	80,621				směr ↓
km 79,800=79,792					
P7943	79,390	PZS 3ZBI	II/426	Bzenec St. 1	
Zapněte čisticí zař.	78,080				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	78,080				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	78,080				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	78,080				směr ↓
P7942	77,945	PZS 3SNI	Místní	Bzenec St. 1	
Bzenec					
P7941	76,742	PZM 1	Účelová	Bzenec St. 2	
Vracov z					
P7940	74,286	PZS 3SBI	Místní	Bzenec DK	
P7939	73,647	PZS 3SBI	Místní	Bzenec DK	
P7938	73,512	PZS 3SBI	III/4257	Bzenec DK	
Vlkoš					
Zapněte čisticí zař.	69,820				směr ↓
Vypněte čisticí zař.	69,820				směr ↑
Zapněte čisticí zař.	69,820				směr ↓
Vypněte čisticí zař.	69,820				směr ↑
P7937	69,808	PZS 3ZNI	III/4255	Vlkoš DK	
km 67,301=68,900					
Vypněte čisticí zař.	67,078				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	67,078				směr ↑
Vypněte čisticí zař.	67,078				směr ↓
Zapněte čisticí zař.	67,078				směr ↑

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P7936	65,114	PZS 3ZBI	II/432	Kyjov DK	
Kyjov zastávka z					
P7935	64,247	PZS 3ZNI	Místní	Kyjov DK	
km 64,000=63,985					
Kyjov					
P7934	62,182	PZS 3ZBI	III/43234	Kyjov DK	
P8483	58,850	PZS 3ZBI	Místní	Kyjov DK	Přechod pro pěší
Bohuslavice u Kyj. z					
P7933	57,933	PZS 3SNI	Místní	Kyjov DK	Přechod pro pěší
km 57,900=57,860					
P7932	57,120	PZS 3SNI	Účelová	Kyjov DK	
Jestřabice z					
P7931	53,575	PZS 3SBI	Účelová	Nemotice DK	
km 53,100=53,072					
P7930	51,948	PZS 3SBI	Účelová	Nemotice DK	
km 51,500=51,363					
P7929	50,895	PZS 3SBI	Účelová	Nemotice DK	
P7928	48,911	PZM 1	Účelová	Nemotice St. 1	
Nemotice					
P7927	47,475	PZS 3ZNI	II/429	Nemotice St. 2	
Brankovice z					
P7926	40,955	PZS 3SBI	Místní	Nesovice DK	
P7925	40,615	PZS 3SBI	Místní	Nesovice DK	Přechod pro pěší
P7924	40,189	PZS 3ZBI	II/429	Nesovice DK	ekm 40,188
Nesovice					
P7923	39,088	PZS 3SBI	Místní	Nesovice DK	Přechod pro pěší
Nevojice z					
P7922	37,064	PZS 3ZBI	III/508	Nesovice DK	ekm 37,061
P7921	34,765	PZS 3SBI	Účelová	Bučovice DK	ekm 34,768
P7919	33,517	PZS 3ZNI	II/431	Bučovice St. 1	ekm 33,521
Bučovice					
P7918	32,914	PZS 3ZBI	III/0507	Bučovice St. 2	ekm 32,915
P7917	31,272	PZS 3SNI	Místní	Bučovice DK	ekm 31,289
Marefy z					
P7916	30,646	PZS 3SNI	III/506	Bučovice DK	ekm 30,675
P7915	28,685	PZS 3SBI	III/4199	Bučovice DK	ekm 28,703
P7914	28,412	PZS 3SBI	Místní	Bučovice DK	ekm 28,419
Křižanovice z					
P7913	27,425	PZS 3SBI	Účelová	Bučovice DK	ekm 27,442
P7912	26,891	PZS 3SBI	III/504	Bučovice DK	ekm 26,910
P7911	26,336	PZS 3SBI	Účelová	Bučovice DK	ekm 26,345
Slavkov u Brna					
P7910	23,059	PZM 2	Účelová	Slavkov u Brna St. 2	
P7909	20,541	PZS 3ZBI	II/416	Slavkov u Brna DK	ekm 20,548
Křenovice dol.n. z					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P7908	20,113	PZS 3SBI	Místní	Slavkov u Brna DK	ekm 20,121
Blažovice					
P7907	15,550	PZS 3ZNI	III/4179	Blažovice DK	ekm 15,543
P7906	15,279	PZS 3SNI	Místní	Blažovice DK	ekm 15,280
P7905	14,681	PZS 3SNI	Účelová	Blažovice DK	ekm 14,680
P7904	13,368	PZS 3SBI	Účelová	Šlapanice DK	ekm 13,366
P7903	12,864	PZS 3SBI	Účelová	Šlapanice DK	ekm 12,862
Ponětovice z					
P7902	12,388	PZS 3SBI	Místní	Šlapanice DK	Přechod pro pěší, , ekm 12,384
P7901	11,926	PZS 3ZBI	III/4178	Šlapanice DK	ekm 11,923
P7900	11,745	PZS 3SBI	III/4174	Šlapanice DK	ekm 11,743
Šlapanice					
P7899	9,608	PZS 3ZBI	Místní	Šlapanice DK	
Šlapanice zastávka z					
P7898	8,528	PZS 3SBI	Účelová	Šlapanice DK	
P7897	6,843	PZS 3SNI	Místní	Brno-Slatina St. 1	ekm 6,838
Brno-Slatina					
Odb Brno-Černovice					
Brno-Černovice z					
Komárovská spojka					
Brno hl.n. přednádr.					
Brno hl.n.					