

**1. UMÍSTĚNÍ URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY DRÁHY**

Začátek dráhy:	<b>Brno-Černovice</b> <b>odbočka</b> (km 2,230) <b>Brno-Černovice zhl.</b>					
Konec dráhy:	<b>Táborská</b> (km 1,733)					
Začátek trati:	<b>Odb Brno-Černovice</b> (km 2,272)					
Konec trati:	<b>Odb Brno-Čer.zhl.Táb</b> (km 4,625)					
Platí pro jízdu:	<b>Oběma směry</b>					
Platí pro kolej:	<b>1., 2. . staniční</b> (Odb Brno-Černovice - Odb B.-Čern.zhl.Táb.)					
Trakční soustava:	<b>25 kV/50 Hz AC</b> (Odb Brno-Černovice - Odb B.-Čern.zhl.Táb.)					
<b>Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků v [‰]:</b>						
Od začátku ke konci trati: <b>9 ‰</b>	Od konce k začátku trati: <b>6 ‰</b>					
Provozní směr: <b>Pravostranný</b>	Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>					
Organizace odpovědná za řízení provozu:	<b>PO Brno</b>					
Dispečerská pracoviště:						
<b>Traťový rádiový systém:</b>						
Základní rádiové spojení:	<b>GSM-R</b> (Odb Brno-Černovice - Odb B.-Čern.zhl.Táb.)					
Náhradní rádiové spojení:	<b>Nevybaveno</b> (Odb Brno-Černovice - Odb B.-Čern.zhl.Táb.)					
Nouzové spojení:	<b>VOS - S12</b> (Odb Brno-Černovice - Odb B.-Čern.zhl.Táb.); <b>GSM</b> (Odb Brno-Černovice - Odb B.-Čern.zhl.Táb.)					
Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
Vj Vj	<b>Odb Brno-Černovice</b>	<b>2,230</b>	<b>3AB</b>	<div></div>	<div></div>	1,733 ≅ 4,553 (TTP 320B)
	S2	2,242	↕			
	S1	2,160	↕			
	<b>Odb B.-Čern.zhl.Táb.</b>	<b>4,634</b>	<b>3AB</b>			