

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Brno-H.Heršpice modř.z.** (km 139,765)Konec trati: **Brno-Maloměřice** (km 159,800)Platí pro úsek: **H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **604., 606.. traťovou** (H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z)**T4., T6., T8.. traťovou** (Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice)Rozhodný spád ve směru H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6: **9 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**60 km/h** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**700 m** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6); **GSM** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
		H.Heršpice modř.zhl.	139,768 139,768 139,800	80	80 80	10,054 ≡ 139,819 (TTP 320A)	
↕			10,348		80		
↕			10,348	80			
↕			11,280		60	∩	
↕			11,280	60		∩	
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690				
		10,481	11,936 ≡ 1,455			Změna soustavy staničení	
		Brno dolní n.	2,420			VZ kol.: 1,2	
			2,795		60	∩	
			2,800	60		∩	
↕		Př1L, 33	3,439				6/V
		1L, L	4,419				
3AB		Odb B.-Čern.zhl.Táb.	4,634				
		1CL, CL	5,145				

3AB\$3AH

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej T8	Kolej T6	Kolej T4	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
3AH		Odb Brno-Židenice z Konec nástupiště 6L 8L Brno-Maloměřice L2c L1c	158,180 158,333 158,217 158,290 158,437 158,776 158,840 158,972 160,390 161,355 161,397	 40 60	 60		VZ kol.\$5,350 ≡ 157,773 (TTP 326A) 6. kolej	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky			% /Tř.	
1	2	3	4	6			7	
↕		Brno-Maloměřice St.6	161,422					

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Brno-H.Heršpice modř.z.** (km 139,765)Konec trati: **Brno-Maloměřice** (km 159,800)Platí pro úsek: **H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **604., 606.. traťovou** (H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z)**T4., T6., T8.. traťovou** (Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice)Rozhodný spád ve směru Brno-Maloměřice St.6 - H.Heršpice modř.zhl.: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**60 km/h** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**700 m** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6); **GSM** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky			% /Tř.
1	2	3	4	6			7

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej T8	Kolej T6	Kolej T4	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
↕		Brno-Maloměřice St.6 Brno-Maloměřice 8MS 6MS 4MS	161,422 160,390 158,640 158,637 158,290					
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6		7

3AH		Odb Brno-Židenice z	158,180 5,314 5,314 4,678	60	60		
3AB		S, 2S Odb B.-Čern.zhl.Táb.	4,634				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		Př2S	4,108				6/N
↕		40	4,043				
		S, 2S	3,040				
			2,800	40		ž.sv.	
			2,800		40	ž.sv.	
		Brno dolní n.	2,420				
			2,400	60		∩	
			2,400		60		
			11,936 ≡				
		10,481	1,455				
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690				
↕			11,280	80			0/N-V
↕			11,280		80		
		S604	10,322				
		S606					
		H.Heršpice modř.zhl.	139,800				

3AB\$3AH

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Brno-H.Heršpice modř.z.** (km 139,765)Konec trati: **Brno-Maloměřice** (km 159,800)Platí pro úsek: **H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **604., 606.. traťovou** (H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z)**T4., T6., T8.. traťovou** (Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice)Rozhodný spád ve směru H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6: **9 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**60 km/h** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**700 m** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6); **GSM** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
		H.Heršpice modř.zhl.	139,768 139,768 139,800	40 (80) (80)	(80) (80)	10,054 ≡ 139,819 (TTP 320A)	
↕ ↕ ↕ ↕			10,348 10,348 11,280 11,280	(80) (80) (60) (60)	(80) (60)	∩ ∩	
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690				
		10,481	11,936 ≡ 1,455			Změna soustavy staničení	
3AB\$3AH		Brno dolní n.	2,420 2,795 2,800		(60)	VZ kol.: 1,2 ∩ ∩	
↕		Př1L, 33	3,439				6/V
3AB		1L, L Odb B.-Čern.zhl.Táb. 1CL, CL	4,419 4,634 5,145				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej T8	Kolej T6	Kolej T4	Poznámky	%/ Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7	
3AH		Odb Brno-Židenice z Konec nástupiště	158,180		(60)		VZ kol.\$5,350 ≡ 157,773 (TTP 326A) 6. kolej		
			158,333						
			158,217						
			158,290						
			158,437						
		6L	158,776	(40)	(60)				
			158,840						
		8L	158,972						
			Brno-Maloměřice						
			160,390						
L2c	161,355								
	L1c								161,397

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky			%/ Tř.
1	2	3	4	6			7
↕		Brno-Maloměřice St.6	161,422				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ a R**Začátek trati: **Brno-H.Heršpice modř.z.** (km 139,765)Konec trati: **Brno-Maloměřice** (km 159,800)Platí pro úsek: **H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **604., 606.. traťovou** (H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z)**T4., T6., T8.. traťovou** (Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice)Rozhodný spád ve směru Brno-Maloměřice St.6 - H.Heršpice modř.zhl.: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**60 km/h** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**700 m** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6); **GSM** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky			%/ Tř.
1	2	3	4	6			7

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej T8	Kolej T6	Kolej T4	Poznámky	%/ Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7	
↕		Brno-Maloměřice St.6 Brno-Maloměřice 8MS 6MS 4MS	161,422 160,390 158,640 158,637 158,290						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky			%/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6			7
3AH		Odb Brno-Židenice z	158,180 5,314 5,314 4,678	(60)	(60)				
3AB		S, 2S Odb B.-Čern.zhl.Táb.	4,634						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		Př2S	4,108				6/N
↕		40	4,043				
		S, 2S	3,040				
			2,800	(40)		ž.sv.	
			2,800		(40)	ž.sv.	
		Brno dolní n.	2,420				
			2,400	(60)		∩	
			2,400		(60)		
			11,936 ≡				
		10,481	1,455				
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690				
↕			11,280	(80)			0/N-V
↕			11,280		(80)		
		S604	10,322				
		S606					
		H.Heršpice modř.zhl.	139,800				

3AB\$3A-H

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Brno-H.Heršpice modř.z.** (km 139,765)Konec trati: **Brno-Maloměřice** (km 159,800)Platí pro úsek: **H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **604., 606.. traťovou** (H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z)**T4., T6., T8.. traťovou** (Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice)Rozhodný spád ve směru H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6: **9 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**60 km/h** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**700 m** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6); **GSM** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
		H.Heršpice modř.zhl.	139,768 139,768 139,800	(40) (80)	(80) (80)	10,054 ≡ 139,819 (TTP 320A)	
↕			10,348		(80)		
↕			10,348	(80)			
↕			11,280		(60)	∩	
↕			11,280	(60)		∩	
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690				
		10,481	11,936 ≡ 1,455			Změna soustavy staničení	
3AB	3AB	Brno dolní n.	2,420			VZ kol.: 1,2	
			2,795		(60)	∩	
			2,800	(60)		∩	
↕		Př1L, 33	3,439				6/V
		1L, L	4,419				
3AB		Odb B.-Čern.zhl.Táb.	4,634				
		1CL, CL	5,145				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej T8	Kolej T6	Kolej T4	Poznámky	%/ Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7	
3AH		Odb Brno-Židenice z Konec nástupiště	158,180	(40) (60)	(60)		VZ kol.\$5,350 ≡ 157,773 (TTP 326A) 6. kolej		
			158,333						
			158,217						
			158,290						
			158,437						
		6L	158,776						
			158,840						
		8L	158,972						
			Brno-Maloměřice						160,390
			L2c						161,355
	L1c	161,397							
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky			%/ Tř.		
1	2	3	4	6			7		
↕		Brno-Maloměřice St.6	161,422						

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Brno-H.Heršpice modř.z.** (km 139,765)Konec trati: **Brno-Maloměřice** (km 159,800)Platí pro úsek: **H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **604., 606.. traťovou** (H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z)**T4., T6., T8.. traťovou** (Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice)Rozhodný spád ve směru Brno-Maloměřice St.6 - H.Heršpice modř.zhl.: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**60 km/h** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**700 m** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6); **GSM** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky			%/ Tř.		
1	2	3	4	6			7		
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej T8	Kolej T6	Kolej T4	Poznámky	%/ Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7	
↕		Brno-Maloměřice St.6 Brno-Maloměřice 8MS 6MS 4MS	161,422 160,390 158,640 158,637 158,290						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky			%/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6			7
3AH		Odb Brno-Židenice z	158,180 5,314 5,314 4,678	(60)	(60)				
3AB		S, 2S Odb B.-Čern.zhl.Táb.	4,634						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		Př2S	4,108				6/N
↕		40	4,043				
		S, 2S	3,040				
			2,800	(40)		ž.sv.	
			2,800		(40)	ž.sv.	
		Brno dolní n.	2,420				
			2,400	(60)		∩	
			2,400		(60)		
		10,481	11,936 ≡				
			1,455				
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690				
↕			11,280	(80)			0/N-V
↕			11,280		(80)		
		S604	10,322				
		S606					
		H.Heršpice modř.zhl.	139,800				

3AB\$3A-H

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Brno-H.Heršpice modř.z.** (km 139,765)Konec trati: **Brno-Maloměřice** (km 159,800)Platí pro úsek: **H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **604., 606.. traťovou** (H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z)**T4., T6., T8.. traťovou** (Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice)Rozhodný spád ve směru H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6: **9 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**60 km/h** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**700 m** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6); **GSM** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
		H.Heršpice modř.zhl.	139,768 139,768 139,800	(40) ()	() ()	10,054 ≡ 139,819 (TTP 320A)	
↕ ↕ ↕ ↕			10,348 10,348 11,280 11,280	() ()	() ()	∩ ∩	
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690				
		10,481	11,936 ≡ 1,455			Změna soustavy staničení	
3AB\$3AH		Brno dolní n.	2,420 2,795 2,800	()	()	VZ kol.: 1,2 ∩ ∩	
↕		Př1L, 33	3,439				6/V
3AB		1L, L Odb B.-Čern.zhl.Táb. 1CL, CL	4,419 4,634 5,145				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej T8	Kolej T6	Kolej T4	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
3AH		Odb Brno-Židenice z	158,180		()		VZ kol.\$5,350 ≡ 157,773 (TTP 326A) 6. kolej	
		Konec nástupiště	158,333					
			158,217					
			158,290					
			158,437					
		6L	158,776					
		4L	158,840					
		8L	158,972					
		Brno-Maloměřice	160,390					
		L2c	161,355					
		L1c	161,397					
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky			% /Tř.	
1	2	3	4	6			7	
↕		Brno-Maloměřice St.6	161,422					

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků NS a R**Začátek trati: **Brno-H.Heršpice modř.z.** (km 139,765)Konec trati: **Brno-Maloměřice** (km 159,800)Platí pro úsek: **H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **604., 606.. traťovou** (H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z)**T4., T6., T8.. traťovou** (Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice)Rozhodný spád ve směru Brno-Maloměřice St.6 - H.Heršpice modř.zhl.: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**60 km/h** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**700 m** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6); **GSM** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky			% /Tř.	
1	2	3	4	6			7	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej T8	Kolej T6	Kolej T4	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
↕		Brno-Maloměřice St.6 Brno-Maloměřice 8MS 6MS 4MS	161,422 160,390 158,640 158,637 158,290					
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6		7
3AH		Odb Brno-Židenice z	158,180 5,314 5,314 4,678	()	()			
3AB		Odb B.-Čern.zhl.Táb.	4,634					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		Př2S	4,108				6/N
↕		40	4,043				
		S, 2S	3,040				
			2,800	()		ž.sv.	
			2,800		()	ž.sv.	
		Brno dolní n.	2,420				
			2,400	()		∩	
			2,400		()		
			11,936 ≡				
		10,481	1,455				
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690				
↕			11,280	()			0/N-V
↕			11,280		()		
		S604	10,322				
		S606					
		H.Heršpice modř.zhl.	139,800				

3AB\$3AH

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Brno-H.Heršpice modř.z.** (km 139,765)Konec trati: **Brno-Maloměřice** (km 159,800)Platí pro úsek: **H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **604., 606.. traťovou** (H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z)**T4., T6., T8.. traťovou** (Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice)Rozhodný spád ve směru H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6: **9 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**60 km/h** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**700 m** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6); **GSM** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky	‰/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
		H.Heršpice modř.zhl.	139,768 139,768 139,800	() (80) (80)	(80) (80)	10,054 ≡ 139,819 (TTP 320A)	
↕			10,348		(80)		
↕			10,348	(80)			
↕			11,280		(60)	∩	
↕			11,280	(60)		∩	
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690				
		10,481	11,936 ≡ 1,455			Změna soustavy staničení	
3AB	3AB	Brno dolní n.	2,420			VZ kol.: 1,2	
			2,795		(60)	∩	
			2,800	(60)		∩	
↕		Př1L, 33	3,439				6/V
		1L, L	4,419				
3AB		Odb B.-Čern.zhl.Táb.	4,634				
		1CL, CL	5,145				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej T8	Kolej T6	Kolej T4	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7	
3AH		Odb Brno-Židenice z Konec nástupiště	158,180		(60)		VZ kol.\$5,350 ≡ 157,773 (TTP 326A) 6. kolej		
			158,333						
			158,217						
			158,290						
			158,437						
		6L	158,776						
			158,840						
		8L	158,972						
			Brno-Maloměřice						160,390
			L2c						161,355
	L1c	161,397							
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky			% /Tř.		
1	2	3	4	6			7		
↕		Brno-Maloměřice St.6	161,422						

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Brno-H.Heršpice modř.z.** (km 139,765)Konec trati: **Brno-Maloměřice** (km 159,800)Platí pro úsek: **H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **604., 606.. traťovou** (H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z)**T4., T6., T8.. traťovou** (Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice)Rozhodný spád ve směru Brno-Maloměřice St.6 - H.Heršpice modř.zhl.: **6 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **80 km/h** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**60 km/h** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)Zábrzdná vzdálenost: **1000 m** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno dolní n.)**700 m** (Brno dolní n. - Brno-Maloměřice St.6)

Provozní směr: -

Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku

-

Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

Zákaz rekuperace:

Rádiové spojení základní: **GSM-R** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)Rádiové spojení nouzové: **VOS - S12** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6); **GSM** (H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice St.6)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Poznámky			% /Tř.	
1	2	3	4	6			7	
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej T8	Kolej T6	Kolej T4	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
↕		Brno-Maloměřice St.6 Brno-Maloměřice 8MS 6MS 4MS	161,422 160,390 158,640 158,637 158,290					
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky		% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6		7
3AH		Odb Brno-Židenice z	158,180 5,314 5,314 4,678	(60)	(60)			
3AB		S, 2S Odb B.-Čern.zhl.Táb.	4,634					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 606	Kolej 604	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		Př2S	4,108				6/N
↕		40	4,043				
		S, 2S	3,040				
			2,800	(40)		ž.sv.	
			2,800		(40)	ž.sv.	
		Brno dolní n.	2,420				
			2,400	(60)		∩	
			2,400		(60)		
		10,481	11,936 ≡				
			1,455				
↕		H.Heršpice výh.č.651	11,690				
↕			11,280	(80)			0/N-V
↕			11,280		(80)		
		S604	10,322				
		S606					
		H.Heršpice modř.zhl.	139,800				

3AB\$3A-H