

4. ETCS				
Začátek trati:		Břeclav st.hr.	(km 77,992)	
Konec trati:		Břeclav	(km 83,124)	
Platí pro jízdu		Oběma směry		
Platí pro kolej:		1., 2. traťovou		
Úseky s provozovaným ETCS:				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
1., 2	Změna verze ETCS 2. úroveň 2. úroveň Identifikace sítě - (Neurčený) Číslo RBC ETCS_ID (DEC) 840500 (NID_C 513, NID_RBC 11) Tel. RBC 79001199	78,855	Výstupní hranice oblasti ETCS - st.hranice verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 Identifikace sítě - (Neurčený) Číslo RBC ETCS_ID (DEC) 630000 (NID_C 384, NID_RBC 8547) Tel. RBC 004350255870002	1., 2
		79,094		
		81,908	Lokalizační značka ETCS	1., 2
		Břeclav os.n.		