

**7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S
VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A
DRHLÍKŮ**

 Začátek trati: **Břeclav st.hr.** (km 77,992)

 Konec trati: **Břeclav** (km 83,124)

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Břeclav st.hr.					
P8149	80,512	PZS 3ZBI	Účelová	Břeclav os.n. DK	81,700 ≡ 84,621 (TTP 323D)
P8150	81,700	PZS 3ZBI	Účelová	Břeclav os.n. DK	
Břeclav os.n.					