

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **Česká Třebová** (km 245,878)

Konec trati: **Praha-Libeň** (km 404,485)

Platí pro úsek: **Česká Třebová - Praha-Libeň**

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Česká Třebová					
Č.Třebová náv. OS					
Odb Parník					
km 249,900 -0,030					
Dlouhá Třebová					
Ústí n.Orl.město z					
P8426	256,401	PZM 2	Účelová	Ústí nad Orlicí DK	jen pro kolej č.4a,6a,10,12a,14a, pouze pro IZS, návěst
Ústí nad Orlicí					
km 257,828=257,851					
P4886	261,275	PZS 3ZBI	Místní	Brandýs nad Orlicí DK	návěst
Bezprávi z					
P4887	262,325	PZS 3ZBI	Místní	Brandýs nad Orlicí DK	návěst
P4888	265,143	PZS 3ZBI	Místní	Brandýs nad Orlicí DK	návěst
Brandýs nad Orlicí					
Brandýs n.O.předj.k.					
P4889	266,580	PZS 3ZNI	III/3155		
P4890	268,095	PZS 3ZBI	Místní		
P4891	270,130	PZS 3ZBI	Místní		
Choceň					
Srubby z					
P4893	277,622	PZS 3ZBI	III/3152		
Dobříkov u Chocně z					
Zámorsk					
P4894	282,163	PZS 3ZBI	II/305		
Sedlíštko z					
P4895	282,830	PZS 3ZBI	III/30514		
P4896	285,375	PZS 3ZBI	Účelová		
P4897	286,374	PZS 3ZBI	III/32271		ekm 286,369
Uhersko					
P4898	287,363	PZS 3ZBI	Místní		
P4899	287,811	PZS 3ZBI	Místní		
P4900	289,127	PZS 3ZBL	III/32260		
P4901	290,194	PZS 3ZBL	Místní		
Moravany					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Kostěnice					
P4902	297,908	PZS 3ZBI	Účelová		
Pardubice-Č.za B. z					
P4903	302,038	PZS 3ZBI	II/355		
Pardubice-Pardub. z					
Pardubice hl.n.					
Pardubice-Svítkov z					
P4904	310,118	PZS 3ZBI	Účelová		
P4905	311,315	PZS 3ZBI	Místní		
Pardubice-Opočíněk z					
P4906	312,103	PZS 3ZBI	Místní		
Valy u Přelouče z					
Přelouč nákl. n.					
Přelouč					
P4907	320,829	PZS 3ZBI	Místní		
P4908	321,440	PZS 3ZBI	Účelová		
P4909	322,588	PZS 3ZBI	Místní		
Lhota pod Přeloučí z					
P4910	323,116	PZS 3ZBI	Účelová		
P4911	324,232	PZS 3ZBI	Místní		
Řečany nad Labem					
P4912	327,256	PZS 3ZBI	Místní		
P4913	328,440	PZS 3ZBI	Účelová		
P4914	329,359	PZS 3ZBI	Účelová		
Chvaletice z					
P4915	331,086	PZS 3ZBI	Místní		
Kojice z					
P4916	332,231	PZS 3ZBI	Účelová		
hr.VUSC 0200/0530 02					
Týnec nad Labem z					
Záboří nad Labem					
P4917	338,770	PZS 3ZBI	Účelová		
P4918	340,395	PZS 3ZBI	Účelová		
Starý Kolín z					
P4919	342,352	PZS 3ZBI	Účelová		
P4920	343,291	PZS 3ZBI	III/3275		
Kolín vjezd.náv.L					
Kolín dílny z					
P4921	345,722	PZS 3ZBI	Místní	Kolín DK	návěst ↓↑
Kolín seř.n.					
Kolín					
Kolín zastávka z					
P4923	349,794	PZS 3ZBI	Účelová	Kolín DK	návěst ↓↑
P4924	352,444	PZS 3ZBI	Místní	Kolín DK	
Nová Ves u Kolína z					

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
P4925	353,412	PZS 3ZBI	Místní	Velim DK	
P4926	355,584	PZS 3ZBI	III/3299	Velim DK	návěst ↓↑
Velim					
P4927	356,727	PZS 3ZBI	Místní	Velim DK	návěst ↓↑
Cerhenice z					
P4928	362,133	PZS 3ZBI	Účelová	Pečky DK	
Pečky					
P4929	364,406	PZS 3ZBI	Účelová	Pečky DK	
P4930	365,114	PZS 3ZBI	Účelová	Pečky DK Poříčany DK	
Tatce z					
P4931	366,462	PZS 3ZBI	II/334	Pečky DK Poříčany DK	
P4932	368,619	PZS 3ZBI	III/3341	Pečky DK Poříčany DK	
Poříčany					
Klučov z					
Český Brod					
Rostoklaty z					
Tuklaty z					
P4933	387,457	PZS 3ZNLI	III/1214	Úvaly DK	
Úvaly					
Praha-Klánovice z					
P. Běchovice-Blatov					
P.-Běchovice střed z					
Praha-Běchovice					
Praha-D. Počernice z					
Praha-Kyje z					
Praha-Libeň					

7. SEZNAM PŘEJEZDŮ, JEJICH ZABEZPEČENÍ, CENTRÁLNÍCH PŘECHODŮ S VÝSTRAŽNÝM ZAŘÍZENÍM PRO PŘECHOD KOLEJÍ, UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDNÍKŮ A DRHLÍKŮ

Začátek trati: **Česká Třebová** (km 245,878)
Konec trati: **Praha-Libeň** (km 404,485)

Platí pro úsek: **P.Běchovice-Blatov - Praha-Běchovice**

Přejezd, návěstidlo, ...	km	Zabezpečení	Komunikace	Stanoviště dohledu	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Neobsazeno					